

Waterpassen. Uitzetten. Bouwen.

Kapot glas in uw laserwaterpas? Het is niet nodig om een nieuwe laser te kopen. Minimaliseer vertragingen op werklocaties met vervangende glazen.

- Vervang het beschadigde glas op uw PLS-laser, dat met slechts vijf schroeven is bevestigd.
- Zorg ervoor dat uw laser werkt en nauwkeurig is, voordat u de glazen inzetstukken verwisselt.
- Minimaliseer vertragingen op werklocaties door het vensterglas snel ter plaatse te vervangen.



PLS 3R vervangende glazen inzetstukken

SKU: PLS-HGI3R

Vervangend glas alleen voor de PLS 3R rode puntlaser.



PLS 3G vervangende glazen inzetstukken

SKU: PLS-HGI3G

Vervangend glas alleen voor de PLS 3G groene puntlaser.



PLS 5R vervangende glazen inzetstukken

SKU: PLS-HGI5R

Vervangend glas alleen voor de PLS 5R rode 5-puntlaser.



PLS 5G vervangende glazen inzetstukken

SKU: PLS-HGI5G

Vervangend glas alleen voor de PLS 5G groene 5-puntlaser.



PLS 6R vervangende glazen inzetstukken

SKU: PLS-HGI6R

Vervangend glas alleen voor de PLS 6R rode punt- en kruislijnlasercombinatie.



PLS 6G vervangende glazen inzetstukken

SKU: PLS-HGI6G

Vervangend glas alleen voor de PLS 6G groene punt- en kruislijnlasercombinatie.



PLS 180R vervangende glazen inzetstukken

SKU: PLS-HGI180R

Vervangend glas alleen voor de PLS 180R rode kruislijnlaser.



PLS 180G vervangende glazen inzetstukken

SKU: PLS-HGI180G

Vervangend glas alleen voor de PLS 180G groene kruislijnlaser.



Ga naar www.fluke.nl/ voor meer informatie.