GB

1. PRODUCT INTRODUCTION

This product is a surface-mounted emergency bread lamp with test switch and indicator light. It has a microprocessor as charge protection, discharge protection, self-test and manual simulation test, and automatic conversion emergency for mains failure. Product design conforms to EN50091-2/IEC61347, IEC60598-1/IEC60598-2-22, EN61000-3-2, EN61000-3-3 requirements.

1. ELECTRICAL FEATURE:

Model name: SW-001-3W
Operating mode: Maintained/Non-maintained
Led SMD 4014/0.5W*24/6000-7000K
Battery:18650, 3.7V/1800mAh
Discharge duration: 3H
Power factor: >0.4
Degree of protection: IP40
Installation method: Wall /Ceiling / Wall bracket mounting
Class: Class II
Remark: Powerword:H05RN-F-2x1.0mm²

Rated voltage: 220-240V~50/60Hz
Rated wattage: 4.5W
Emergency luminaire:100LM
Charge: 24H
Battery life: 2 years
Operating temperature:0-40°
Installation height:2.5m
Warranty: 2 years

2. PHOTO AND DIMENSION
3. OPERATION:

Operating and condition	Function	Green Indicator
The main supply is normal	Maintained operation type: luminaries is general lighting and charged	The green indicator light flashes when charging, and the green indicator permanent light when fully charged
	Non-Maintained operation type: luminaries is charged mode:Luminaries will not be illuminated	The green indicator light flashes when charging, and the green indicator permanent light when fully charged
	ACEC operation type:luminaries is general lighting and charged mode;and can be on/off by switch	The green indicator light flashes when charging, and the green indicator permanent light when fully charged
The main supply failure	Enter to emergency mode,luminaries is illuminated from its battery power	Green indicator off

4.OPERATION:

The luminaries can realize maintained/non-maintained/ACEC operation type

5. BUTTON SELF TEST:

State mode Operation	Main power		Emergency mode	Self-test start
Pressing method	Press the TEST button without release	Press test button within 2 seconds	Press the TEST switch without release	Press test button once
Function	Enter emergency mode	Enter monthly inspection mode	Turn off battery power	Exit self-test
		Enter semi-annual inspection mode	Turn on battery power	

Status of Green indicator	Monthly inspection mode	Annual inspection mode	battery charging	Low battery voltage	Malfunction
	The indicator light flashes at medium speed	The indicator light flashes quickly	The green light slowly	The indicator light is always on	Indicator off

6. INSTALLATION:

1. Disconnect main power
2. Insert a flat blade screwdriver into the bottom side of the shell, pry the buckle to remove the bottom shell from the main body shell (FIG1)
3. Knock out the cable hole of the bottom shell with a tool, insert the input wire into the outlet hole, and then fix the bottom shell on the ceiling with screws (FIG2)
4. Connect the wires as required: connection to the brown wire to the light wire (L) and the blue wire to the neutral wire (N), and then insert the battery connection wire terminal into the PCB board(FIG3&FIG4)
5. Clip the light guide plate into the lamp body assembly (FIG5)
6. Snap the main cable into the bottom case (FIG6)
7. Use a flat blade screwdriver to pry the battery cover on the main body, remove the battery and replace it (FIG7&FIG8)
8. When the installation is completed, turn on the power, the indicator light is flashing, indicating that the lamp is normal.
9. Double-click the main power or press and hold the test switch, the lamp will automatically switch to the emergency state. At the time, the battery power supply will light up the light source, indicating that the emergency function of the lamp is normal.

7. TYPE OF INSTALLATION
8. AUTO SELF-TEST

1.This product has an automatic detection system with emergency function. When the lamp is put into use for 30±2 days, the system will automatically enter the monthly inspection mode when the mains is not disconnected. At the time, the indicator light will flash green quickly at a medium speed for about 30 seconds to exit. The monthly inspection mode then enters the normal mode; when the lamp is put into use for 180±5 days, the system will automatically enter the semi-annual inspection mode when the mains is not disconnected. At this time, the indicator light flashes green quickly for about 30 minutes to exit the semi-annual inspection mode and then enter the normal mode. In the automatic detection mode, if the emergency time cannot reach the set time, the indicator light is off at this time, indicating that the battery is abnormal and needs to be replaced. In the detection state, press the test switch once to exit the automatic detection mode and enter normal status.
2. When the main power and battery have power supply function at the same time, the self-test program is automatically cleared, and the self-test system will recalculate the monthly and half-yearly inspection time when the mains power is supplied next time.

9. SIMULATION TEST DESCRIPTION

This product is equipped with an automatic detection system for emergency function. In order to test the effectiveness of the system, the product has a manual simulation detection function. Manual operation steps: Press the test switch twice to enter the monthly inspection mode; in the mains state The indicator light flashes green at medium speed for 30 seconds, and then enters the monthly inspection mode; press and hold the normal mode indicating that the self-test monthly inspection function is normal; in the mains state, quickly press the test switch 3 times to enter the semi-annual inspection mode; press and hold the indicator light is green The light flashes quickly for 30 minutes, and then exits the semi-annual inspection mode and enters the normal mode, indicating that the self-test semi-annual inspection function is normal; in the analog test state, press the test button twice to exit the analog test mode and enter the normal state.

10. Indicator light and function wiring (see the table below)

D

1. PRODUKT INTRODUKTION / PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses Produkt ist eine oberflächenmontierte Brotnotlampe mit Steuerschalter und Kontrollleuchte. Es verfügt über Funktionen wie Überladeschutz, Überentladungsschutz, Selbsttest und manuelle Simulation sowie automatische Notumschaltung bei Netzausfall. Das Produktdesign entspricht den Anforderungen von EN50091, IEC61347, IEC60598-1/IEC60598-2-22, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

1. ELEKTRISCHE DATEN:

Modellname: SW-001-3W
Betriebsart: Dauerlicht gewartet, Bereitschaft
Led SMD 4014/0.5 W * 24 / 6000-7000K
Batteriedauer: 3.7 V / 1800 mAh
Entladedauer: 3H
Leistungsfaktor> 0.4
Schutzart: IP40
Installationsmethode: Wand- / Decken- / Wandhalterung
Klasse: Klasse II
Bemerkung: Netzkabel: H05RN-F-2x1.0mm²

Nennspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung: 4.5W
Emergency Luminaire:100LM
Laden: 24 Stunden
Akkulaufzeit: 2 Jahre
Betriebstemperatur: Ta: 0-40 °
Einbauhöhe: 2.5m
Garantie: 2 Jahre

2. FOTO UND GRÖSSE

3. BEDIENUNG:

Bedienung und Zustand	Funktionen	Grüne Anzeige
Das Hauptstromungsnetz ist in Ordnung	Allgemeine Betriebsart: Leuchten für Allgemeinbeleuchtung und Ladung	Die grüne Anzeige blinkt während des Ladevorgangs und die grüne Anzeige leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
	Wartungsfreier Betrieb: Die Lampen sind aufgeladen, die Lampen sind ausgeschaltet.	Die grüne Anzeige blinkt während des Ladevorgangs und die grüne Anzeige leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
	ACEC-Betriebsart: Lampen im allgemeinen Beleuchtungsmodus und im geladenen Zustand, kann mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden.	Die grüne Anzeige blinkt während des Ladevorgangs und die grüne Anzeige leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
Hauptstromungsnetz ist ausgefallen	In den Notfallmodus wechseln, die Lampe leuchtet über den Akku.	Grüne Anzeige ist aus

4. VERBINDUNG:

Leuchten können den unterstützten, wartungsfreien
ACEC-Betriebsmodus implementieren.

5. AUTO TESTKNOPF:

Normal Modus Operation	Hauptstromungsnetz		Notfallzustand	Selbstteststatus
Pressmethode	Drücken Sie den TEST-Schalter ohne Loslassen	Drücken Sie die Testtaste innerhalb von 2 Sekunden zweimal.	Drücken Sie die Testtaste innerhalb von 2 Sekunden zweimal.	Drücken Sie den TEST-Schalter ohne ihn loszulassen.	Drücken Sie die Testtaste einmal
Funktion	Halbmonatliches aktivieren Inspektionsmodus		Aktivieren Sie den halbjährlichen Überprüfungsmodus	Schalten Sie den Akku aus	Beenden Sie den Selbsttest

Status	Monatlicher inspektionsmodus	Jährliche Bewertungsmodus	Akku aufgeladen oder Akku	Fehlfunktion
Die Anzeigelampe blinkt mit mittlerer Geschwindigkeit	Anzeige blinkt schnell	Grünes Licht blinkt langsam	Der Permanentlicht ist grün	Anzeige aus

6. INSTALLATION:

1. Trennen Sie die Hauptstromversorgung
2. Führen Sie einen Schlitzschraubendreher in den Schlitz an der Seite der Schale ein und hebeln Sie die Schnalle ab, um die untere Schale von der Hauptkörperschale zu entfernen (ABB.1)
3. Schlagen Sie das Auslasslach der unteren Schale mit einem Werkzeug aus, führen Sie den Eingangsdraht in das Auslasslach ein und befestigen Sie die untere Schale mit den Schrauben an der Decke (ABB.2)
4. Schließen Sie die Kabel nach Bedarf an: Anschluss an den braunen Kabel mit dem Lichtkabel (L) und das blaue Kabel auf das Neutralkabel (N), und dann den Batterieanschlussdrahtanschlussanschluss in die Leiterplatte ein (ABB.3 und ABB.4)
5. Setzen Sie die Lichtleitplatte in die Lampenkörperbaugruppe (ABB. 5)
6. Rasten Sie das Hauptkabel in das Unterteil ein (ABB. 6)
7. Hebeln Sie die Batterieabdeckung am Hauptgehäuse mit einem Schlitzschraubendreher ab, entfernen Sie die Batterie und ersetzen Sie sie (Abb. 7 und ABB. 8)
8. Wenn die Hauptstromversorgung eingeschaltet ist, blinkt die grüne Anzeigelampe, um anzuzeigen, dass die Lampe normal ist.
9. Trennen Sie Selbstdiagnosemessung oder halten Sie den Testschalter gedrückt. Die Lampe schaltet automatisch jetzt in den Notzustand. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Batterieversorgung die Lichtquelle auf, um anzuzeigen, dass die Notfunktion der Lampe normal ist.
10. Kontrollleuchte (Ind Funktionsverkabelung (siehe Tabelle unten)

7. INSTALLATIONSART:

8.AUTO SELBSTTEST

1.Dieses Produkt verfügt über ein automatisches Erkennungssystem mit Notfallfunktion. Wenn die Lampe 30 ± 2 Tage lang in Betrieb genommen wird, wechselt das System bei ausgeschaltetem Hauptstromnetz in den monatlichen Inspektionsmodus, wenn das Stromnetz nicht getrennt ist. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Anzeigelampe bei mittlerer Geschwindigkeit etwa 30 Sekunden lang grün, um den monatlichen Inspektionsmodus zu verlassen. Anschließend wechselt sie in den normalen Modus. Wenn die Lampe 180 ± 5 Tage lang in Betrieb genommen wird, wechselt das System automatisch in den halbjährlichen Inspektionsmodus, wenn das Stromnetz nicht getrennt wird. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Anzeigelampe etwa 30 Minuten lang schnell grün, um den halbjährlichen Inspektionsmodus zu verlassen und dann in den normalen Modus zu wechseln. Wenn im automatischen Erkennungsmodus die Notfallzeit die eingestellte Zeit nicht erreichen kann, ist die Anzeigelampe in diesem Zeitpunkt ausgeschaltet, um anzuzeigen, dass die Notfallfunktion ungültig ist. Drücken Sie im Status der automatischen Erkennung den Testschalter einmal, um den automatischen Erkennungsmodus zu verlassen und in den normalen Status zu wechseln.
2. Wenn die Hauptstromversorgung und die Batterie gleichzeitig die Stromversorgungsfunktion annehmen, wird das Selbsttestprogramm automatisch gelöscht, und das Selbsttestsystem berechnet die monatlichen und halbjährlichen Inspektionszeit neu, wenn die Netzstromversorgung das nächste Mal erfolgt.

9.SIMULATIONSTESTBESCHREIBUNG

Dieses Produkt ist mit einem automatischen Erkennungssystem für die Notfunktion ausgestattet. Um die Wirksamkeit des Systems zu testen, verfügt das Produkt über eine manuelle Simulationserkennungsfunktion. Die grundlegende Funktionsweise ist wie folgt: Drücken Sie den Testschalter zweimal, um im Netzzustand in den monatlichen Inspektionsmodus zu wechseln. Die Anzeigelampe blinkt 30 Sekunden lang bei mittlerer Geschwindigkeit grün, verlässt dann den monatlichen Inspektionsmodus und wechselt in den normalen Modus.Die monatliche Selbsttestfunktion für den Selbsttest ist normal. Drücken Sie im Netzzustand dreimal schnell auf den Testschalter, um in den halbjährlichen Inspektionsmodus zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Kontrollleuchte grün. Die Anzeige blinkt 30 Minuten lang schnell und verlässt dann den halbjährlichen Inspektionsmodus und wechselt in den normalen Modus, der angibt, dass die halbjährliche Selbsttest-Inspektionsfunktion normal ist; Drücken Sie im analogen Testzustand den Testschalter einmal, um den analogen Testmodus zu verlassen und in den normalen Zustand zu wechseln.

RUS

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Этот продукт представляет собой накладную аварийную панель с контрольным выключателем и световым индикатором. Он имеет такие функции, как защита от заряда, защита от разряда, самостоятельная и ручная имитация, а также автоматическое аварийное преобразование при отказе сети. Дизайн продукта соответствует требованиям EN50091, IEC61347, IEC60598-1/IEC60598-2-22, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели: SW-001-3W
Рабочие режимы: Постоянный / не обслуживаемый
Светодиод SMD 4014 / 0,5 Вт * 24 / 6000-7000 K
Аккумулятор: 18650, 3.7 В / 1800 мАч
Продолжительность разряда: 3 часа
Коэффициент мощности> 0.4
Степень защиты: IP40
Способ установки: настенный / потолочный / настенный кронштейн
Класс: Класс II
Примечание: шнур питания: H05RN-F-2x1.0 мм²

Номинальное напряжение: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная мощность: 4,5 Вт
Яркость Emergency: 100 лм
Заряжать: 24 часа
Срок службы батареи: 2 года
Диапазон температур: Ta: 0-40 °
Высота установки: 2,5 м
Гарантия: 2 года



2. ФОТО И РАЗМЕР

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Эксплуатация и состояние	Функции	Зеленый индикатор
Основное питание и норма	Поддерживаемый тип работы: светильники общего освещения и заряженного режима	Зеленый индикатор мигает во время зарядки, или зеленый индикатор постоянно горит при полной зарядке.
	Необслуживаемый режим работы: светильники заряжены, светильники не горят.	Зеленый индикатор мигает во время зарядки, или зеленый индикатор постоянно горит при полной зарядке.
	Тип работы ACEC: светильники в режиме общего освещения и в заряженном состоянии, могут быть включены / выключены переключателем.	Зеленый индикатор мигает во время зарядки, или зеленый индикатор постоянно горит при полной зарядке.
Основное питание Изолированное	Войдите в аварийный режим, светильники горят от аккумуляторной батареи.	Зеленый индикатор не горит

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Светильники могут реализовывать поддерживаемый, необслуживаемый режим работы ACEC.

5. КНОПКА АВТО-ТЕСТА

Штатный режим Операция	Основное питание		Аварийное состояние	Статус самопроверки
Метод нажатия	Нажмите переключатель TEST и отпустите его.	Нажмите переключатель TEST в течение 2 секунд.	Нажмите переключатель TEST и отпустите его.	Нажмите кнопку один раз
Функция	Войдите в режим ежемесячного осмотра.	Войдите в режим полугодового осмотра.	Выключите аккумулятор	Выйти из авто-теста
Состояние зеленого индикатора	Режим ежемесячного осмотра	Режим ежегодного осмотра	Скорость зарядки батареи	Неисправность
	Световой индикатор мигает со средней скоростью	Индикатор быстро мигает	Зеленый свет постоянно горит	Индикатор выключен

6. УСТАНОВКА:

1. Отключите основное питание.
2. Вставьте отвертку с плоским лезвием, прорезь на боковой стороне корпуса, подденьте пряжку, чтобы снять нижнюю часть корпуса с корпуса (РИС. 1).
3. Выбейте с помощью инструмента отверстие в нижней части корпуса, вставьте входной провод в выходное отверстие, и затем закрепите нижнюю часть корпуса на потолке винтами (РИС.2)
4. Подключите провода, как требуется: подключение к коричневой проводке, к светлому проводу (L) и синий провод к нейтральному проводу (N), а затем вставьте клемму проводов подключения аккумулятора в ПЛАТУ ПК (РИС. 3 и РИС. 4)
5. Закрепите светодиодную пластину с поплотном в корпусе панели (РИС. 5).
6. Вставьте основной кабель в нижний корпус (РИС. 6)
7. С помощью отвертки с плоским лезвием подденьте крышку аккумуляторного отсека на основном корпусе, извлеките аккумулятор и замените его (РИС. 7 и РИС. 8).
8. Когда основное питание включено, зеленый индикатор мигает, показывая, что сеть нормальная.

7. ТИП УСТАНОВКИ

8. АВТОМАТИЧЕСКОЕ САМОТЕСТИРОВАНИЕ

1. Этот продукт имеет систему автоматической обнаружения с аварийной функцией. Когда лампа используется в течение 30 ± 2 дней, система автоматически переходит в режим ежемесячного осмотра, когда сеть не отключена. В это время индикатор будет мигать зеленым на средней скорости в течение примерно 30 секунд, чтобы выйти из режима ежемесячной проверки, затем перейдет в нормальный режим. Когда лампа используется в течение 180 ± 5 дней, система автоматически переходит в режим полугодового проверки, когда сеть не отключена. В это время светодиод индикатора будет мигать зеленым в течение примерно 30 минут, чтобы выйти из режима полугодового осмотра и затем войти в нормальный режим. В режиме автоматического обнаружения, если аварийное время не может достичь установленного времени, светодиод индикатора в это время не горит, указывая на то, что аварийная функция недействительна. В состоянии обнаружения нажмите переключатель тестирования одинаковы, чтобы выйти из режима автоматического обнаружения и войти в нормальный статус.
2. Когда основное питание и аккумулятор имеют функции одновременно, программа самостестирования автоматически очищается, и система самостестирования пересчитывает ежемесячное и полугодовое время, когда в следующий раз будет подано основное питание.

9. ОПИСАНИЕ ИМИТАЦИОННОГО ТЕСТА

Этот продукт оснащен автоматической системой обнаружения аварийной ситуации. Чтобы проверить эффективность системы, продукт имеет функцию обнаружения ручного моделирования. Основная операция заключается в следующем: дважды нажмите переключатель тестирования, чтобы войти в режим ежемесячной проверки в состоянии сети; светодиод мигает зеленым на средней скорости в течение 30 секунд, а затем выходит из ежемесячной проверки и входит в нормальный режим, указывая на то, что функция ежемесячного самостоятельного осмотра в порядке; в состоянии сети быстро нажмите переключатель тестирования 3 раза, чтобы войти в режим полугодовой проверки; удерживайте индикатор зеленого цвета. Лампа быстро мигает в течение 30 минут, а затем выходит из режима полугодовой проверки и входит в нормальный режим, указывая на то, что функция полугодовой проверки самостестирования является нормальной; в состоянии аналогового тестирования нажмите переключатель тестирования дважды, чтобы выйти из режима аналогового тестирования и войти в нормальное состояние.

7. TIPAS ĮRENGIMO

8.AUTOMATYCZNY AUTOTEST

1. Ten produkt posiada automatyczny system wykrywania funkcji awaryjnej. Gdy lampa jest używana przez 30 ± 2 dni, system automatycznie przejdzie w tryb comiesięcznej inspekcji, gdy zasilanie sieciowe nie jest odłączone. W tym czasie lampka wskaźnika będzie migać na zielono na średniej prędkości przez około 30 sekund, aby wyjść z trybu miesięcznej inspekcji, a następnie przejdzie do trybu normalnego. gdy lampa jest używana przez 180 ± 5 dni, system automatycznie przejdzie w półroczny tryb przeglądu, gdy zasilanie sieciowe nie jest przerwane. W tym czasie kontrolka miga szybko na zielono przez około 30 minut, aby wyjść z trybu kontroli półrocznej, a następnie przejdź do trybu normalnego. w trybie automatycznego wykrywania, jeśli czas awarii nie może osiągnąć ustawionego czasu, lampka kontrolna jest w tym czasie wyłączona, co oznacza, że funkcja awaryjna jest nieważna. w stanie automatycznego wykrywania naciśnij raz przełącznik testowy, aby wyjść z trybu automatycznego wykrywania i przejść do normalnego stanu.
2. Gdy główne zasilanie i akumulator mają jednocześnie funkcję zasilania, program samotestu jest automatycznie kasowany, a system autotestu ponownie oblicza miesięczny i półroczny czas inspekcji, gdy zasilanie głównego zostanie dostarczone następnym razem.

9. OPIS TESTU SYMULACYJNEGO

Ten produkt jest wyposażony w automatyczny system wykrywania funkcji awaryjnej. Wtedy przetestuj skuteczność systemu, produkt posiada funkcję ręcznego wykrywania symulacji. Podstawowa operacja jest następująca: Dwukrotnie naciśnijcie przełącznik testowego podczas pracy: do trybu comiesięcznych przeglądów w stanie sieciowym. Kontrolka miga na zielono na średniej prędkości przez 30 sekund, a następnie wychodzi z trybu comiesięcznej kontroli i przechodzi w tryb normalny, wskazując, że funkcja comiesięcznej kontroli samotestu jest normalna; w stanie sieci, szybko naciśnij przełącznik testowy, aby wejść w tryb przeglądu półrocznego, w tym czasie lampa wskaźnika świeci na zielono. Lampka miga szybko przez 30 minut, a następnie wychodzi z trybu półrocznego i przechodzi do normalnego trybu, wskazując, że funkcja autotestu co pół roku jest normalna; w trybie testu analogowego naciśnij raz przełącznik testowy, aby wyjść z trybu testu analogowego i przejść do stanu normalnego.

7. TIP INSTALACJI

8.AUTOMATYCZNY AUTOTEST

1. Ten produkt posiada automatyczny system wykrywania funkcji awaryjnej. Gdy lampa jest używana przez 30 ± 2 dni, system automatycznie przejdzie w tryb comiesięcznej inspekcji, gdy zasilanie sieciowe nie jest odłączone. W tym czasie lampka wskaźnika będzie migać na zielono na średniej prędkości przez około 30 sekund, aby wyjść z trybu miesięcznej inspekcji, a następnie przejdzie do trybu normalnego. gdy lampa jest używana przez 180 ± 5 dni, system automatycznie przejdzie w półroczny tryb przeglądu, gdy zasilanie sieciowe nie jest przerwane. W tym czasie kontrolka miga szybko na zielono przez około 30 minut, aby wyjść z trybu kontroli półrocznej, a następnie przejdź do trybu normalnego. w trybie automatycznego wykrywania, jeśli czas awarii nie może osiągnąć ustawionego czasu, lampka kontrolna jest w tym czasie wyłączona, co oznacza, że funkcja awaryjna jest nieważna. w stanie automatycznego wykrywania naciśnij raz przełącznik testowy, aby wyjść z trybu automatycznego wykrywania i przejść do normalnego stanu.
2. Gdy główne zasilanie i akumulator mają jednocześnie funkcję zasilania, program samotestu jest automatycznie kasowany, a system autotestu ponownie oblicza miesięczny i półroczny czas inspekcji, gdy zasilanie głównego zostanie dostarczone następnym razem.

9. OPIS TESTU SYMULACYJNEGO

Ten produkt jest wyposażony w automatyczny system wykrywania funkcji awaryjnej. Wtedy przetestuj skuteczność systemu, produkt posiada funkcję ręcznego wykrywania symulacji. Podstawowa operacja jest następująca: Dwukrotnie naciśnijcie przełącznik testowego podczas pracy: do trybu comiesięcznych przeglądów w stanie sieciowym. Kontrolka miga na zielono na średniej prędkości przez 30 sekund, a następnie wychodzi z trybu comiesięcznej kontroli i przechodzi w tryb normalny, wskazując, że funkcja comiesięcznej kontroli samotestu jest normalna; w stanie sieci, szybko naciśnij przełącznik testowy, aby wejść w tryb przeglądu półrocznego, w tym czasie lampa wskaźnika świeci na zielono. Lampka miga szybko przez 30 minut, a następnie wychodzi z trybu półrocznego i przechodzi do normalnego trybu, wskazując, że funkcja autotestu co pół roku jest normalna; w trybie testu analogowego naciśnij raz przełącznik testowy, aby wyjść z trybu testu analogowego i przejść do stanu normalnego.

7. TIPAS ĮRENGIMO

8.AUTOMATYCZNY AUTOTEST

1. Ten produkt posiada automatyczny system wykrywania funkcji awaryjnej. Gdy lampa jest używana przez 30 ± 2 dni, system automatycznie przejdzie w tryb comiesięcznej inspekcji, gdy zasilanie sieciowe nie jest odłączone. W tym czasie lampka wskaźnika będzie migać na zielono na średniej prędkości przez około 30 sekund, aby wyjść z trybu miesięcznej inspekcji, a następnie przejdzie do trybu normalnego. gdy lampa jest używana przez 180 ± 5 dni, system automatycznie przejdzie w półroczny tryb przeglądu, gdy zasilanie sieciowe nie jest przerwane. W tym czasie kontrolka miga szybko na zielono przez około 30 minut, aby wyjść z trybu kontroli półrocznej, a następnie przejdź do trybu normalnego. w trybie automatycznego wykrywania, jeśli czas awarii nie może osiągnąć ustawionego czasu, lampka kontrolna jest w tym czasie wyłączona, co oznacza, że funkcja awaryjna jest nieważna. w stanie automatycznego wykrywania naciśnij raz przełącznik testowy, aby wyjść z trybu automatycznego wykrywania i przejść do normalnego stanu.
2. Gdy główne zasilanie i akumulator mają jednocześnie funkcję zasilania, program samotestu jest automatycznie kasowany, a system autotestu ponownie oblicza miesięczny i półroczny czas inspekcji, gdy zasilanie głównego zostanie dostarczone następnym razem.

9. OPIS TESTU SYMULACYJNEGO

Ten produkt jest wyposażony w automatyczny system wykrywania funkcji awaryjnej. Wtedy przetestuj skuteczność systemu, produkt posiada funkcję ręcznego wykrywania symulacji. Podstawowa operacja jest następująca: Dwukrotnie naciśnijcie przełącznik testowego podczas pracy: do trybu comiesięcznych przeglądów w stanie sieciowym. Kontrolka miga na zielono na średniej prędkości przez 30 sekund, a następnie wychodzi z trybu comiesięcznej kontroli i przechodzi w tryb normalny, wskazując, że funkcja comiesięcznej kontroli samotestu jest normalna; w stanie sieci, szybko naciśnij przełącznik testowy, aby wejść w tryb przeglądu półrocznego, w tym czasie lampa wskaźnika świeci na zielono. Lampka miga szybko przez 30 minut, a następnie wychodzi z trybu półrocznego i przechodzi do normalnego trybu, wskazując, że funkcja autotestu co pół roku jest normalna; w trybie testu analogowego naciśnij raz przełącznik testowy, aby wyjść z trybu testu analogowego i przejść do stanu normalnego.

7. TIP INSTALACJI

8.AUTOMATYCZNY AUTOTEST

1. Ten produkt posiada automatyczny system wykrywania funkcji awaryjnej. Gdy lampa jest używana przez 30 ± 2 dni, system automatycznie przejdzie w tryb comiesięcznej inspekcji, gdy zasilanie sieciowe nie jest odłączone. W tym czasie lampka wskaźnika będzie migać na zielono na średniej prędkości przez około 30 sekund, aby wyjść z trybu miesięcznej inspekcji, a następnie przejdzie do trybu normalnego. gdy lampa jest używana przez 180 ± 5 dni, system automatycznie przejdzie w półroczny tryb przeglądu, gdy zasilanie sieciowe nie jest przerwane. W tym czasie kontrolka miga szybko na zielono przez około 30 minut, aby wyjść z trybu kontroli półrocznej, a następnie przejdź do trybu normalnego. w trybie automatycznego wykrywania, jeśli czas awarii nie może osiągnąć ustawionego czasu, lampka kontrolna jest w tym czasie wyłączona, co oznacza, że funkcja awaryjna jest nieważna. w stanie automatycznego wykrywania naciśnij raz przełącznik testowy, aby wyjść z trybu automatycznego wykrywania i przejść do normalnego stanu.
2. Gdy główne zasilanie i akumulator mają jednocześnie funkcję zasilania, program samotestu jest automatycznie kasowany, a system autotestu ponownie oblicza miesięczny i półroczny czas inspekcji, gdy zasilanie głównego zostanie dostarczone następnym razem.

9. OPIS TESTU SYMULACYJNEGO

Ten produkt jest wyposażony w automatyczny system wykrywania funkcji awaryjnej. Wtedy przetestuj skuteczność systemu, produkt posiada funkcję ręcznego wykrywania symulacji. Podstawowa operacja jest następująca: Dwukrotnie naciśnijcie przełącznik testowego podczas pracy: do trybu comiesięcznych przeglądów w stanie sieciowym. Kontrolka miga na zielono na średniej prędkości przez 30 sekund, a następnie wychodzi z trybu comiesięcznej kontroli i przechodzi w tryb normalny, wskazując, że funkcja comiesięcznej kontroli samotestu jest normalna; w stanie sieci, szybko naciśnij przełącznik testowy, aby wejść w tryb przeglądu półrocznego, w tym czasie lampa wskaźnika świeci na zielono. Lampka miga szybko przez 30 minut, a następnie wychodzi z trybu półrocznego i przechodzi do normalnego trybu, wskazując, że funkcja autotestu co pół roku jest normalna; w trybie testu analogowego naciśnij raz przełącznik testowy, aby wyjść z trybu testu analogowego i przejść do stanu normalnego.

PL

1. OPIS PRODUKTU

Ten produkt to instrukcja awaria awaryjna do chleba z wyłącznikiem testowym i lampką kontrolną. Posiada funkcje, takie jak ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem, samotest i ręczna symulacja oraz automatyczna konwersja awaryjna w przypadku awarii sieci. Konstrukcja produktu spełnia wymagania EN50091, IEC61347, IEC60598-1/IEC60598-2-22, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

1. SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa modelu:SW001-3W
Tryb pracy: konserwacja / bez konserwacji
Led SMD 4014 / 0,5 W * 24 / 6000-7000 K
Bateria: 18650, 3.7 V / 1800 mAh
Czas rozładowania: 3 godz
Współczynnik mocy> 0.4
Stopień ochrony: IP40
Metoda instalacji: montaż na ścianie / sufitu / na ścianie
Klasa: klasa II
Uwaga: Powerword: H05RN-F-2x1.0mm²

Napięcie znamionowe: 220-240 V ~ 50 / 60Hz
Moc znamionowa: 4,5 W
Zapasy awaryjne: 100 lm
Czas: 24 h
Żywotność baterii: 2 lata
Temperatura pracy: Ta: 0-40°
Wysokość montażu: 2.5 m
Gwarancja: 2 lata

2. ZDJĘCIE I ROZMIAR

GB

This product should be installed by a trained electrician in accordance with local standards and electrical wiring rules.

Use only the products intended for use by a qualified electrician in accordance with local standards and electrical wiring rules. Disconnect the power supply before installation. Do not connect more than one mains supply when carrying out any repair or maintenance. Do not attempt to repair or disassemble the product. Keep the product away from heat sources and open flames. Do not expose the product to moisture, rain or dust. Do not use the product if it is damaged. Do not use the product if it is damaged. Do not use the product if it is damaged