

70
50
15
5
0

1 Abisolierlänge / Stripping length

min. 15 mm / min. 0.6 in. (outer jacket)
min. 35 mm / min. 1.4 in. (braid shield)

Äußenmantel entfernen
fold braid screen backwards

min. 15 mm / min. 0.6 in.

2

Geflechschirm nach hinten legen
fold braid screen backwards

3 Schirmfolie anritzen und entfernen
score and remove the foil screen

Innenmantel anritzen und entfernen
score and remove the inner jacket

4 Füller abschneiden
cut off the filler

Kunststoffolie anritzen und entfernen
score and remove the plastic foil

5 Adernpaare in den Adernmanager einführen
insert pairs into the wire manager

Adernmanager / wire manager
für Ø>1,0 - 1,6 mm (for Ø>0.039 - 0.063 in.)

6 3 2 1

6

Zangenschlüssel
Plier wrench 1 3/8"

Parallel Presswerkzeug
Parallel press tool

7 Alle 4 Adern mit Seitenschneider
bündig abschneiden,
max. 0,5 mm überstehend

cut all 4 wires using cutting pliers,
wires protruding max. 0.02 in.

10

Ädernmanager kann mit Schirmdeckel in Endlage gebracht werden
wire manager can be brought to end position by means of screen cover

1 2

Einschieben des Adernmanagers
insert the wire manager

11 Gehäuseteile verrasten

press housing parts until snap-in

Kabelabfangung ist in 4 Stufen fixierbar
Cable relief is fixable in four-step

1 2 3 4

8 Montagehilfe entfernen

remove assembly aid

9

ca. 18 mm (approx. 0.7 in.)

Connection		Application	
A	B	PROFINET	RJ45, PIN Nr./No.
W - G	W - O	YE	1
G - O	O - 2		2
W - O	W - G	W	3
BL	BL	-	4
O	G	BL	5
W - BR	W - BR	-	6
BR	BR	-	8

D B05030L0397d 10.08.2018 © Lapp 2018, V.5