


Produktdetails

1721-73

1721-73 Abdeckrahmen 1-fach gold - impuls



Allgemeine Informationen

Typ	1721-73
Bestellnummer	2CKA001754A3492
EAN	4011395818909
Beschreibung	1721-73 Abdeckrahmen 1-fach gold - impuls
Langbeschreibung	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen, solargold impuls.

Technische Daten

Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	impuls
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme
Montage-Ausrichtung	horizontal vertikal
Ausführung der Oberfläche	verzinkt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Farbe	gold

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E2528
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	81 mm
Höhe des Produkts	6 mm
Tiefe des Produkts	81 mm
Nettogewicht	17 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.17 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E2528
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000007 - Abdeckrahmen
ETIM 9	EC000007 - Abdeckrahmen
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144001

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001753A0032	1740 DR-72 Zentralscheibe Jalousie Drehschalter Symbole "Pfeile auf / ab und O" elfenbeinweiß - impuls	1740 DR-72	1	Stück
2CKA001753A0034	1742-72 Zentralscheibe Blindabdeckung 1-fach mit Tragring elfenbeinweiß - impuls	1742-72	1	Stück
2CKA001753A0036	1743-03-72 Zentralscheibe TV / Radio / SAT 3- fach elfenbeinweiß - impuls	1743-03-72	1	Stück
2CKA001753A0039	1743-72 Zentralscheibe TV / SAT 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1743-72	1	Stück
2CKA001753A0041	1746/10-72 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm elfenbeinweiß - impuls	1746/10-72	1	Stück

2CKA001753A0043	1746-72 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm 1-fach mit Klappdeckel elfenbeinweiß - impuls	1746-72	1	Stück
2CKA001753A0046	1749-72 Zentralscheibe Leitungsauslass elfenbeinweiß - impuls	1749-72	1	Stück
2CKA001753A0048	1751-72 Zentralscheibe Lautsprecher 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1751-72	1	Stück
2CKA001753A0050	1756-72 Zentralscheibe Busch-Infolicht® elfenbeinweiß - impuls	1756-72	1	Stück
2CKA001753A0053	1758-72 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikations-Steckverbinder 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1758-72	1	Stück
2CKA001753A0055	1766-72 Zentralscheibe Telekommunikation, Lautsprecher 1-fach elfenbeinweiß - impuls	1766-72	1	Stück
2CKA001753A0057	1770-72 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe elfenbeinweiß - impuls	1770-72	1	Stück
2CKA001753A0059	1771-72 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe elfenbeinweiß - impuls	1771-72	1	Stück
2CKA001753A0062	1781-72 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe elfenbeinweiß - impuls	1781-72	1	Stück
2CKA001753A0064	1785-72 Zentralscheibe Schalter / Taster zweiteilige Wippe elfenbeinweiß - impuls	1785-72	1	Stück
2CKA001753A0066	1786-72 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe elfenbeinweiß - impuls	1786-72	1	Stück
2CKA001753A0068	1789 H-72-101 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe elfenbeinweiß - impuls	1789 H-72-101	1	Stück
2CKA001753A0070	1789 KI-72 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe elfenbeinweiß - impuls	1789 KI-72	1	Stück
2CKA001753A0072	1789 LI-72 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe elfenbeinweiß - impuls	1789 LI-72	1	Stück
2CKA001753A0074	1789 TR-72 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe elfenbeinweiß - impuls	1789 TR-72	1	Stück
2CKA001753A0076	1789-72-101 Zentralscheibe Schalter / Taster einzelne Wippe elfenbeinweiß - impuls	1789-72-101	1	Stück
2CKA001753A0079	1792-72 Zentralscheibe mit Aufdruck Cardschalter Hotel Card Symbol "Pfeile", CARD elfenbeinweiß - impuls	1792-72	1	Stück
2CKA001710A3774	1794 TA-72 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf elfenbeinweiß - impuls	1794 TA-72	1	Stück
2CKA001710A3745	1794-72 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf elfenbeinweiß - impuls	1794-72	1	Stück
2CKA001710A4005	1795 HK-72 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf elfenbeinweiß - impuls	1795 HK-72	1	Stück
2CKA001710A4037	1795 HKEA-72 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterelfenbeinweiß - impuls	1795 HKEA-72	1	Stück
2CKA001710A3776	1795 TA-72 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterelfenbeinweiß - impuls	1795 TA-72	1	Stück
2CKA001710A3746	1795-72 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterelfenbeinweiß - impuls	1795-72	1	Stück
2CKA001753A0081	1800-72 Zentralscheibe Modular-Jack-Einsätze 2- fach mit Klappdeckel elfenbeinweiß - impuls	1800-72	1	Stück
2CKA001753A0083	1803-02-72 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1803-02-72	1	Stück
2CKA001753A0085	1803-72 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 1-fach elfenbeinweiß - impuls	1803-72	1	Stück

2CKA002011A3844	20 EUC-72 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® elfenbeinweiß - impuls	20 EUC-72	1	Stück
2CKA002013A5274	20 EUCKS-72 Steckdose SCHUKO® Safety+ elfenbeinweiß - impuls	20 EUCKS-72	1	Stück
2CKA002018A1488	20 EUK-72 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel elfenbeinweiß - impuls	20 EUK-72	1	Stück
2CKA002011A3846	20 EUN-72 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® elfenbeinweiß - impuls	20 EUN-72	1	Stück
2CKA002017A0843	20 MUC-72-500 Steckdosen-Einsatz Schutzkontaktstift elfenbeinweiß - impuls	20 MUC-72-500	1	Stück
2CKA002017A0845	20 MUCKS-72-500 Steckdosen-Einsatz Schutzkontaktstift Safety+ Französische Norm NF elfenbeinweiß - impuls	20 MUCKS-72-500	1	Stück
2CKA002011A3848	2310 EUGL/VA-72-11 Busch-Protector® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® elfenbeinweiß impuls	2310 EUGL/VA-72-11	1	Stück
2CKA002099A0239	2399 UCKS-72 Steckdosen-Abdeckung mit erh. Berührungsschutz elfenbein/weiß	2399 UCKS-72	1	Stück
2CKA006430A0337	6430-72 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster elfenbeinweiß - impuls	6430-72	1	Stück
2CKA006430A0341	6435-72 Zentralscheibe für Zeitschaltuhr elfenbeinweiß - impuls	6435-72	1	Stück
2CKA006599A2916	6540-72 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf elfenbeinweiß - impuls	6540-72	1	Stück
2CKA006599A2918	6541-72 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe elfenbeinweiß - impuls	6541-72	1	Stück
2CKA006599A2920	6543-72-101 Bedienelement für Schalter / Dimmer Einzeltaster elfenbeinweiß - impuls	6543-72-101	1	Stück
2CKA006599A2922	6545-72 Bedienelement für Dimmer zweiteilige Taste elfenbeinweiß - impuls	6545-72	1	Stück
2CKA008200A0089	8253-72 Zentralscheibe Lautsprecher weiß - impuls	8253-72	1	Stück
2CKA001731A1984	1716-774 Abdeckung Busch-Infolicht® studioweiß matt - impuls	1716-774	1	Stück
2CKA001731A1983	1716-775 Abdeckung Busch-Infolicht® schwarz matt - impuls	1716-775	1	Stück
2CKA001731A1952	1716-783 Abdeckung Busch-Infolicht® alusilber - impuls	1716-783	1	Stück
2CKA001731A1944	1716-79 Abdeckung Busch-Infolicht® champagner metallic - impuls	1716-79	1	Stück
2CKA001753A4864	1740 DR-74 Zentralscheibe mit Aufdruck Jalousie Drehknopf Symbole "Pfeile auf / ab und O" alpinweiß - impuls	1740 DR-74	1	Stück
2CKA001753A0164	1740 DR-774 Zentralscheibe mit Aufdruck Jalousie Drehknopf Symbole "Pfeile auf / ab und O" studioweiß matt - impuls	1740 DR-774	1	Stück
2CKA001753A0136	1740 DR-775 Zentralscheibe mit Aufdruck Jalousie Drehknopf Symbole "Pfeile auf / ab und O" schwarz matt - impuls	1740 DR-775	1	Stück
2CKA001753A0033	1740 DR-783 Zentralscheibe mit Aufdruck Jalousie Drehknopf Symbole "Pfeile auf / ab und O" alusilber - impuls	1740 DR-783	1	Stück
2CKA001753A5341	1740 DR-79 Zentralscheibe Jalousie Drehknopf Symbole "Pfeile auf / ab und O" champagner metallic - impuls	1740 DR-79	1	Stück
2CKA001753A8311	1740 DRL-74 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Stufenschalter Drehknopf Symbol "3-Stufen" alpinweiß	1740 DRL-74	1	Stück
2CKA001753A0165	1740 DRL-774 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Stufenschalter Drehknopf Symbol "3-Stufen" studioweiß matt	1740 DRL-774	1	Stück
2CKA001753A0137	1740 DRL-775 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Stufenschalter Drehknopf Symbol "3-Stufen" schwarz matt - impuls	1740 DRL-775	1	Stück

2CKA001753A8345	1740 DRL-79 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Stufenschalter Drehknopf Symbol "3-Stufen-Schalter" champagner metallic	1740 DRL-79	1	Stück
2CKA001753A4930	1742-74 Zentralscheibe Blindabdeckung 1-fach mit Tragring alpinweiß - impuls	1742-74	1	Stück
2CKA001753A0166	1742-774 Zentralscheibe Blindabdeckung 1-fach mit Tragring studiweiß matt - impuls	1742-774	1	Stück
2CKA001753A0138	1742-775 Zentralscheibe Blindabdeckung 1-fach mit Tragring schwarz matt - impuls	1742-775	1	Stück
2CKA001753A0035	1742-783 Zentralscheibe Blindabdeckung 1-fach mit Tragring alusilber - impuls	1742-783	1	Stück
2CKA001753A5416	1742-79 Zentralscheibe Blindabdeckung 1-fach mit Tragring champagner metallic - impuls	1742-79	1	Stück
2CKA001753A4773	1743-03-74 Zentralscheibe TV / Radio / SAT 3-fach alpinweiß - impuls	1743-03-74	1	Stück
2CKA001753A0167	1743-03-774 Zentralscheibe TV / Radio / SAT 3-fach studiweiß matt - impuls	1743-03-774	1	Stück
2CKA001753A0139	1743-03-775 Zentralscheibe TV / Radio / SAT 3-fach schwarz matt - impuls	1743-03-775	1	Stück
2CKA001753A0038	1743-03-783 Zentralscheibe TV / Radio / SAT 3-fach alusilber - impuls	1743-03-783	1	Stück
2CKA001753A5846	1743-03-79 Zentralscheibe TV / Radio / SAT 3-fach champagner metallic - impuls	1743-03-79	1	Stück
2CKA001753A4963	1743-74 Zentralscheibe TV / SAT 2-fach alpinweiß - impuls	1743-74	1	Stück
2CKA001753A0168	1743-774 Zentralscheibe TV / SAT 2-fach studiweiß matt - impuls	1743-774	1	Stück
2CKA001753A0140	1743-775 Zentralscheibe TV / SAT 2-fach schwarz matt - impuls	1743-775	1	Stück
2CKA001753A0040	1743-783 Zentralscheibe TV / SAT 2-fach alusilber - impuls	1743-783	1	Stück
2CKA001753A5440	1743-79 Zentralscheibe TV / SAT 2-fach champagner metallic - impuls	1743-79	1	Stück
2CKA001753A9046	1746/10-74 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm alpinweiß - impuls	1746/10-74	1	Stück
2CKA001753A0170	1746/10-774 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm studiweiß matt - impuls	1746/10-774	1	Stück
2CKA001753A0141	1746/10-775 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm schwarz matt - impuls	1746/10-775	1	Stück
2CKA001753A0042	1746/10-783 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm alusilber - impuls	1746/10-783	1	Stück
2CKA001753A9079	1746/10-79 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm champagner metallic - impuls	1746/10-79	1	Stück
2CKA001753A4997	1746-74 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm 1-fach mit Klappdeckel alpinweiß - impuls	1746-74	1	Stück
2CKA001753A0171	1746-774 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm 1-fach mit Klappdeckel studiweiß matt - impuls	1746-774	1	Stück
2CKA001753A0142	1746-775 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm 1-fach mit Klappdeckel schwarz matt - impuls	1746-775	1	Stück
2CKA001753A0044	1746-783 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm 1-fach mit Klappdeckel alusilber - impuls	1746-783	1	Stück
2CKA001753A5473	1746-79 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm 1-fach mit Klappdeckel champagner metallic - impuls	1746-79	1	Stück
2CKA001753A5002	1749-74 Zentralscheibe Leitungsauslass alpinweiß - impuls	1749-74	1	Stück

2CKA001753A0172	1749-774 Zentralscheibe Leitungsauslass studioweiß matt - impuls	1749-774	1	Stück
2CKA001753A0143	1749-775 Zentralscheibe Leitungsauslass schwarz matt - impuls	1749-775	1	Stück
2CKA001753A0047	1749-783 Zentralscheibe Leitungsauslass al Silber - impuls	1749-783	1	Stück
2CKA001753A5481	1749-79 Zentralscheibe Leitungsauslass champagner metallic - impuls	1749-79	1	Stück
2CKA001753A4971	1751-74 Zentralscheibe Lautsprecher 2-fach alpinweiß - impuls	1751-74	1	Stück
2CKA001753A0173	1751-774 Zentralscheibe Lautsprecher 2-fach studioweiß matt - impuls	1751-774	1	Stück
2CKA001753A0145	1751-775 Zentralscheibe Lautsprecher 2-fach schwarz matt - impuls	1751-775	1	Stück
2CKA001753A0049	1751-783 Zentralscheibe Lautsprecher 2-fach al Silber - impuls	1751-783	1	Stück
2CKA001753A5457	1751-79 Zentralscheibe Lautsprecher 2-fach champagner metallic - impuls	1751-79	1	Stück
2CKA001753A4922	1756-74 Zentralscheibe Busch-Infolicht® alpinweiß - impuls	1756-74	1	Stück
2CKA001753A0174	1756-774 Zentralscheibe Busch-Infolicht® studioweiß matt - impuls	1756-774	1	Stück
2CKA001753A0146	1756-775 Zentralscheibe Busch-Infolicht® schwarz matt - impuls	1756-775	1	Stück
2CKA001753A0051	1756-783 Zentralscheibe Busch-Infolicht® al Silber - impuls	1756-783	1	Stück
2CKA001753A5408	1756-79 Zentralscheibe champagner metallic - impuls	1756-79	1	Stück
2CKA001753A5010	1758-74 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikations-Steckverbinder 2-fach alpinweiß - impuls	1758-74	1	Stück
2CKA001753A0175	1758-774 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikations-Steckverbinder 2-fach studioweiß matt - impuls	1758-774	1	Stück
2CKA001753A0147	1758-775 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikations-Steckverbinder 2-fach schwarz matt - impuls	1758-775	1	Stück
2CKA001753A0054	1758-783 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikations-Steckverbinder 2-fach al Silber - impuls	1758-783	1	Stück
2CKA001753A5499	1758-79 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikations-Steckverbinder 2-fach champagner metallic - impuls	1758-79	1	Stück
2CKA001753A4989	1766-74 Zentralscheibe Telekommunikation, Lautsprecher 1-fach alpinweiß - impuls	1766-74	1	Stück
2CKA001753A0176	1766-774 Zentralscheibe Telekommunikation, Lautsprecher 1-fach studioweiß matt - impuls	1766-774	1	Stück
2CKA001753A0148	1766-775 Zentralscheibe Telekommunikation, Lautsprecher 1-fach schwarz matt - impuls	1766-775	1	Stück
2CKA001753A0056	1766-783 Zentralscheibe Telekommunikation, Lautsprecher 1-fach al Silber - impuls	1766-783	1	Stück
2CKA001753A5465	1766-79 Zentralscheibe Telekommunikation, Lautsprecher 1-fach champagner metallic - impuls	1766-79	1	Stück
2CKA001753A4906	1770-74 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe alpinweiß - impuls	1770-74	1	Stück
2CKA001753A0178	1770-774 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe studioweiß matt - impuls	1770-774	1	Stück
2CKA001753A0149	1770-775 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe schwarz matt - impuls	1770-775	1	Stück
2CKA001753A0058	1770-783 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe al Silber - impuls	1770-783	1	Stück

2CKA001753A5382	1770-79 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe champagner metallic - impuls	1770-79	1	Stück
2CKA001753A4914	1771-74 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe alpinweiß - impuls	1771-74	1	Stück
2CKA001753A0179	1771-774 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe studioweiß matt - impuls	1771-774	1	Stück
2CKA001753A0150	1771-775 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe schwarz matt - impuls	1771-775	1	Stück
2CKA001753A0061	1771-783 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe alusilber - impuls	1771-783	1	Stück
2CKA001753A5390	1771-79 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe champagner metallic - impuls	1771-79	1	Stück
2CKA001753A4849	1781-74 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzeltaster alpinweiß - impuls	1781-74	1	Stück
2CKA001753A0180	1781-774 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe studioweiß matt - impuls	1781-774	1	Stück
2CKA001753A0151	1781-775 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe schwarz matt - impuls	1781-775	1	Stück
2CKA001753A0063	1781-783 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe alusilber - impuls	1781-783	1	Stück
2CKA001753A5325	1781-79 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe champagner metallic - impuls	1781-79	1	Stück
2CKA001753A4856	1785-74 Zentralscheibe Schalter / Taster zweiteilige Wippe alpinweiß - impuls	1785-74	1	Stück
2CKA001753A0181	1785-774 Zentralscheibe Schalter / Taster zweiteilige Wippe studioweiß matt - impuls	1785-774	1	Stück
2CKA001753A0152	1785-775 Zentralscheibe Schalter / Taster zweiteilige Wippe schwarz matt - impuls	1785-775	1	Stück
2CKA001753A0065	1785-783 Zentralscheibe Schalter / Taster zweiteilige Wippe alusilber - impuls	1785-783	1	Stück
2CKA001753A5333	1785-79 Zentralscheibe Schalter / Taster zweiteilige Wippe champagner metallic - impuls	1785-79	1	Stück
2CKA001753A4781	1786-74 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alpinweiß - impuls	1786-74	1	Stück
2CKA001753A0182	1786-774 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe studioweiß matt - impuls	1786-774	1	Stück
2CKA001753A0153	1786-775 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe schwarz matt - impuls	1786-775	1	Stück
2CKA001753A0067	1786-783 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alusilber - impuls	1786-783	1	Stück
2CKA001753A5267	1786-79 Zentralscheibe Schalter / Taster einzelne Wippe champagner metallic - impuls	1786-79	1	Stück
2CKA001753A6588	1789 H-74-101 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe alpinweiß - impuls	1789 H-74-101	1	Stück
2CKA001753A0184	1789 H-774-101 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe studioweiß matt - impuls	1789 H-774- 101	1	Stück
2CKA001753A0154	1789 H-775-101 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe schwarz matt - impuls	1789 H-775- 101	1	Stück
2CKA001753A0069	1789 H-783-101 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe alusilber - impuls	1789 H-783- 101	1	Stück
2CKA001753A6612	1789 H-79-101 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe champagner metallic - impuls	1789 H-79-101	1	Stück

2CKA001753A4823	1789 KI-74 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alpinweiß - impuls	1789 KI-74	1	Stück
2CKA001753A0186	1789 KI-774 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe studioweiß matt - impuls	1789 KI-774	1	Stück
2CKA001753A0155	1789 KI-775 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe schwarz matt - impuls	1789 KI-775	1	Stück
2CKA001753A0071	1789 KI-783 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alusilber - impuls	1789 KI-783	1	Stück
2CKA001753A5309	1789 KI-79 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe champagner metallic - impuls	1789 KI-79	1	Stück
2CKA001753A4815	1789 LI-74 Zentralscheibe mit Aufdruck Schalter / Taster Einzelwippe Symbol "Licht" alpinweiß - impuls	1789 LI-74	1	Stück
2CKA001753A0187	1789 LI-774 Zentralscheibe mit Aufdruck Schalter / Taster Einzelwippe Symbol "Licht" studioweiß matt - impuls	1789 LI-774	1	Stück
2CKA001753A0156	1789 LI-775 Zentralscheibe mit Aufdruck Schalter / Taster Einzelwippe Symbol "Licht" schwarz matt - impuls	1789 LI-775	1	Stück
2CKA001753A0073	1789 LI-783 Zentralscheibe mit Aufdruck Schalter / Taster Einzelwippe Symbol "Pfeile" alusilber - impuls	1789 LI-783	1	Stück
2CKA001753A5291	1789 LI-79 Zentralscheibe mit Aufdruck Schalter / Taster Einzelwippe Symbol "Licht" champagner metallic - impuls	1789 LI-79	1	Stück
2CKA001753A4831	1789 TR-74 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alpinweiß - impuls	1789 TR-74	1	Stück
2CKA001753A0188	1789 TR-774 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe studioweiß matt - impuls	1789 TR-774	1	Stück
2CKA001753A0157	1789 TR-775 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe schwarz matt - impuls	1789 TR-775	1	Stück
2CKA001753A0075	1789 TR-783 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alusilber - impuls	1789 TR-783	1	Stück
2CKA001753A5317	1789 TR-79 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe champagner metallic - impuls	1789 TR-79	1	Stück
2CKA001753A6547	1789-74-101 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alpinweiß - impuls	1789-74-101	1	Stück
2CKA001753A0189	1789-774-101 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe studioweiß matt - impuls	1789-774-101	1	Stück
2CKA001753A0158	1789-775-101 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe schwarz matt - impuls	1789-775-101	1	Stück
2CKA001753A0077	1789-783-101 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alusilber - impuls	1789-783-101	1	Stück
2CKA001753A6570	1789-79-101 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe champagner metallic - impuls	1789-79-101	1	Stück
2CKA001753A6703	1792-74 Zentralscheibe mit Aufdruck Cardschalter Hotel Card Symbol "Pfeile", CARD alpinweiß - impuls	1792-74	1	Stück
2CKA001753A0190	1792-774 Zentralscheibe mit Aufdruck Cardschalter Hotel Card Symbol "Pfeile", CARD studioweiß matt - impuls	1792-774	1	Stück
2CKA001753A0159	1792-775 Zentralscheibe mit Aufdruck Cardschalter Hotel Card Symbol "Pfeile", CARD schwarz matt - impuls	1792-775	1	Stück
2CKA001753A0080	1792-783 Zentralscheibe mit Aufdruck Cardschalter Hotel Card Symbol "Pfeile", CARD alusilber - impuls	1792-783	1	Stück
2CKA001753A6737	1792-79 Zentralscheibe mit Aufdruck Cardschalter Hotel Card Symbol "Pfeile", CARD champagner metallic - impuls	1792-79	1	Stück
2CKA001710A3706	1794 TA-74 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf alpinweiß - impuls	1794 TA-74	1	Stück
2CKA001710A3921	1794 TA-774 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf studioweiß matt - impuls	1794 TA-774	1	Stück

2CKA001710A3916	1794 TA-775 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf schwarz matt - impuls	1794 TA-775	1	Stück
2CKA001710A3775	1794 TA-783 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf alusilber - impuls	1794 TA-783	1	Stück
2CKA001710A3708	1794 TA-79 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf champagner metallic - impuls	1794 TA-79	1	Stück
2CKA001710A3552	1794-74 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf alpinweiß - impuls	1794-74	1	Stück
2CKA001710A3922	1794-774 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf studioweiß matt - impuls	1794-774	1	Stück
2CKA001710A3917	1794-775 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf schwarz matt - impuls	1794-775	1	Stück
2CKA001710A3744	1794-783 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf alusilber - impuls	1794-783	1	Stück
2CKA001710A3554	1794-79 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf champagner metallic - impuls	1794-79	1	Stück
2CKA001710A4006	1795 HK-74 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf alpinweiß - impuls	1795 HK-74	1	Stück
2CKA001710A4007	1795 HK-774 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf studioweiß matt - impuls	1795 HK-774	1	Stück
2CKA001710A4008	1795 HK-775 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf schwarz matt - impuls	1795 HK-775	1	Stück
2CKA001710A4010	1795 HK-783 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf alusilber - impuls	1795 HK-783	1	Stück
2CKA001710A4011	1795 HK-79 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf champagner metallic - impuls	1795 HK-79	1	Stück
2CKA001710A4038	1795 HKEA-74 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalteralpinweiß - impuls	1795 HKEA-74	1	Stück
2CKA001710A4039	1795 HKEA-774 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterstudioweiß matt - impuls	1795 HKEA-774	1	Stück
2CKA001710A4040	1795 HKEA-775 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterschwarz matt - impuls	1795 HKEA-775	1	Stück
2CKA001710A4042	1795 HKEA-783 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalteralalusilber - impuls	1795 HKEA-783	1	Stück
2CKA001710A4043	1795 HKEA-79 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterchampagner metallic - impuls	1795 HKEA-79	1	Stück
2CKA001710A3733	1795 TA-74 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalteralpinweiß - impuls	1795 TA-74	1	Stück
2CKA001710A3923	1795 TA-774 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterstudioweiß matt - impuls	1795 TA-774	1	Stück
2CKA001710A3918	1795 TA-775 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterschwarz matt - impuls	1795 TA-775	1	Stück
2CKA001710A3777	1795 TA-783 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalteralalusilber - impuls	1795 TA-783	1	Stück
2CKA001710A3735	1795 TA-79 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterchampagner metallic - impuls	1795 TA-79	1	Stück
2CKA001710A3577	1795-74 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalteralpinweiß - impuls	1795-74	1	Stück

2CKA001710A3924	1795-774 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterstudioweiß matt - impuls	1795-774	1	Stück
2CKA001710A3919	1795-775 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterschwarz matt - impuls	1795-775	1	Stück
2CKA001710A3747	1795-783 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalteralusalber - impuls	1795-783	1	Stück
2CKA001710A3579	1795-79 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterchampagner metallic - impuls	1795-79	1	Stück
2CKA001753A8667	1800-74 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach alpinweiß - impuls	1800-74	1	Stück
2CKA001753A0191	1800-774 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach studioweiß matt - impuls	1800-774	1	Stück
2CKA001753A0160	1800-775 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach schwarz matt - impuls	1800-775	1	Stück
2CKA001753A0082	1800-783 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach alusalber - impuls	1800-783	1	Stück
2CKA001753A8691	1800-79 Zentralscheibe Modular-Jack-Einsätze 2- fach champagner metallic - impuls	1800-79	1	Stück
2CKA001753A9004	1803-02-74 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach alpinweiß - impuls	1803-02-74	1	Stück
2CKA001753A0192	1803-02-774 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach studioweiß matt - impuls	1803-02-774	1	Stück
2CKA001753A0161	1803-02-775 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach schwarz matt - impuls	1803-02-775	1	Stück
2CKA001753A0084	1803-02-783 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach alusalber - impuls	1803-02-783	1	Stück
2CKA001753A9038	1803-02-79 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach champagner metallic - impuls	1803-02-79	1	Stück
2CKA001753A8964	1803-74 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 1-fach alpinweiß - impuls	1803-74	1	Stück
2CKA001753A0194	1803-774 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 1-fach studioweiß matt - impuls	1803-774	1	Stück
2CKA001753A0162	1803-775 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 1-fach schwarz matt - impuls	1803-775	1	Stück
2CKA001753A0087	1803-783 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 1-fach alusalber - impuls	1803-783	1	Stück
2CKA001753A8998	1803-79 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 1-fach champagner metallic - impuls	1803-79	1	Stück
2CKA002011A2696	20 EUC-74 Steckdose SCHUKO® alpinweiß - impuls	20 EUC-74	1	Stück
2CKA002011A3890	20 EUC-774 Steckdose SCHUKO® studioweiß matt - impuls	20 EUC-774	1	Stück
2CKA002011A3886	20 EUC-775 Steckdose SCHUKO® schwarz matt - impuls	20 EUC-775	1	Stück
2CKA002011A3845	20 EUC-783 Steckdose SCHUKO® alusalber - impuls	20 EUC-783	1	Stück
2CKA002011A2761	20 EUC-79 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® champagner metallic - impuls	20 EUC-79	1	Stück
2CKA002013A4953	20 EUCKS-74 Steckdose SCHUKO® Safety+ alpinweiß - impuls	20 EUCKS-74	1	Stück

2CKA002013A5335	20 EUCKS-774 Steckdose SCHUKO® Safety+ studioweiß matt - impuls	20 EUCKS-774	1	Stück
2CKA002013A5334	20 EUCKS-775 Steckdose SCHUKO® Safety+ schwarz matt - impuls	20 EUCKS-775	1	Stück
2CKA002013A5275	20 EUCKS-783 Steckdose SCHUKO® Safety+ alusiiber - impuls	20 EUCKS-783	1	Stück
2CKA002013A4979	20 EUCKS-79 Steckdose SCHUKO® Safety+ champagner metallic - impuls	20 EUCKS-79	1	Stück
2CKA002011A3757	20 EUCR-74-503 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® alpinweiß	20 EUCR-74- 503	1	Stück
2CKA002011A3892	20 EUCR-774-503 SCHUKO® Steckdosen- Einsatz SCHUKO® studioweiß matt	20 EUCR-774- 503	1	Stück
2CKA002011A3887	20 EUCR-775-503 SCHUKO® Steckdosen- Einsatz SCHUKO® schwarz matt - impuls	20 EUCR-775- 503	1	Stück
2CKA002011A3758	20 EUCR-79-503 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® champagner metallic	20 EUCR-79- 503	1	Stück
2CKA002018A0992	20 EUK-74 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel alpinweiß - impuls	20 EUK-74	1	Stück
2CKA002018A1497	20 EUK-774 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel studioweiß matt - impuls	20 EUK-774	1	Stück
2CKA002018A1496	20 EUK-775 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel schwarz matt - impuls	20 EUK-775	1	Stück
2CKA002018A1489	20 EUK-783 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel alusiiber - impuls	20 EUK-783	1	Stück
2CKA002018A1016	20 EUK-79 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel champagner metallic - impuls	20 EUK-79	1	Stück
2CKA002011A2712	20 EUN-74 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® alpinweiß - impuls	20 EUN-74	1	Stück
2CKA002011A3893	20 EUN-774 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® studioweiß matt - impuls	20 EUN-774	1	Stück
2CKA002011A3888	20 EUN-775 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® schwarz matt - impuls	20 EUN-775	1	Stück
2CKA002011A3847	20 EUN-783 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® alusiiber - impuls	20 EUN-783	1	Stück
2CKA002011A2787	20 EUN-79 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® champagner metallic - impuls	20 EUN-79	1	Stück
2CKA002017A0822	20 MUC-74-500 Steckdosen-Einsatz Schutzkontaktstift alpinweiß - impuls	20 MUC-74- 500	1	Stück
2CKA002017A0844	20 MUC-783-500 Steckdosen-Einsatz Schutzkontaktstift alusiiber - impuls	20 MUC-783- 500	1	Stück
2CKA002017A0824	20 MUC-79-500 Steckdosen-Einsatz Französische Norm NF champagner metallic - impuls	20 MUC-79- 500	1	Stück
2CKA002017A0830	20 MUCC-74-500 Steckdosen-Einsatz Schutzkontaktstift alpinweiß - impuls	20 MUCC-74- 500	1	Stück
2CKA002017A0831	20 MUCC-79-500 Steckdosen-Einsatz Schutzkontaktstift champagner metallic - impuls	20 MUCC-79- 500	1	Stück
2CKA002017A0836	20 MUCKS-74-500 Steckdosen-Einsatz Französische Norm NF alpinweiß - impuls	20 MUCKS-74- 500	1	Stück
2CKA002017A0846	20 MUCKS-783-500 Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift Französische Norm NF alusiiber	20 MUCKS- 783-500	1	Stück
2CKA002017A0837	20 MUCKS-79-500 Steckdosen-Einsatz Schutzkontaktstift Safety+ champagner metallic - impuls	20 MUCKS-79- 500	1	Stück
2CKA001022A0623	2001/2 UKGL-101 Schalter-Einsatz 2-polig - impuls	2001/2 UKGL- 101	1	Stück
2CKA001012A1622	2001/5 U Druckfolgeschalter-Einsatz Serienschaltung -impuls	2001/5 U	1	Stück
2CKA001012A1614	2001/6 U Druckfolgeschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung -impuls	2001/6 U	1	Stück
2CKA001022A0615	2001/6 UKGL-101 Schalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung -impuls	2001/6 UKGL- 101	1	Stück
2CKA001012A1671	2001/6/6 U Druckfolgeschalter-Einsatz Wechsel- / Wechselschaltung -impuls	2001/6/6 U	1	Stück

2CKA001012A1630	2001/7 U Druckfolgeschalter-Einsatz Kreuzschaltung -impuls	2001/7 U	1	Stück
2CKA001413A0871	2021/6 U Druckfolgeschalter-Einsatz Einzeltaster 0 Öffner 0 Schließer -impuls	2021/6 U	1	Stück
2CKA001413A0897	2021/6 UK Druckfolgeschalter-Einsatz Einzeltaster 0 Öffner 0 Schließer -impuls	2021/6 UK	1	Stück
2CKA001012A1705	2021/6 UNV Druckfolgeschalter-Einsatz Einzeltaster 0 Öffner 0 Schließer -impuls	2021/6 UNV	1	Stück
2CKA001012A2069	2021/6 UNV-201 Druckfolgeschalter-Einsatz Einzeltaster 0 Öffner 0 Schließer -impuls	2021/6 UNV- 201	1	Stück
2CKA001413A1051	2021/6 US-201 Druckfolgeschalter-Einsatz Einzeltaster 0 Öffner 0 Schließer -impuls	2021/6 US-201	1	Stück
2CKA001413A0889	2021/6/6 U Druckfolgeschalter-Einsatz Serientaster 0 Öffner 0 Schließer -impuls	2021/6/6 U	1	Stück
2CKA002113A0439	2300 UCRKS-74-503 Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz alpinweiß	2300 UCRKS- 74-503	1	Stück
2CKA002113A5336	2300 UCRKS-774-503 Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz studioweiß matt	2300 UCRKS- 774-503	1	Stück
2CKA002113A0462	2300 UCRKS-79-503 Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz champagner metallic	2300 UCRKS- 79-503	1	Stück
2CKA002011A3841	2310 EUGL/VA-74-11 Busch-Protector® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® alpinweiß - impuls	2310 EUGL/VA -74-11	1	Stück
2CKA002011A3843	2310 EUGL/VA-79-11 Busch-Protector® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® champagner metallic - impuls	2310 EUGL/VA -79-11	1	Stück
2CKA002011A3894	2310 EUGL/VA-774-11 Busch-Protector® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® studioweiß matt - impuls	2310 EUGL/VA -774-11	1	Stück
2CKA002011A3889	2310 EUGL/VA-775-11 Busch-Protector® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® schwarz matt - impuls	2310 EUGL/VA -775-11	1	Stück
2CKA002011A3849	2310 EUGL/VA-783-11 Busch-Protector® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® alusilber - impuls	2310 EUGL/VA -783-11	1	Stück
2CKA002099A0232	2399 UCKS-74 Steckdosen-Abdeckung mit erh. Berührungsschutz alpinweiß	2399 UCKS-74	1	Stück
2CKA002099A0258	2399 UCKS-774 Steckdosen-Abdeckung mit erh. Berührungsschutz studioweiß matt	2399 UCKS- 774	1	Stück
2CKA002099A0257	2399 UCKS-775 Steckdosen-Abdeckung mit erh. Berührungsschutz schwarz matt - impuls	2399 UCKS- 775	1	Stück
2CKA002099A0240	2399 UCKS-783 Steckdosen-Abdeckung mit erh. Berührungsschutz alusilber	2399 UCKS- 783	1	Stück
2CKA002099A0234	2399 UCKS-79 Steckdosen-Abdeckung mit erh. Berührungsschutz champagner metallic	2399 UCKS-79	1	Stück
2CKA001753A7222	2767-74 Zentralscheibe Telekommunikation 1- fach alpinweiß	2767-74	1	Stück
2CKA001753A0195	2767-774 Zentralscheibe Telekommunikation 1- fach studioweiß matt	2767-774	1	Stück
2CKA001753A0163	2767-775 Zentralscheibe Telekommunikation 1- fach schwarz matt - impuls	2767-775	1	Stück
2CKA001753A7255	2767-79 Zentralscheibe TAE 1-fach champagner metallic	2767-79	1	Stück
2CKA006430A0144	6430-74 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster alpinweiß - impuls	6430-74	1	Stück
2CKA006430A0379	6430-774 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster studioweiß matt - impuls	6430-774	1	Stück
2CKA006430A0381	6430-775 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster schwarz matt - impuls	6430-775	1	Stück
2CKA006430A0338	6430-783 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster alusilber - impuls	6430-783	1	Stück
2CKA006430A0177	6430-79 Bedienelement für Jalousie einzelner Taster champagner metallic - impuls	6430-79	1	Stück
2CKA006430A0300	6435-74 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr alpinweiß - impuls	6435-74	1	Stück

2CKA006430A0380	6435-774 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr studioweiß matt - impuls	6435-774	1	Stück
2CKA006430A0382	6435-775 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr schwarz matt - impuls	6435-775	1	Stück
2CKA006430A0342	6435-783 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr alusilber - impuls	6435-783	1	Stück
2CKA006430A0302	6435-79 Zentralscheibe für Zeitschaltuhr champagner metallic - impuls	6435-79	1	Stück
2CKA006599A2084	6540-74 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf alpinweiß - impuls	6540-74	1	Stück
2CKA006599A2970	6540-774 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf studioweiß matt - impuls	6540-774	1	Stück
2CKA006599A2974	6540-775 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf schwarz matt - impuls	6540-775	1	Stück
2CKA006599A2917	6540-783 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf alusilber - impuls	6540-783	1	Stück
2CKA006599A2159	6540-79 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf champagner metallic - impuls	6540-79	1	Stück
2CKA006599A2076	6541-74 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe alpinweiß - impuls	6541-74	1	Stück
2CKA006599A2971	6541-774 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe studioweiß matt - impuls	6541-774	1	Stück
2CKA006599A2975	6541-775 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe schwarz matt - impuls	6541-775	1	Stück
2CKA006599A2919	6541-783 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe alusilber - impuls	6541-783	1	Stück
2CKA006599A2142	6541-79 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe champagner metallic - impuls	6541-79	1	Stück
2CKA006599A2597	6543-74-101 Bedienelement für Schalter / Dimmer Einzeltaster alpinweiß - impuls	6543-74-101	1	Stück
2CKA006599A2972	6543-774-101 Bedienelement für Schalter / Dimmer Einzeltaster studioweiß matt - impuls	6543-774-101	1	Stück
2CKA006599A2976	6543-775-101 Bedienelement für Schalter / Dimmer Einzeltaster schwarz matt - impuls	6543-775-101	1	Stück
2CKA006599A2921	6543-783-101 Bedienelement für Schalter / Dimmer Einzeltaster alusilber - impuls	6543-783-101	1	Stück
2CKA006599A2621	6543-79-101 Bedienelement für Schalter / Dimmer Einzeltaster champagner metallic - impuls	6543-79-101	1	Stück
2CKA006599A2903	6545-74 Bedienelement für Dimmer zweiteilige Taste alpinweiß - impuls	6545-74	1	Stück
2CKA006599A2973	6545-774 Bedienelement für Dimmer zweiteilige Taste studioweiß matt - impuls	6545-774	1	Stück
2CKA006599A2977	6545-775 Bedienelement für Dimmer zweiteilige Taste schwarz matt - impuls	6545-775	1	Stück
2CKA006599A2923	6545-783 Bedienelement für Dimmer zweiteilige Taste alusilber - impuls	6545-783	1	Stück
2CKA006599A2905	6545-79 Bedienelement für Dimmer zweiteilige Taste champagner metallic - impuls	6545-79	1	Stück
2CKA008200A0265	8252-72-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio elfenbeinweiß	8252-72-101	1	Stück
2CKA008200A0266	8252-74-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio alpinweiß	8252-74-101	1	Stück
2CKA008200A0268	8252-774-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio studioweiß matt	8252-774-101	1	Stück
2CKA008200A0269	8252-775-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio schwarz matt - impuls	8252-775-101	1	Stück
2CKA008200A0267	8252-79-101 Zentralscheibe Kommunikations-Steckverbinder 0-fach champagner metallic	8252-79-101	1	Stück
2CKA008200A0090	8253-74 Zentralscheibe Lautsprecher weiß - impuls	8253-74	1	Stück
2CKA008200A0130	8253-774 Zentralscheibe Lautsprecher weiß - impuls	8253-774	1	Stück

2CKA008200A0128	8253-775 Zentralscheibe Lautsprecher schwarz - impuls	8253-775	1	Stück
2CKA008200A0117	8253-777 Zentralscheibe Lautsprecher brombeer	8253-777	1	Stück
2CKA008200A0092	8253-783 Zentralscheibe Lautsprecher alusilber - impuls	8253-783	1	Stück
2CKA008200A0091	8253-79 Zentralscheibe Lautsprecher champagner metallic - impuls	8253-79	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckrahmen

