

Produktdetails

1724-72

1724-72 Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - impuls



Allgemeine Informationen

Typ	1724-72
Bestellnummer	2CKA001754A4315
EAN	4011395082355
Beschreibung	1724-72 Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - impuls
Langbeschreibung	Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Einheiten	4
Schalterdesign	impuls
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme

Montage-Ausrichtung	horizontal vertikal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	elfenbeinweiß

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E2664
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	96 mm
Höhe des Produkts	19 mm
Tiefe des Produkts	304 mm
Nettogewicht	0.07 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.07 kg
Verpackungseinheit 1	
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E2664
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000007 - Abdeckrahmen
ETIM 9	EC000007 - Abdeckrahmen
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144001

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001753A0032	1740 DR-72 Zentralscheibe Jalousie Drehschalter Symbole "Pfeile auf / ab und O" elfenbeinweiß - impuls	1740 DR-72	1	Stück
2CKA001753A0034	1742-72 Zentralscheibe Blindabdeckung 1-fach mit Tragring elfenbeinweiß - impuls	1742-72	1	Stück
2CKA001753A0036	1743-03-72 Zentralscheibe TV / Radio / SAT 3- fach elfenbeinweiß - impuls	1743-03-72	1	Stück
2CKA001753A0039	1743-72 Zentralscheibe TV / SAT 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1743-72	1	Stück
2CKA001753A0041	1746/10-72 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm elfenbeinweiß - impuls	1746/10-72	1	Stück
2CKA001753A0043	1746-72 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm 1-fach mit Klappdeckel elfenbeinweiß - impuls	1746-72	1	Stück
2CKA001753A0046	1749-72 Zentralscheibe Leitungsauslass elfenbeinweiß - impuls	1749-72	1	Stück
2CKA001753A0048	1751-72 Zentralscheibe Lautsprecher 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1751-72	1	Stück
2CKA001753A0050	1756-72 Zentralscheibe Busch-Infolicht® elfenbeinweiß - impuls	1756-72	1	Stück
2CKA001753A0053	1758-72 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikations-Steckverbinder 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1758-72	1	Stück
2CKA001753A0055	1766-72 Zentralscheibe Telekommunikation, Lautsprecher 1-fach elfenbeinweiß - impuls	1766-72	1	Stück
2CKA001753A0057	1770-72 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe elfenbeinweiß - impuls	1770-72	1	Stück
2CKA001753A0059	1771-72 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe elfenbeinweiß - impuls	1771-72	1	Stück
2CKA001753A0062	1781-72 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe elfenbeinweiß - impuls	1781-72	1	Stück
2CKA001753A0064	1785-72 Zentralscheibe Schalter / Taster zweiteilige Wippe elfenbeinweiß - impuls	1785-72	1	Stück
2CKA001753A0066	1786-72 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzeltaster elfenbeinweiß - impuls	1786-72	1	Stück
2CKA001753A0068	1789 H-72-101 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe elfenbeinweiß - impuls	1789 H-72-101	1	Stück
2CKA001753A0070	1789 KI-72 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe elfenbeinweiß - impuls	1789 KI-72	1	Stück
2CKA001753A0072	1789 LI-72 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe elfenbeinweiß - impuls	1789 LI-72	1	Stück
2CKA001753A0074	1789 TR-72 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe elfenbeinweiß - impuls	1789 TR-72	1	Stück
2CKA001753A0076	1789-72-101 Zentralscheibe Schalter / Taster einzelne Wippe elfenbeinweiß - impuls	1789-72-101	1	Stück
2CKA001753A0079	1792-72 Zentralscheibe mit Aufdruck Cardschalter Hotel Card Symbol "Pfeile", CARD elfenbeinweiß - impuls	1792-72	1	Stück

2CKA001710A3774	1794 TA-72 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf elfenbeinweiß - impuls	1794 TA-72	1	Stück
2CKA001710A3745	1794-72 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf elfenbeinweiß - impuls	1794-72	1	Stück
2CKA001710A4005	1795 HK-72 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf elfenbeinweiß - impuls	1795 HK-72	1	Stück
2CKA001710A4037	1795 HKEA-72 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterelfenbeinweiß - impuls	1795 HKEA-72	1	Stück
2CKA001710A3776	1795 TA-72 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterelfenbeinweiß - impuls	1795 TA-72	1	Stück
2CKA001710A3746	1795-72 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterelfenbeinweiß - impuls	1795-72	1	Stück
2CKA001753A0081	1800-72 Zentralscheibe Modular-Jack-Einsätze 2- fach mit Klappdeckel elfenbeinweiß - impuls	1800-72	1	Stück
2CKA001753A0083	1803-02-72 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1803-02-72	1	Stück
2CKA001753A0085	1803-72 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 1-fach elfenbeinweiß - impuls	1803-72	1	Stück
2CKA002011A3844	20 EUC-72 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® elfenbeinweiß - impuls	20 EUC-72	1	Stück
2CKA002013A5274	20 EUCKS-72 Steckdose SCHUKO® Safety+ elfenbeinweiß - impuls	20 EUCKS-72	1	Stück
2CKA002018A1488	20 EUK-72 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel elfenbeinweiß - impuls	20 EUK-72	1	Stück
2CKA002011A3846	20 EUN-72 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® elfenbeinweiß - impuls	20 EUN-72	1	Stück
2CKA002017A0843	20 MUC-72-500 Steckdosen-Einsatz Schutzkontaktstift elfenbeinweiß - impuls	20 MUC-72- 500	1	Stück
2CKA002017A0845	20 MUCKS-72-500 Steckdosen-Einsatz Schutzkontaktstift Safety+ Französische Norm NF elfenbeinweiß - impuls	20 MUCKS-72- 500	1	Stück
2CKA002011A3848	2310 EUGL/VA-72-11 Busch-Protector® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® elfenbeinweiß - impuls	2310 EUGL/VA -72-11	1	Stück
2CKA002099A0239	2399 UCKS-72 Steckdosen-Abdeckung mit erh. Berührungsschutz elfenbein/weiß	2399 UCKS-72	1	Stück
2CKA006430A0337	6430-72 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster elfenbeinweiß - impuls	6430-72	1	Stück
2CKA006430A0341	6435-72 Zentralscheibe für Zeitschaltuhr elfenbeinweiß - impuls	6435-72	1	Stück
2CKA006599A2916	6540-72 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf elfenbeinweiß - impuls	6540-72	1	Stück
2CKA006599A2918	6541-72 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe elfenbeinweiß - impuls	6541-72	1	Stück
2CKA006599A2920	6543-72-101 Bedienelement für Schalter / Dimmer Einzeltaster elfenbeinweiß - impuls	6543-72-101	1	Stück
2CKA006599A2922	6545-72 Bedienelement für Dimmer zweiteilige Taste elfenbeinweiß - impuls	6545-72	1	Stück

2CKA008200A0089	8253-72 Zentralscheibe Lautsprecher weiß - impuls	8253-72	1	Stück
2CKA001731A1984	1716-774 Abdeckung Busch-Infolicht® studioweiß matt - impuls	1716-774	1	Stück
2CKA001731A1983	1716-775 Abdeckung Busch-Infolicht® schwarz matt - impuls	1716-775	1	Stück
2CKA001731A1952	1716-783 Abdeckung Busch-Infolicht® alusilber - impuls	1716-783	1	Stück
2CKA001731A1944	1716-79 Abdeckung Busch-Infolicht® champagner metallic - impuls	1716-79	1	Stück
2CKA001753A4864	1740 DR-74 Zentralscheibe mit Aufdruck Jalousie Drehknopf Symbole "Pfeile auf / ab und O" alpinweiß - impuls	1740 DR-74	1	Stück
2CKA001753A0164	1740 DR-774 Zentralscheibe mit Aufdruck Jalousie Drehknopf Symbole "Pfeile auf / ab und O" studioweiß matt - impuls	1740 DR-774	1	Stück
2CKA001753A0136	1740 DR-775 Zentralscheibe mit Aufdruck Jalousie Drehknopf Symbole "Pfeile auf / ab und O" schwarz matt - impuls	1740 DR-775	1	Stück
2CKA001753A0033	1740 DR-783 Zentralscheibe mit Aufdruck Jalousie Drehknopf Symbole "Pfeile auf / ab und O" alusilber - impuls	1740 DR-783	1	Stück
2CKA001753A5341	1740 DR-79 Zentralscheibe Jalousie Drehknopf Symbole "Pfeile auf / ab und O" champagner metallic - impuls	1740 DR-79	1	Stück
2CKA001753A8311	1740 DRL-74 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Stufenschalter Drehknopf Symbol "3-Stufen" alpinweiß	1740 DRL-74	1	Stück
2CKA001753A0165	1740 DRL-774 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Stufenschalter Drehknopf Symbol "3-Stufen" studioweiß matt	1740 DRL-774	1	Stück
2CKA001753A0137	1740 DRL-775 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Stufenschalter Drehknopf Symbol "3-Stufen" schwarz matt - impuls	1740 DRL-775	1	Stück
2CKA001753A8345	1740 DRL-79 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Stufenschalter Drehknopf Symbol "3-Stufen-Schalter" champagner metallic	1740 DRL-79	1	Stück
2CKA001753A4930	1742-74 Zentralscheibe Blindabdeckung 1-fach mit Tragring alpinweiß - impuls	1742-74	1	Stück
2CKA001753A0166	1742-774 Zentralscheibe Blindabdeckung 1-fach mit Tragring studioweiß matt - impuls	1742-774	1	Stück
2CKA001753A0138	1742-775 Zentralscheibe Blindabdeckung 1-fach mit Tragring schwarz matt - impuls	1742-775	1	Stück
2CKA001753A0035	1742-783 Zentralscheibe Blindabdeckung 1-fach mit Tragring alusilber - impuls	1742-783	1	Stück
2CKA001753A5416	1742-79 Zentralscheibe Blindabdeckung 1-fach mit Tragring champagner metallic - impuls	1742-79	1	Stück
2CKA001753A4773	1743-03-74 Zentralscheibe TV / Radio / SAT 3-fach alpinweiß - impuls	1743-03-74	1	Stück
2CKA001753A0167	1743-03-774 Zentralscheibe TV / Radio / SAT 3-fach studioweiß matt - impuls	1743-03-774	1	Stück
2CKA001753A0139	1743-03-775 Zentralscheibe TV / Radio / SAT 3-fach schwarz matt - impuls	1743-03-775	1	Stück
2CKA001753A0038	1743-03-783 Zentralscheibe TV / Radio / SAT 3-fach alusilber - impuls	1743-03-783	1	Stück
2CKA001753A5846	1743-03-79 Zentralscheibe TV / Radio / SAT 3-fach champagner metallic - impuls	1743-03-79	1	Stück

2CKA001753A4963	1743-74 Zentralscheibe TV / SAT 2-fach alpinweiß - impuls	1743-74	1	Stück
2CKA001753A0168	1743-774 Zentralscheibe TV / SAT 2-fach studioweiß matt - impuls	1743-774	1	Stück
2CKA001753A0140	1743-775 Zentralscheibe TV / SAT 2-fach schwarz matt - impuls	1743-775	1	Stück
2CKA001753A0040	1743-783 Zentralscheibe TV / SAT 2-fach al Silber - impuls	1743-783	1	Stück
2CKA001753A5440	1743-79 Zentralscheibe TV / SAT 2-fach champagner metallic - impuls	1743-79	1	Stück
2CKA001753A9046	1746/10-74 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm alpinweiß - impuls	1746/10-74	1	Stück
2CKA001753A0170	1746/10-774 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm studioweiß matt - impuls	1746/10-774	1	Stück
2CKA001753A0141	1746/10-775 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm schwarz matt - impuls	1746/10-775	1	Stück
2CKA001753A0042	1746/10-783 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm al Silber - impuls	1746/10-783	1	Stück
2CKA001753A9079	1746/10-79 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm champagner metallic - impuls	1746/10-79	1	Stück
2CKA001753A4997	1746-74 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm 1-fach mit Klappdeckel alpinweiß - impuls	1746-74	1	Stück
2CKA001753A0171	1746-774 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm 1-fach mit Klappdeckel studioweiß matt - impuls	1746-774	1	Stück
2CKA001753A0142	1746-775 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm 1-fach mit Klappdeckel schwarz matt - impuls	1746-775	1	Stück
2CKA001753A0044	1746-783 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm 1-fach mit Klappdeckel al Silber - impuls	1746-783	1	Stück
2CKA001753A5473	1746-79 Zentralscheibe Telekommunikationseinsätze 50 x 50 mm 1-fach mit Klappdeckel champagner metallic - impuls	1746-79	1	Stück
2CKA001753A5002	1749-74 Zentralscheibe Leitungsauslass alpinweiß - impuls	1749-74	1	Stück
2CKA001753A0172	1749-774 Zentralscheibe Leitungsauslass studioweiß matt - impuls	1749-774	1	Stück
2CKA001753A0143	1749-775 Zentralscheibe Leitungsauslass schwarz matt - impuls	1749-775	1	Stück
2CKA001753A0047	1749-783 Zentralscheibe Leitungsauslass al Silber - impuls	1749-783	1	Stück
2CKA001753A5481	1749-79 Zentralscheibe Leitungsauslass champagner metallic - impuls	1749-79	1	Stück
2CKA001753A4971	1751-74 Zentralscheibe Lautsprecher 2-fach alpinweiß - impuls	1751-74	1	Stück
2CKA001753A0173	1751-774 Zentralscheibe Lautsprecher 2-fach studioweiß matt - impuls	1751-774	1	Stück
2CKA001753A0145	1751-775 Zentralscheibe Lautsprecher 2-fach schwarz matt - impuls	1751-775	1	Stück

2CKA001753A0049	1751-783 Zentralscheibe Lautsprecher 2-fach al Silber - impuls	1751-783	1	Stück
2CKA001753A5457	1751-79 Zentralscheibe Lautsprecher 2-fach champagner metallic - impuls	1751-79	1	Stück
2CKA001753A4922	1756-74 Zentralscheibe Busch-Infolicht® alpinweiß - impuls	1756-74	1	Stück
2CKA001753A0174	1756-774 Zentralscheibe Busch-Infolicht® studiweiß matt - impuls	1756-774	1	Stück
2CKA001753A0146	1756-775 Zentralscheibe Busch-Infolicht® schwarz matt - impuls	1756-775	1	Stück
2CKA001753A0051	1756-783 Zentralscheibe Busch-Infolicht® al Silber - impuls	1756-783	1	Stück
2CKA001753A5408	1756-79 Zentralscheibe champagner metallic - impuls	1756-79	1	Stück
2CKA001753A5010	1758-74 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikations-Steckverbinder 2-fach alpinweiß - impuls	1758-74	1	Stück
2CKA001753A0175	1758-774 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikations-Steckverbinder 2-fach studiweiß matt - impuls	1758-774	1	Stück
2CKA001753A0147	1758-775 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikations-Steckverbinder 2-fach schwarz matt - impuls	1758-775	1	Stück
2CKA001753A0054	1758-783 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikations-Steckverbinder 2-fach al Silber - impuls	1758-783	1	Stück
2CKA001753A5499	1758-79 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikations-Steckverbinder 2-fach champagner metallic - impuls	1758-79	1	Stück
2CKA001753A4989	1766-74 Zentralscheibe Telekommunikation, Lautsprecher 1-fach alpinweiß - impuls	1766-74	1	Stück
2CKA001753A0176	1766-774 Zentralscheibe Telekommunikation, Lautsprecher 1-fach studiweiß matt - impuls	1766-774	1	Stück
2CKA001753A0148	1766-775 Zentralscheibe Telekommunikation, Lautsprecher 1-fach schwarz matt - impuls	1766-775	1	Stück
2CKA001753A0056	1766-783 Zentralscheibe Telekommunikation, Lautsprecher 1-fach al Silber - impuls	1766-783	1	Stück
2CKA001753A5465	1766-79 Zentralscheibe Telekommunikation, Lautsprecher 1-fach champagner metallic - impuls	1766-79	1	Stück
2CKA001753A4906	1770-74 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe alpinweiß - impuls	1770-74	1	Stück
2CKA001753A0178	1770-774 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe studiweiß matt - impuls	1770-774	1	Stück
2CKA001753A0149	1770-775 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe schwarz matt - impuls	1770-775	1	Stück
2CKA001753A0058	1770-783 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe al Silber - impuls	1770-783	1	Stück
2CKA001753A5382	1770-79 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe champagner metallic - impuls	1770-79	1	Stück
2CKA001753A4914	1771-74 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe alpinweiß - impuls	1771-74	1	Stück

2CKA001753A0179	1771-774 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe studioweiß matt - impuls	1771-774	1	Stück
2CKA001753A0150	1771-775 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe schwarz matt - impuls	1771-775	1	Stück
2CKA001753A0061	1771-783 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe alusilber - impuls	1771-783	1	Stück
2CKA001753A5390	1771-79 Zentralscheibe mit Aufdruck Zeitschaltuhr Drehknopf Laufzeitangabe champagner metallic - impuls	1771-79	1	Stück
2CKA001753A4849	1781-74 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzeltaster alpinweiß - impuls	1781-74	1	Stück
2CKA001753A0180	1781-774 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe studioweiß matt - impuls	1781-774	1	Stück
2CKA001753A0151	1781-775 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe schwarz matt - impuls	1781-775	1	Stück
2CKA001753A0063	1781-783 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe alusilber - impuls	1781-783	1	Stück
2CKA001753A5325	1781-79 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe champagner metallic - impuls	1781-79	1	Stück
2CKA001753A4856	1785-74 Zentralscheibe Schalter / Taster zweiteilige Wippe alpinweiß - impuls	1785-74	1	Stück
2CKA001753A0181	1785-774 Zentralscheibe Schalter / Taster zweiteilige Wippe studioweiß matt - impuls	1785-774	1	Stück
2CKA001753A0152	1785-775 Zentralscheibe Schalter / Taster zweiteilige Wippe schwarz matt - impuls	1785-775	1	Stück
2CKA001753A0065	1785-783 Zentralscheibe Schalter / Taster zweiteilige Wippe alusilber - impuls	1785-783	1	Stück
2CKA001753A5333	1785-79 Zentralscheibe Schalter / Taster zweiteilige Wippe champagner metallic - impuls	1785-79	1	Stück
2CKA001753A4781	1786-74 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alpinweiß - impuls	1786-74	1	Stück
2CKA001753A0182	1786-774 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe studioweiß matt - impuls	1786-774	1	Stück
2CKA001753A0153	1786-775 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe schwarz matt - impuls	1786-775	1	Stück
2CKA001753A0067	1786-783 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alusilber - impuls	1786-783	1	Stück
2CKA001753A5267	1786-79 Zentralscheibe Schalter / Taster einzelne Wippe champagner metallic - impuls	1786-79	1	Stück
2CKA001753A6588	1789 H-74-101 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe alpinweiß - impuls	1789 H-74-101	1	Stück
2CKA001753A0184	1789 H-774-101 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe studioweiß matt - impuls	1789 H-774- 101	1	Stück
2CKA001753A0154	1789 H-775-101 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe schwarz matt - impuls	1789 H-775- 101	1	Stück
2CKA001753A0069	1789 H-783-101 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe alusilber - impuls	1789 H-783- 101	1	Stück

2CKA001753A6612	1789 H-79-101 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe champagner metallic - impuls	1789 H-79-101	1	Stück
2CKA001753A4823	1789 KI-74 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alpinweiß - impuls	1789 KI-74	1	Stück
2CKA001753A0186	1789 KI-774 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe studiweiß matt - impuls	1789 KI-774	1	Stück
2CKA001753A0155	1789 KI-775 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe schwarz matt - impuls	1789 KI-775	1	Stück
2CKA001753A0071	1789 KI-783 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alusilber - impuls	1789 KI-783	1	Stück
2CKA001753A5309	1789 KI-79 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe champagner metallic - impuls	1789 KI-79	1	Stück
2CKA001753A4815	1789 LI-74 Zentralscheibe mit Aufdruck Schalter / Taster Einzelwippe Symbol "Licht" alpinweiß - impuls	1789 LI-74	1	Stück
2CKA001753A0187	1789 LI-774 Zentralscheibe mit Aufdruck Schalter / Taster Einzelwippe Symbol "Licht" studiweiß matt - impuls	1789 LI-774	1	Stück
2CKA001753A0156	1789 LI-775 Zentralscheibe mit Aufdruck Schalter / Taster Einzelwippe Symbol "Licht" schwarz matt - impuls	1789 LI-775	1	Stück
2CKA001753A0073	1789 LI-783 Zentralscheibe mit Aufdruck Schalter / Taster Einzelwippe Symbol "Pfeile" alusilber - impuls	1789 LI-783	1	Stück
2CKA001753A5291	1789 LI-79 Zentralscheibe mit Aufdruck Schalter / Taster Einzelwippe Symbol "Licht" champagner metallic - impuls	1789 LI-79	1	Stück
2CKA001753A4831	1789 TR-74 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alpinweiß - impuls	1789 TR-74	1	Stück
2CKA001753A0188	1789 TR-774 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe studiweiß matt - impuls	1789 TR-774	1	Stück
2CKA001753A0157	1789 TR-775 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe schwarz matt - impuls	1789 TR-775	1	Stück
2CKA001753A0075	1789 TR-783 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alusilber - impuls	1789 TR-783	1	Stück
2CKA001753A5317	1789 TR-79 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe champagner metallic - impuls	1789 TR-79	1	Stück
2CKA001753A6547	1789-74-101 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alpinweiß - impuls	1789-74-101	1	Stück
2CKA001753A0189	1789-774-101 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe studiweiß matt - impuls	1789-774-101	1	Stück
2CKA001753A0158	1789-775-101 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe schwarz matt - impuls	1789-775-101	1	Stück
2CKA001753A0077	1789-783-101 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe alusilber - impuls	1789-783-101	1	Stück
2CKA001753A6570	1789-79-101 Zentralscheibe Schalter / Taster Einzelwippe champagner metallic - impuls	1789-79-101	1	Stück
2CKA001753A6703	1792-74 Zentralscheibe mit Aufdruck Cardschalter Hotel Card Symbol "Pfeile", CARD alpinweiß - impuls	1792-74	1	Stück
2CKA001753A0190	1792-774 Zentralscheibe mit Aufdruck Cardschalter Hotel Card Symbol "Pfeile", CARD studiweiß matt - impuls	1792-774	1	Stück
2CKA001753A0159	1792-775 Zentralscheibe mit Aufdruck Cardschalter Hotel Card Symbol "Pfeile", CARD schwarz matt - impuls	1792-775	1	Stück

2CKA001753A0080	1792-783 Zentralscheibe mit Aufdruck Cardschalter Hotel Card Symbol "Pfeile", CARD alusilber - impuls	1792-783	1	Stück
2CKA001753A6737	1792-79 Zentralscheibe mit Aufdruck Cardschalter Hotel Card Symbol "Pfeile", CARD champagner metallic - impuls	1792-79	1	Stück
2CKA001710A3706	1794 TA-74 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf alpinweiß - impuls	1794 TA-74	1	Stück
2CKA001710A3921	1794 TA-774 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf studioweiß matt - impuls	1794 TA-774	1	Stück
2CKA001710A3916	1794 TA-775 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf schwarz matt - impuls	1794 TA-775	1	Stück
2CKA001710A3775	1794 TA-783 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf alusilber - impuls	1794 TA-783	1	Stück
2CKA001710A3708	1794 TA-79 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf champagner metallic - impuls	1794 TA-79	1	Stück
2CKA001710A3552	1794-74 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf alpinweiß - impuls	1794-74	1	Stück
2CKA001710A3922	1794-774 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf studioweiß matt - impuls	1794-774	1	Stück
2CKA001710A3917	1794-775 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf schwarz matt - impuls	1794-775	1	Stück
2CKA001710A3744	1794-783 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf alusilber - impuls	1794-783	1	Stück
2CKA001710A3554	1794-79 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf champagner metallic - impuls	1794-79	1	Stück
2CKA001710A4006	1795 HK-74 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf alpinweiß - impuls	1795 HK-74	1	Stück
2CKA001710A4007	1795 HK-774 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf studioweiß matt - impuls	1795 HK-774	1	Stück
2CKA001710A4008	1795 HK-775 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf schwarz matt - impuls	1795 HK-775	1	Stück
2CKA001710A4010	1795 HK-783 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf alusilber - impuls	1795 HK-783	1	Stück
2CKA001710A4011	1795 HK-79 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf champagner metallic - impuls	1795 HK-79	1	Stück
2CKA001710A4038	1795 HKEA-74 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalteralpinweiß - impuls	1795 HKEA-74	1	Stück
2CKA001710A4039	1795 HKEA-774 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterstudioweiß matt - impuls	1795 HKEA-774	1	Stück
2CKA001710A4040	1795 HKEA-775 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterschwarz matt - impuls	1795 HKEA-775	1	Stück
2CKA001710A4042	1795 HKEA-783 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalteralusilber - impuls	1795 HKEA-783	1	Stück

2CKA001710A4043	1795 HKEA-79 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterchampagner metallic - impuls	1795 HKEA-79	1	Stück
2CKA001710A3733	1795 TA-74 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalteralpinweiß - impuls	1795 TA-74	1	Stück
2CKA001710A3923	1795 TA-774 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterstudioweiß matt - impuls	1795 TA-774	1	Stück
2CKA001710A3918	1795 TA-775 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterschwarz matt - impuls	1795 TA-775	1	Stück
2CKA001710A3777	1795 TA-783 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalteral Silber - impuls	1795 TA-783	1	Stück
2CKA001710A3735	1795 TA-79 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterchampagner metallic - impuls	1795 TA-79	1	Stück
2CKA001710A3577	1795-74 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalteralpinweiß - impuls	1795-74	1	Stück
2CKA001710A3924	1795-774 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterstudioweiß matt - impuls	1795-774	1	Stück
2CKA001710A3919	1795-775 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterschwarz matt - impuls	1795-775	1	Stück
2CKA001710A3747	1795-783 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalteral Silber - impuls	1795-783	1	Stück
2CKA001710A3579	1795-79 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterchampagner metallic - impuls	1795-79	1	Stück
2CKA001753A8667	1800-74 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach alpinweiß - impuls	1800-74	1	Stück
2CKA001753A0191	1800-774 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach studioweiß matt - impuls	1800-774	1	Stück
2CKA001753A0160	1800-775 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach schwarz matt - impuls	1800-775	1	Stück
2CKA001753A0082	1800-783 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach al Silber - impuls	1800-783	1	Stück
2CKA001753A8691	1800-79 Zentralscheibe Modular-Jack-Einsätze 2- fach champagner metallic - impuls	1800-79	1	Stück
2CKA001753A9004	1803-02-74 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach alpinweiß - impuls	1803-02-74	1	Stück
2CKA001753A0192	1803-02-774 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach studioweiß matt - impuls	1803-02-774	1	Stück
2CKA001753A0161	1803-02-775 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach schwarz matt - impuls	1803-02-775	1	Stück
2CKA001753A0084	1803-02-783 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach al Silber - impuls	1803-02-783	1	Stück

2CKA001753A9038	1803-02-79 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach champagner metallic - impuls	1803-02-79	1	Stück
2CKA001753A8964	1803-74 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 1-fach alpinweiß - impuls	1803-74	1	Stück
2CKA001753A0194	1803-774 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 1-fach studioweiß matt - impuls	1803-774	1	Stück
2CKA001753A0162	1803-775 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 1-fach schwarz matt - impuls	1803-775	1	Stück
2CKA001753A0087	1803-783 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 1-fach alusilber - impuls	1803-783	1	Stück
2CKA001753A8998	1803-79 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 1-fach champagner metallic - impuls	1803-79	1	Stück
2CKA002011A2696	20 EUC-74 Steckdose SCHUKO® alpinweiß - impuls	20 EUC-74	1	Stück
2CKA002011A3890	20 EUC-774 Steckdose SCHUKO® studioweiß matt - impuls	20 EUC-774	1	Stück
2CKA002011A3886	20 EUC-775 Steckdose SCHUKO® schwarz matt - impuls	20 EUC-775	1	Stück
2CKA002011A3845	20 EUC-783 Steckdose SCHUKO® alusilber - impuls	20 EUC-783	1	Stück
2CKA002011A2761	20 EUC-79 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® champagner metallic - impuls	20 EUC-79	1	Stück
2CKA002013A4953	20 EUCKS-74 Steckdose SCHUKO® Safety+ alpinweiß - impuls	20 EUCKS-74	1	Stück
2CKA002013A5335	20 EUCKS-774 Steckdose SCHUKO® Safety+ studioweiß matt - impuls	20 EUCKS-774	1	Stück
2CKA002013A5334	20 EUCKS-775 Steckdose SCHUKO® Safety+ schwarz matt - impuls	20 EUCKS-775	1	Stück
2CKA002013A5275	20 EUCKS-783 Steckdose SCHUKO® Safety+ alusilber - impuls	20 EUCKS-783	1	Stück
2CKA002013A4979	20 EUCKS-79 Steckdose SCHUKO® Safety+ champagner metallic - impuls	20 EUCKS-79	1	Stück
2CKA002011A3757	20 EUCR-74-503 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® alpinweiß	20 EUCR-74- 503	1	Stück
2CKA002011A3892	20 EUCR-774-503 SCHUKO® Steckdosen- Einsatz SCHUKO® studioweiß matt	20 EUCR-774- 503	1	Stück
2CKA002011A3887	20 EUCR-775-503 SCHUKO® Steckdosen- Einsatz SCHUKO® schwarz matt - impuls	20 EUCR-775- 503	1	Stück
2CKA002011A3758	20 EUCR-79-503 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® champagner metallic	20 EUCR-79- 503	1	Stück
2CKA002018A0992	20 EUK-74 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel alpinweiß - impuls	20 EUK-74	1	Stück
2CKA002018A1497	20 EUK-774 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel studioweiß matt - impuls	20 EUK-774	1	Stück
2CKA002018A1496	20 EUK-775 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel schwarz matt - impuls	20 EUK-775	1	Stück
2CKA002018A1489	20 EUK-783 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel alusilber - impuls	20 EUK-783	1	Stück
2CKA002018A1016	20 EUK-79 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel champagner metallic - impuls	20 EUK-79	1	Stück

2CKA002011A2712	20 EUN-74 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® alpinweiß - impuls	20 EUN-74	1	Stück
2CKA002011A3893	20 EUN-774 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® studioweiß matt - impuls	20 EUN-774	1	Stück
2CKA002011A3888	20 EUN-775 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® schwarz matt - impuls	20 EUN-775	1	Stück
2CKA002011A3847	20 EUN-783 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® alusilber - impuls	20 EUN-783	1	Stück
2CKA002011A2787	20 EUN-79 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® champagner metallic - impuls	20 EUN-79	1	Stück
2CKA002017A0822	20 MUC-74-500 Steckdosen-Einsatz Schutzkontaktstift alpinweiß - impuls	20 MUC-74- 500	1	Stück
2CKA002017A0844	20 MUC-783-500 Steckdosen-Einsatz Schutzkontaktstift alusilber - impuls	20 MUC-783- 500	1	Stück
2CKA002017A0824	20 MUC-79-500 Steckdosen-Einsatz Französische Norm NF champagner metallic - impuls	20 MUC-79- 500	1	Stück
2CKA002017A0830	20 MUCC-74-500 Steckdosen-Einsatz Schutzkontaktstift alpinweiß - impuls	20 MUCC-74- 500	1	Stück
2CKA002017A0831	20 MUCC-79-500 Steckdosen-Einsatz Schutzkontaktstift champagner metallic - impuls	20 MUCC-79- 500	1	Stück
2CKA002017A0836	20 MUCKS-74-500 Steckdosen-Einsatz Französische Norm NF alpinweiß - impuls	20 MUCKS-74- 500	1	Stück
2CKA002017A0846	20 MUCKS-783-500 Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift Französische Norm NF alusilber	20 MUCKS- 783-500	1	Stück
2CKA002017A0837	20 MUCKS-79-500 Steckdosen-Einsatz Schutzkontaktstift Safety+ champagner metallic - impuls	20 MUCKS-79- 500	1	Stück
2CKA001022A0623	2001/2 UKGL-101 Schalter-Einsatz 2-polig - impuls	2001/2 UKGL- 101	1	Stück
2CKA001012A1622	2001/5 U Druckfolgeschalter-Einsatz Serienschaltung -impuls	2001/5 U	1	Stück
2CKA001012A1614	2001/6 U Druckfolgeschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung -impuls	2001/6 U	1	Stück
2CKA001022A0615	2001/6 UKGL-101 Schalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung -impuls	2001/6 UKGL- 101	1	Stück
2CKA001012A1671	2001/6/6 U Druckfolgeschalter-Einsatz Wechsel- / Wechselschaltung -impuls	2001/6/6 U	1	Stück
2CKA001012A1630	2001/7 U Druckfolgeschalter-Einsatz Kreuzschaltung -impuls	2001/7 U	1	Stück
2CKA001413A0871	2021/6 U Druckfolgeschalter-Einsatz Einzeltaster 0 Öffner 0 Schließer -impuls	2021/6 U	1	Stück
2CKA001413A0897	2021/6 UK Druckfolgeschalter-Einsatz Einzeltaster 0 Öffner 0 Schließer -impuls	2021/6 UK	1	Stück
2CKA001012A1705	2021/6 UNV Druckfolgeschalter-Einsatz Einzeltaster 0 Öffner 0 Schließer -impuls	2021/6 UNV	1	Stück
2CKA001012A2069	2021/6 UNV-201 Druckfolgeschalter-Einsatz Einzeltaster 0 Öffner 0 Schließer -impuls	2021/6 UNV- 201	1	Stück
2CKA001413A1051	2021/6 US-201 Druckfolgeschalter-Einsatz Einzeltaster 0 Öffner 0 Schließer -impuls	2021/6 US-201	1	Stück
2CKA001413A0889	2021/6/6 U Druckfolgeschalter-Einsatz Serientaster 0 Öffner 0 Schließer -impuls	2021/6/6 U	1	Stück
2CKA002113A0439	2300 UCRKS-74-503 Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz alpinweiß	2300 UCRKS- 74-503	1	Stück
2CKA002113A5336	2300 UCRKS-774-503 Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz studioweiß matt	2300 UCRKS- 774-503	1	Stück

2CKA002113A0462	2300 UCRKS-79-503 Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz champagner metallic	2300 UCRKS-79-503	1	Stück
2CKA002011A3841	2310 EUGL/VA-74-11 Busch-Protector® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® alpinweiß - impuls	2310 EUGL/VA-74-11	1	Stück
2CKA002011A3843	2310 EUGL/VA-79-11 Busch-Protector® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® champagner metallic - impuls	2310 EUGL/VA-79-11	1	Stück
2CKA002011A3894	2310 EUGL/VA-774-11 Busch-Protector® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® studioweiß matt - impuls	2310 EUGL/VA-774-11	1	Stück
2CKA002011A3889	2310 EUGL/VA-775-11 Busch-Protector® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® schwarz matt - impuls	2310 EUGL/VA-775-11	1	Stück
2CKA002011A3849	2310 EUGL/VA-783-11 Busch-Protector® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® alusilber - impuls	2310 EUGL/VA-783-11	1	Stück
2CKA002099A0232	2399 UCKS-74 Steckdosen-Abdeckung mit erh. Berührungsschutz alpinweiß	2399 UCKS-74	1	Stück
2CKA002099A0258	2399 UCKS-774 Steckdosen-Abdeckung mit erh. Berührungsschutz studioweiß matt	2399 UCKS-774	1	Stück
2CKA002099A0257	2399 UCKS-775 Steckdosen-Abdeckung mit erh. Berührungsschutz schwarz matt - impuls	2399 UCKS-775	1	Stück
2CKA002099A0240	2399 UCKS-783 Steckdosen-Abdeckung mit erh. Berührungsschutz alusilber	2399 UCKS-783	1	Stück
2CKA002099A0234	2399 UCKS-79 Steckdosen-Abdeckung mit erh. Berührungsschutz champagner metallic	2399 UCKS-79	1	Stück
2CKA001753A7222	2767-74 Zentralscheibe Telekommunikation 1-fach alpinweiß	2767-74	1	Stück
2CKA001753A0195	2767-774 Zentralscheibe Telekommunikation 1-fach studioweiß matt	2767-774	1	Stück
2CKA001753A0163	2767-775 Zentralscheibe Telekommunikation 1-fach schwarz matt - impuls	2767-775	1	Stück
2CKA001753A7255	2767-79 Zentralscheibe TAE 1-fach champagner metallic	2767-79	1	Stück
2CKA006430A0144	6430-74 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster alpinweiß - impuls	6430-74	1	Stück
2CKA006430A0379	6430-774 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster studioweiß matt - impuls	6430-774	1	Stück
2CKA006430A0381	6430-775 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster schwarz matt - impuls	6430-775	1	Stück
2CKA006430A0338	6430-783 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster alusilber - impuls	6430-783	1	Stück
2CKA006430A0177	6430-79 Bedienelement für Jalousie einzelner Taster champagner metallic - impuls	6430-79	1	Stück
2CKA006430A0300	6435-74 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr alpinweiß - impuls	6435-74	1	Stück
2CKA006430A0380	6435-774 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr studioweiß matt - impuls	6435-774	1	Stück
2CKA006430A0382	6435-775 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr schwarz matt - impuls	6435-775	1	Stück
2CKA006430A0342	6435-783 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr alusilber - impuls	6435-783	1	Stück
2CKA006430A0302	6435-79 Zentralscheibe für Zeitschaltuhr champagner metallic - impuls	6435-79	1	Stück
2CKA006599A2084	6540-74 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf alpinweiß - impuls	6540-74	1	Stück

2CKA006599A2970	6540-774 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf studioweiß matt - impuls	6540-774	1	Stück
2CKA006599A2974	6540-775 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf schwarz matt - impuls	6540-775	1	Stück
2CKA006599A2917	6540-783 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf alusilber - impuls	6540-783	1	Stück
2CKA006599A2159	6540-79 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf champagner metallic - impuls	6540-79	1	Stück
2CKA006599A2076	6541-74 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe alpinweiß - impuls	6541-74	1	Stück
2CKA006599A2971	6541-774 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe studioweiß matt - impuls	6541-774	1	Stück
2CKA006599A2975	6541-775 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe schwarz matt - impuls	6541-775	1	Stück
2CKA006599A2919	6541-783 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe alusilber - impuls	6541-783	1	Stück
2CKA006599A2142	6541-79 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe champagner metallic - impuls	6541-79	1	Stück
2CKA006599A2597	6543-74-101 Bedienelement für Schalter / Dimmer Einzeltaster alpinweiß - impuls	6543-74-101	1	Stück
2CKA006599A2972	6543-774-101 Bedienelement für Schalter / Dimmer Einzeltaster studioweiß matt - impuls	6543-774-101	1	Stück
2CKA006599A2976	6543-775-101 Bedienelement für Schalter / Dimmer Einzeltaster schwarz matt - impuls	6543-775-101	1	Stück
2CKA006599A2921	6543-783-101 Bedienelement für Schalter / Dimmer Einzeltaster alusilber - impuls	6543-783-101	1	Stück
2CKA006599A2621	6543-79-101 Bedienelement für Schalter / Dimmer Einzeltaster champagner metallic - impuls	6543-79-101	1	Stück
2CKA006599A2903	6545-74 Bedienelement für Dimmer zweiteilige Taste alpinweiß - impuls	6545-74	1	Stück
2CKA006599A2973	6545-774 Bedienelement für Dimmer zweiteilige Taste studioweiß matt - impuls	6545-774	1	Stück
2CKA006599A2977	6545-775 Bedienelement für Dimmer zweiteilige Taste schwarz matt - impuls	6545-775	1	Stück
2CKA006599A2923	6545-783 Bedienelement für Dimmer zweiteilige Taste alusilber - impuls	6545-783	1	Stück
2CKA006599A2905	6545-79 Bedienelement für Dimmer zweiteilige Taste champagner metallic - impuls	6545-79	1	Stück
2CKA008200A0265	8252-72-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch- Radio elfenbeinweiß	8252-72-101	1	Stück
2CKA008200A0266	8252-74-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch- Radio alpinweiß	8252-74-101	1	Stück
2CKA008200A0268	8252-774-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio studioweiß matt	8252-774-101	1	Stück
2CKA008200A0269	8252-775-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio schwarz matt - impuls	8252-775-101	1	Stück
2CKA008200A0267	8252-79-101 Zentralscheibe Kommunikations- Steckverbinder 0-fach champagner metallic	8252-79-101	1	Stück
2CKA008200A0090	8253-74 Zentralscheibe Lautsprecher weiß - impuls	8253-74	1	Stück
2CKA008200A0130	8253-774 Zentralscheibe Lautsprecher weiß - impuls	8253-774	1	Stück
2CKA008200A0128	8253-775 Zentralscheibe Lautsprecher schwarz - impuls	8253-775	1	Stück

2CKA008200A0117	8253-777 Zentralscheibe Lautsprecher brombeer	8253-777	1	Stück
2CKA008200A0092	8253-783 Zentralscheibe Lautsprecher alusilber - impuls	8253-783	1	Stück
2CKA008200A0091	8253-79 Zentralscheibe Lautsprecher champagner metallic - impuls	8253-79	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckrahmen

