


# bticino


PART. T2420E

Istruzioni d'uso  
Gebrauchsanweisungen  
Notice d'emploi  
Instructions for use  
Instrucciones de uso  
Gebruiksaanwijzing

08/05-01 PC



Premere solo una volta  
Nur einmal drücken  
Appuyer une seule fois  
Press once only  
Pulsar sólo una vez  
Slechts één keer indrukken



Se il rilevatore non va in allarme  
Wenn der Detektor nicht auf Alarm schaltet  
Si le détecteur ne se met pas en alarme  
If there is not an alarm on the detector  
Si el detector no señaliza una alarma  
Indien de detector niet in alarm gaat

**NO**   
**NO BIIP !!**



Il ripetitore di segnale e l'elettrovalvola vengono attivati circa 1 minuto dopo la segnalazione dell'allarme da parte del rilevatore.

Der Signalmelder und das Magnetventil werden etwa 1 Minute nach der Alarmmeldung durch das Meldegerät eingeschaltet.

Le répéteur de signal et l'électrovanne sont activés environ 1 minute après la signalisation de l'alarme par le détecteur.

The signal repeater and the solenoid valve are activated about 1 minute after the detector gives the alarm signal.

El repetidor de señal y la electroválvula se activan cada aproximadamente 1 minuto después de la señalización de la alarma por parte del detector.

De relaiszender van signaal en de elektroklep worden geactiveerd ongeveer 1 minuut na de signalering van het alarm vanwege de detector.

