

PRODUCT-DETAILS

1742-84-500

1742-84-500 Cover Plates (partly incl. Insert)
Blind cap 0 gang studio white - 63x63



Informations générales

Extension du type de produit	1742-84-500
Code de produit	2CKA001710A3991
EAN	4011395173862
Description courte	1742-84-500 Cover Plates (partly incl. Insert) Blind cap 0 gang studio white - 63x63
Description longue	1742-84-500 Contol Cover, Blind

Installation

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

Technique

Fiche produit, informations techniques	No document needed
Application	Blind cap
Design Range	63x63 future linear future Busch-axcent Busch-axcent pur solo carat
Type de montage	Flush Mounted
Type of Fastening	Mounting with Claw Mounting with Screw

Type d'affichage	Without indication field
Outlet Orientation	Straight
Finition de surface	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy
Matériau	Thermoplastic
RAL Number	RAL 9016 - Blanc signalisation
Couleur	studio white
Poids de la batterie	0 g

Environnement

Indice de protection	IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	2CKA200000E1013
REACH Declaration	2CKA309999E9999

Dimensions

Produit Largeur Net	71 mm
Produit Hauteur Net	32 mm
Produit Longueur Net	71 mm
Poids net	58 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	32 mm

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	carton 10 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.586 kg
Code douanier	85389099
Pays d'origine	Germany (DE)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CKA200000E1013
--------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 9	EC000018 - Insert/cover for communication technology
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144049

Accessories

Identifler	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001754A4240	1721-181K Cover Frame 1gang(s) anthracite - future linear	1721-181K	1	piece
2CKA001754A4168	1721-182 Cover Frame 1gang(s) ivory white - future	1721-182	1	piece
2CKA001754A4506	1721-182K-500 Cover Frame 1gang(s) ivory white - future linear	1721-182K-500	1	piece

2CKA001754A4529	1721-183K-500 Cover Frame 1gang(s) aluminium silver - future linear	1721-183K-500	1	piece
2CKA001754A4173	1721-184 Cover Frame 1gang(s) studio white - future	1721-184	1	piece
2CKA001754A4527	1721-184 NSK-500 Cover Frame 1gang(s) studio white - future linear	1721-184 NSK- 500	1	piece
2CKA001754A4504	1721-184-500 Cover Frame 1gang(s) studio white - future	1721-184-500	1	piece
2CKA001754A4498	1721-184K-500 Cover Frame 1gang(s) studio white - future linear	1721-184K-500	1	piece
2CKA001754A4775	1721-223 Cover Frame 1gang(s) glass purple - Busch-axcent	1721-223	1	piece
2CKA001754A4760	1721-225 Cover Frame 1gang(s) glass sun - Busch-axcent	1721-225	1	piece
2CKA001754A4770	1721-226 Cover Frame 1gang(s) glass avocado - Busch-axcent	1721-226	1	piece
2CKA001754A4765	1721-227 Cover Frame 1gang(s) glass coral - Busch-axcent	1721-227	1	piece
2CKA001754A4755	1721-228 Cover Frame 1gang(s) glass ocean - Busch-axcent	1721-228	1	piece
2CKA001754A4780	1721-229 Cover Frame 1gang(s) glass oyster - Busch-axcent	1721-229	1	piece
2CKA001754A4790	1721-243 Cover Frame 1gang(s) paper brown - Busch-axcent	1721-243	1	piece
2CKA001754A4800	1721-245 Cover Frame 1gang(s) glass black - Busch-axcent	1721-245	1	piece
2CKA001754A4785	1721-248 Cover Frame 1gang(s) paper blue - Busch-axcent	1721-248	1	piece
2CKA001754A4688	1721-270-500 Cover Frame 1gang(s) platinum - Busch-axcent	1721-270-500	1	piece
2CKA001754A4708	1721-275-500 Cover Frame 1gang(s) black matt - Busch-axcent	1721-275-500	1	piece
2CKA001754A4698	1721-276-500 Cover Frame 1gang(s) titanium - Busch-axcent	1721-276-500	1	piece
2CKA001754A4437	1721-280 Cover Frame 1gang(s) white glass - Busch-axcent pur	1721-280	1	piece
2CKA001754A4409	1721-281 Cover Frame 1gang(s) black - Busch- axcent	1721-281	1	piece
2CKA001753A4126	1721-281/11 Cover Frame 1gang(s) black - Busch-axcent flat	1721-281/11	1	piece
2CKA001754A4543	1721-283 Cover Frame 1gang(s) brown glass - Busch-axcent	1721-283	1	piece
2CKA001754A4331	1721-284 Cover Frame 1gang(s) studio white - Busch-axcent	1721-284	1	piece
2CKA001753A4121	1721-284/11 Cover Frame 1gang(s) studio white - Busch-axcent flat	1721-284/11	1	piece
2CKA001754A4334	1721-285 Cover Frame 1gang(s) yellow - Busch- axcent	1721-285	1	piece
2CKA001754A4337	1721-286 Cover Frame 1gang(s) green - Busch- axcent	1721-286	1	piece
2CKA001754A4340	1721-287 Cover Frame 1gang(s) red - Busch- axcent	1721-287	1	piece
2CKA001754A4343	1721-288 Cover Frame 1gang(s) blue - Busch- axcent	1721-288	1	piece
2CKA001754A4805	1721-290 Cover Frame 1gang(s) slate grey - Busch-axcent	1721-290	1	piece
2CKA001754A4471	1721-291-500 Cover Frame 1gang(s) entrée-grey - Busch-axcent	1721-291-500	1	piece
2CKA001754A4491	1721-295-500 Cover Frame 1gang(s) château- black - Busch-axcent	1721-295-500	1	piece
2CKA001754A4795	1721-298 Cover Frame 1gang(s) concrete grey - Busch-axcent	1721-298	1	piece
2CKA001754A4481	1721-299-500 Cover Frame 1gang(s) maison- beige - Busch-axcent	1721-299-500	1	piece
2CKA001754A4535	1721-80-500 Cover Frame 1gang(s) chrome - solo	1721-80-500	1	piece
2CKA001754A4538	1721-80G-500 Cover Frame 1gang(s) chrome gloss - solo	1721-80G-500	1	piece
2CKA001754A4442	1721-811 Cover Frame 1gang(s) white glass - carat	1721-811	1	piece

2CKA001754A4820	1721-815 Cover Frame 1gang(s) porcelain anthracite - carat	1721-815	1	piece
2CKA001754A4258	1721-821 Cover Frame 1gang(s) bronze - carat	1721-821	1	piece
2CKA001754A4356	1721-823-101 Cover Frame 1gang(s) gold - carat	1721-823-101	1	piece
2CKA001754A4322	1721-825 Cover Frame 1gang(s) glass black - carat	1721-825	1	piece
2CKA001754A4360	1721-826-101 Cover Frame 1gang(s) chrome - carat	1721-826-101	1	piece
2CKA001754A4605	1721-831-500 Cover Frame 1gang(s) anthracite - Busch-Dynasty	1721-831-500	1	piece
2CKA001754A4600	1721-832-500 Cover Frame 1gang(s) ivory white - Busch-Dynasty	1721-832-500	1	piece
2CKA001754A4575	1721-833-500 Cover Frame 1gang(s) polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1721-833-500	1	piece
2CKA001754A4565	1721-835-500 Cover Frame 1gang(s) polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1721-835-500	1	piece
2CKA001754A4570	1721-836-500 Cover Frame 1gang(s) polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1721-836-500	1	piece
2CKA001754A4560	1721-838-500 Cover Frame 1gang(s) polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1721-838-500	1	piece
2CKA001754A4595	1721-843-500 Cover Frame 1gang(s) antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1721-843-500	1	piece
2CKA001754A4536	1721-84-500 Cover Frame 1gang(s) studio white - solo	1721-84-500	1	piece
2CKA001754A4585	1721-845-500 Cover Frame 1gang(s) antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1721-845-500	1	piece
2CKA001754A4590	1721-846-500 Cover Frame 1gang(s) antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1721-846-500	1	piece
2CKA001754A4580	1721-848-500 Cover Frame 1gang(s) antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1721-848-500	1	piece
2CKA001754A4254	1721-860 Cover Frame 1gang(s) stainless steel - carat	1721-860	1	piece
2CKA001754A4500	1721-866K-500 Cover Frame 1gang(s) stainless steel - Pure Stainless Steel	1721-866K-500	1	piece
2CKA001754A4531	1721-884K-500 Cover Frame 1gang(s) studio white matt - future linear	1721-884K-500	1	piece
2CKA001754A4532	1721-885K-500 Cover Frame 1gang(s) black matt - future linear	1721-885K-500	1	piece
2CKA001754A4714	1722-12-182K-101 Cover Frame 2gang(s) red - future linear	1722-12-182K- 101	1	piece
2CKA001754A4241	1722-181K Cover Frame 2gang(s) anthracite - future linear	1722-181K	1	piece
2CKA001754A4169	1722-182 Cover Frame 2gang(s) ivory white - future	1722-182	1	piece
2CKA001754A4231	1722-182K Cover Frame 2gang(s) ivory white - future linear	1722-182K	1	piece
2CKA001754A4530	1722-183K-500 Cover Frame 2gang(s) aluminium silver - future linear	1722-183K-500	1	piece
2CKA001754A4174	1722-184 Cover Frame 2gang(s) studio white - future	1722-184	1	piece
2CKA001754A4508	1722-184-500 Cover Frame 2gang(s) studio white - future	1722-184-500	1	piece
2CKA001754A4499	1722-184K-500 Cover Frame 2gang(s) studio white - future linear	1722-184K-500	1	piece
2CKA001754A4776	1722-223 Cover Frame 2gang(s) glass purple - Busch-axcent	1722-223	1	piece
2CKA001754A4761	1722-225 Cover Frame 2gang(s) glass sun - Busch-axcent	1722-225	1	piece
2CKA001754A4771	1722-226 Cover Frame 2gang(s) glass avocado - Busch-axcent	1722-226	1	piece
2CKA001754A4766	1722-227 Cover Frame 2gang(s) glass coral - Busch-axcent	1722-227	1	piece
2CKA001754A4756	1722-228 Cover Frame 2gang(s) glass ocean - Busch-axcent	1722-228	1	piece
2CKA001754A4781	1722-229 Cover Frame 2gang(s) glass oyster - Busch-axcent	1722-229	1	piece
2CKA001754A4791	1722-243 Cover Frame 2gang(s) paper brown - Busch-axcent	1722-243	1	piece
2CKA001754A4801	1722-245 Cover Frame 2gang(s) glass black - Busch-axcent	1722-245	1	piece

2CKA001754A4786	1722-248 Cover Frame 2gang(s) paper blue - Busch-axcent	1722-248	1	piece
2CKA001754A4689	1722-270-500 Cover Frame 2gang(s) platinum - Busch-axcent	1722-270-500	1	piece
2CKA001754A4709	1722-275-500 Cover Frame 2gang(s) black matt - Busch-axcent	1722-275-500	1	piece
2CKA001754A4699	1722-276-500 Cover Frame 2gang(s) titanium - Busch-axcent	1722-276-500	1	piece
2CKA001754A4438	1722-280 Cover Frame 2gang(s) white glass - Busch-axcent pur	1722-280	1	piece
2CKA001754A4410	1722-281 Cover Frame 2gang(s) black - Busch-axcent	1722-281	1	piece
2CKA001753A4127	1722-281/11 Cover Frame 2gang(s) black - Busch-axcent flat	1722-281/11	1	piece
2CKA001754A4544	1722-283 Cover Frame 2gang(s) brown glass - Busch-axcent	1722-283	1	piece
2CKA001754A4332	1722-284 Cover Frame 2gang(s) studio white - Busch-axcent	1722-284	1	piece
2CKA001753A4122	1722-284/11 Cover Frame 2gang(s) studio white - Busch-axcent flat	1722-284/11	1	piece
2CKA001754A4335	1722-285 Cover Frame 2gang(s) yellow - Busch-axcent	1722-285	1	piece
2CKA001754A4338	1722-286 Cover Frame 2gang(s) green - Busch-axcent	1722-286	1	piece
2CKA001754A4341	1722-287 Cover Frame 2gang(s) red - Busch-axcent	1722-287	1	piece
2CKA001754A4344	1722-288 Cover Frame 2gang(s) blue - Busch-axcent	1722-288	1	piece
2CKA001754A4806	1722-290 Cover Frame 2gang(s) slate grey - Busch-axcent	1722-290	1	piece
2CKA001754A4472	1722-291-500 Cover Frame 2gang(s) entrée-grey - Busch-axcent	1722-291-500	1	piece
2CKA001754A4492	1722-295-500 Cover Frame 2gang(s) château-black - Busch-axcent	1722-295-500	1	piece
2CKA001754A4796	1722-298 Cover Frame 2gang(s) concrete grey - Busch-axcent	1722-298	1	piece
2CKA001754A4482	1722-299-500 Cover Frame 2gang(s) maison-beige - Busch-axcent	1722-299-500	1	piece
2CKA001754A4537	1722-80-500 Cover Frame 2gang(s) chrome - solo	1722-80-500	1	piece
2CKA001754A4327	1722-80G Cover Frame 2gang(s) chrome gloss - solo	1722-80G	1	piece
2CKA001754A4443	1722-811 Cover Frame 2gang(s) white glass - carat	1722-811	1	piece
2CKA001754A4821	1722-815 Cover Frame 2gang(s) porcelain anthracite - carat	1722-815	1	piece
2CKA001754A4259	1722-821 Cover Frame 2gang(s) bronze - carat	1722-821	1	piece
2CKA001754A4357	1722-823-101 Cover Frame 2gang(s) gold - carat	1722-823-101	1	piece
2CKA001754A4323	1722-825 Cover Frame 2gang(s) glass black - carat	1722-825	1	piece
2CKA001754A4361	1722-826-101 Cover Frame 2gang(s) chrome - carat	1722-826-101	1	piece
2CKA001754A4606	1722-831-500 Cover Frame 2gang(s) anthracite - Busch-Dynasty	1722-831-500	1	piece
2CKA001754A4601	1722-832-500 Cover Frame 2gang(s) ivory white - Busch-Dynasty	1722-832-500	1	piece
2CKA001754A4576	1722-833-500 Cover Frame 2gang(s) polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1722-833-500	1	piece
2CKA001754A4566	1722-835-500 Cover Frame 2gang(s) polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1722-835-500	1	piece
2CKA001754A4571	1722-836-500 Cover Frame 2gang(s) polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1722-836-500	1	piece
2CKA001754A4561	1722-838-500 Cover Frame 2gang(s) polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1722-838-500	1	piece
2CKA001754A4596	1722-843-500 Cover Frame 2gang(s) antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1722-843-500	1	piece
2CKA001754A4539	1722-84-500 Cover Frame 2gang(s) studio white - solo	1722-84-500	1	piece
2CKA001754A4586	1722-845-500 Cover Frame 2gang(s) antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1722-845-500	1	piece

2CKA001754A4591	1722-846-500 Cover Frame 2gang(s) antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1722-846-500	1	piece
2CKA001754A4581	1722-848-500 Cover Frame 2gang(s) antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1722-848-500	1	piece
2CKA001754A4255	1722-860 Cover Frame 2gang(s) stainless steel - carat	1722-860	1	piece
2CKA001754A4501	1722-866K-500 Cover Frame 2gang(s) stainless steel - Pure Stainless Steel	1722-866K-500	1	piece
2CKA001754A4415	1722-884K Cover Frame 2gang(s) studio white matt - future linear	1722-884K	1	piece
2CKA001754A4534	1722-885K-500 Cover Frame 2gang(s) black matt - future linear	1722-885K-500	1	piece
2CKA001754A4242	1723-181K Cover Frame 3gang(s) anthracite - future linear	1723-181K	1	piece
2CKA001754A4170	1723-182 Cover Frame 3gang(s) ivory white - future	1723-182	1	piece
2CKA001754A4232	1723-182K Cover Frame 3gang(s) ivory white - future linear	1723-182K	1	piece
2CKA001754A4533	1723-183K-500 Cover Frame 3gang(s) aluminium silver - future linear	1723-183K-500	1	piece
2CKA001754A4175	1723-184 Cover Frame 3gang(s) studio white - future	1723-184	1	piece
2CKA001754A4366	1723-184 NSK Cover Frame 3gang(s) studio white - future linear	1723-184 NSK	1	piece
2CKA001754A4502	1723-184K-500 Cover Frame 3gang(s) studio white - future linear	1723-184K-500	1	piece
2CKA001754A4777	1723-223 Cover Frame 3gang(s) glass purple - Busch-axcent	1723-223	1	piece
2CKA001754A4762	1723-225 Cover Frame 3gang(s) glass sun - Busch-axcent	1723-225	1	piece
2CKA001754A4772	1723-226 Cover Frame 3gang(s) glass avocado - Busch-axcent	1723-226	1	piece
2CKA001754A4767	1723-227 Cover Frame 3gang(s) glass coral - Busch-axcent	1723-227	1	piece
2CKA001754A4757	1723-228 Cover Frame 3gang(s) glass ocean - Busch-axcent	1723-228	1	piece
2CKA001754A4792	1723-243 Cover Frame 3gang(s) paper brown - Busch-axcent	1723-243	1	piece
2CKA001754A4802	1723-245 Cover Frame 3gang(s) glass black - Busch-axcent	1723-245	1	piece
2CKA001754A4787	1723-248 Cover Frame 3gang(s) paper blue - Busch-axcent	1723-248	1	piece
2CKA001754A4690	1723-270-500 Cover Frame 3gang(s) platinum - Busch-axcent	1723-270-500	1	piece
2CKA001754A4710	1723-275-500 Cover Frame 3gang(s) black matt - Busch-axcent	1723-275-500	1	piece
2CKA001754A4700	1723-276-500 Cover Frame 3gang(s) titanium - Busch-axcent	1723-276-500	1	piece
2CKA001754A4439	1723-280 Cover Frame 3gang(s) white glass - Busch-axcent pur	1723-280	1	piece
2CKA001754A4411	1723-281 Cover Frame 3gang(s) black - Busch-axcent	1723-281	1	piece
2CKA001753A4128	1723-281/11 Cover Frame 3gang(s) black - Busch-axcent flat	1723-281/11	1	piece
2CKA001754A4545	1723-283 Cover Frame 3gang(s) brown glass - Busch-axcent	1723-283	1	piece
2CKA001754A4333	1723-284 Cover Frame 3gang(s) studio white - Busch-axcent	1723-284	1	piece
2CKA001753A4123	1723-284/11 Cover Frame 3gang(s) studio white - Busch-axcent flat	1723-284/11	1	piece
2CKA001754A4336	1723-285 Cover Frame 3gang(s) yellow - Busch-axcent	1723-285	1	piece
2CKA001754A4339	1723-286 Cover Frame 3gang(s) green - Busch-axcent	1723-286	1	piece
2CKA001754A4342	1723-287 Cover Frame 3gang(s) red - Busch-axcent	1723-287	1	piece
2CKA001754A4345	1723-288 Cover Frame 3gang(s) blue - Busch-axcent	1723-288	1	piece
2CKA001754A4807	1723-290 Cover Frame 3gang(s) slate grey - Busch-axcent	1723-290	1	piece

2CKA001754A4473	1723-291-500 Cover Frame 3gang(s) entrée-grey - Busch-axcent	1723-291-500	1	piece
2CKA001754A4493	1723-295-500 Cover Frame 3gang(s) château-black - Busch-axcent	1723-295-500	1	piece
2CKA001754A4797	1723-298 Cover Frame 3gang(s) concrete grey - Busch-axcent	1723-298	1	piece
2CKA001754A4483	1723-299-500 Cover Frame 3gang(s) maison-beige - Busch-axcent	1723-299-500	1	piece
2CKA001754A4540	1723-80-500 Cover Frame 3gang(s) chrome - solo	1723-80-500	1	piece
2CKA001754A4328	1723-80G Cover Frame 3gang(s) chrome gloss - solo	1723-80G	1	piece
2CKA001754A4444	1723-811 Cover Frame 3gang(s) white glass - carat	1723-811	1	piece
2CKA001754A4260	1723-821 Cover Frame 3gang(s) bronze - carat	1723-821	1	piece
2CKA001754A4358	1723-823-101 Cover Frame 3gang(s) gold - carat	1723-823-101	1	piece
2CKA001754A4324	1723-825 Cover Frame 3gang(s) glass black - carat	1723-825	1	piece
2CKA001754A4362	1723-826-101 Cover Frame 3gang(s) chrome - carat	1723-826-101	1	piece
2CKA001754A4607	1723-831-500 Cover Frame 3gang(s) anthracite - Busch-Dynasty	1723-831-500	1	piece
2CKA001754A4602	1723-832-500 Cover Frame 3gang(s) ivory white - Busch-Dynasty	1723-832-500	1	piece
2CKA001754A4577	1723-833-500 Cover Frame 3gang(s) polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1723-833-500	1	piece
2CKA001754A4567	1723-835-500 Cover Frame 3gang(s) polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1723-835-500	1	piece
2CKA001754A4572	1723-836-500 Cover Frame 3gang(s) polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1723-836-500	1	piece
2CKA001754A4562	1723-838-500 Cover Frame 3gang(s) polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1723-838-500	1	piece
2CKA001754A4597	1723-843-500 Cover Frame 3gang(s) antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1723-843-500	1	piece
2CKA001754A4541	1723-84-500 Cover Frame 3gang(s) studio white - solo	1723-84-500	1	piece
2CKA001754A4587	1723-845-500 Cover Frame 3gang(s) antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1723-845-500	1	piece
2CKA001754A4592	1723-846-500 Cover Frame 3gang(s) antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1723-846-500	1	piece
2CKA001754A4582	1723-848-500 Cover Frame 3gang(s) antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1723-848-500	1	piece
2CKA001754A4256	1723-860 Cover Frame 3gang(s) stainless steel - carat	1723-860	1	piece
2CKA001754A4319	1723-866K Cover Frame 3gang(s) stainless steel - Pure Stainless Steel	1723-866K	1	piece
2CKA001754A4416	1723-884K Cover Frame 3gang(s) studio white matt - future linear	1723-884K	1	piece
2CKA001754A4421	1723-885K Cover Frame 3gang(s) black matt - future linear	1723-885K	1	piece
2CKA001754A4243	1724-181K Cover Frame 4gang(s) anthracite - future linear	1724-181K	1	piece
2CKA001754A4171	1724-182 Cover Frame 4gang(s) ivory white - future	1724-182	1	piece
2CKA001754A4233	1724-182K Cover Frame 4gang(s) ivory white - future linear	1724-182K	1	piece
2CKA001754A4309	1724-183K Cover Frame 4gang(s) aluminium silver - future linear	1724-183K	1	piece
2CKA001754A4176	1724-184 Cover Frame 4gang(s) studio white - future	1724-184	1	piece
2CKA001754A4367	1724-184 NSK Cover Frame 4gang(s) studio white - future linear	1724-184 NSK	1	piece
2CKA001754A4238	1724-184K Cover Frame 4gang(s) studio white - future linear	1724-184K	1	piece
2CKA001754A4778	1724-223 Cover Frame 4gang(s) glass purple - Busch-axcent	1724-223	1	piece
2CKA001754A4763	1724-225 Cover Frame 4gang(s) glass sun - Busch-axcent	1724-225	1	piece
2CKA001754A4768	1724-227 Cover Frame 4gang(s) glass coral - Busch-axcent	1724-227	1	piece

2CKA001754A4793	1724-243 Cover Frame 4gang(s) paper brown - Busch-axcent	1724-243	1	piece
2CKA001754A4803	1724-245 Cover Frame 4gang(s) glass black - Busch-axcent	1724-245	1	piece
2CKA001754A4788	1724-248 Cover Frame 4gang(s) paper blue - Busch-axcent	1724-248	1	piece
2CKA001754A4691	1724-270-500 Cover Frame 4gang(s) platinum - Busch-axcent	1724-270-500	1	piece
2CKA001754A4711	1724-275-500 Cover Frame 4gang(s) black matt - Busch-axcent	1724-275-500	1	piece
2CKA001754A4701	1724-276-500 Cover Frame 4gang(s) titanium - Busch-axcent	1724-276-500	1	piece
2CKA001754A4440	1724-280 Cover Frame 4gang(s) white glass - Busch-axcent pur	1724-280	1	piece
2CKA001754A4412	1724-281 Cover Frame 4gang(s) black - Busch-axcent	1724-281	1	piece
2CKA001753A4129	1724-281/11 Cover Frame 4gang(s) black - Busch-axcent flat	1724-281/11	1	piece
2CKA001754A4546	1724-283 Cover Frame 4gang(s) brown glass - Busch-axcent	1724-283	1	piece
2CKA001754A4346	1724-284 Cover Frame 4gang(s) studio white - Busch-axcent	1724-284	1	piece
2CKA001753A4124	1724-284/11 Cover Frame 4gang(s) studio white - Busch-axcent flat	1724-284/11	1	piece
2CKA001754A4348	1724-285 Cover Frame 4gang(s) yellow - Busch-axcent	1724-285	1	piece
2CKA001754A4350	1724-286 Cover Frame 4gang(s) green - Busch-axcent	1724-286	1	piece
2CKA001754A4352	1724-287 Cover Frame 4gang(s) red - Busch-axcent	1724-287	1	piece
2CKA001754A4354	1724-288 Cover Frame 4gang(s) blue - Busch-axcent	1724-288	1	piece
2CKA001754A4808	1724-290 Cover Frame 4gang(s) slate grey - Busch-axcent	1724-290	1	piece
2CKA001754A4474	1724-291-500 Cover Frame 4gang(s) entrée-grey - Busch-axcent	1724-291-500	1	piece
2CKA001754A4494	1724-295-500 Cover Frame 4gang(s) château-black - Busch-axcent	1724-295-500	1	piece
2CKA001754A4798	1724-298 Cover Frame 4gang(s) concrete grey - Busch-axcent	1724-298	1	piece
2CKA001754A4484	1724-299-500 Cover Frame 4gang(s) maison-beige - Busch-axcent	1724-299-500	1	piece
2CKA001754A4107	1724-80 Cover Frame 4gang(s) chrome - solo	1724-80	1	piece
2CKA001754A4329	1724-80G Cover Frame 4gang(s) chrome gloss - solo	1724-80G	1	piece
2CKA001754A4445	1724-811 Cover Frame 4gang(s) white glass - carat	1724-811	1	piece
2CKA001754A4261	1724-821 Cover Frame 4gang(s) bronze - carat	1724-821	1	piece
2CKA001754A4359	1724-823-101 Cover Frame 4gang(s) gold - carat	1724-823-101	1	piece
2CKA001754A4325	1724-825 Cover Frame 4gang(s) glass black - carat	1724-825	1	piece
2CKA001754A4363	1724-826-101 Cover Frame 4gang(s) chrome - carat	1724-826-101	1	piece
2CKA001754A4608	1724-831-500 Cover Frame 4gang(s) anthracite - Busch-Dynasty	1724-831-500	1	piece
2CKA001754A4603	1724-832-500 Cover Frame 4gang(s) ivory white - Busch-Dynasty	1724-832-500	1	piece
2CKA001754A4578	1724-833-500 Cover Frame 4gang(s) polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1724-833-500	1	piece
2CKA001754A4568	1724-835-500 Cover Frame 4gang(s) polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1724-835-500	1	piece
2CKA001754A4573	1724-836-500 Cover Frame 4gang(s) polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1724-836-500	1	piece
2CKA001754A4563	1724-838-500 Cover Frame 4gang(s) polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1724-838-500	1	piece
2CKA001754A4112	1724-84 Cover Frame 4gang(s) studio white - solo	1724-84	1	piece
2CKA001754A4598	1724-843-500 Cover Frame 4gang(s) antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1724-843-500	1	piece

2CKA001754A4588	1724-845-500 Cover Frame 4gang(s) antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1724-845-500	1	piece
2CKA001754A4593	1724-846-500 Cover Frame 4gang(s) antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1724-846-500	1	piece
2CKA001754A4583	1724-848-500 Cover Frame 4gang(s) antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1724-848-500	1	piece
2CKA001754A4257	1724-860 Cover Frame 4gang(s) stainless steel - carat	1724-860	1	piece
2CKA001754A4320	1724-866K Cover Frame 4gang(s) stainless steel - Pure Stainless Steel	1724-866K	1	piece
2CKA001754A4417	1724-884K Cover Frame 4gang(s) studio white matt - future linear	1724-884K	1	piece
2CKA001754A4422	1724-885K Cover Frame 4gang(s) black matt - future linear	1724-885K	1	piece
2CKA001754A4244	1725-181K Cover Frame 5gang(s) anthracite - future linear	1725-181K	1	piece
2CKA001754A4172	1725-182 Cover Frame 5gang(s) ivory white - future	1725-182	1	piece
2CKA001754A4234	1725-182K Cover Frame 5gang(s) ivory white - future linear	1725-182K	1	piece
2CKA001754A4310	1725-183K Cover Frame 5gang(s) aluminium silver - future linear	1725-183K	1	piece
2CKA001754A4177	1725-184 Cover Frame 5gang(s) studio white - future	1725-184	1	piece
2CKA001754A4517	1725-184K-500 Cover Frame 5gang(s) studio white - future linear	1725-184K-500	1	piece
2CKA001754A4794	1725-243 Cover Frame 5gang(s) paper brown - Busch-axcent	1725-243	1	piece
2CKA001754A4804	1725-245 Cover Frame 5gang(s) glass black - Busch-axcent	1725-245	1	piece
2CKA001754A4692	1725-270-500 Cover Frame 5gang(s) platinum - Busch-axcent	1725-270-500	1	piece
2CKA001754A4712	1725-275-500 Cover Frame 5gang(s) black matt - Busch-axcent	1725-275-500	1	piece
2CKA001754A4702	1725-276-500 Cover Frame 5gang(s) titanium - Busch-axcent	1725-276-500	1	piece
2CKA001754A4441	1725-280 Cover Frame 5gang(s) white glass - Busch-axcent pur	1725-280	1	piece
2CKA001754A4413	1725-281 Cover Frame 5gang(s) black - Busch-axcent	1725-281	1	piece
2CKA001753A4130	1725-281/11 Cover Frame 5gang(s) black - Busch-axcent flat	1725-281/11	1	piece
2CKA001754A4547	1725-283 Cover Frame 5gang(s) brown glass - Busch-axcent	1725-283	1	piece
2CKA001754A4347	1725-284 Cover Frame 5gang(s) studio white - Busch-axcent	1725-284	1	piece
2CKA001753A4125	1725-284/11 Cover Frame 5gang(s) studio white - Busch-axcent flat	1725-284/11	1	piece
2CKA001754A4349	1725-285 Cover Frame 5gang(s) yellow - Busch-axcent	1725-285	1	piece
2CKA001754A4351	1725-286 Cover Frame 5gang(s) green - Busch-axcent	1725-286	1	piece
2CKA001754A4353	1725-287 Cover Frame 5gang(s) red - Busch-axcent	1725-287	1	piece
2CKA001754A4355	1725-288 Cover Frame 5gang(s) blue - Busch-axcent	1725-288	1	piece
2CKA001754A4809	1725-290 Cover Frame 5gang(s) slate grey - Busch-axcent	1725-290	1	piece
2CKA001754A4475	1725-291-500 Cover Frame 5gang(s) entrée-grey - Busch-axcent	1725-291-500	1	piece
2CKA001754A4495	1725-295-500 Cover Frame 5gang(s) château-black - Busch-axcent	1725-295-500	1	piece
2CKA001754A4799	1725-298 Cover Frame 5gang(s) concrete grey - Busch-axcent	1725-298	1	piece
2CKA001754A4485	1725-299-500 Cover Frame 5gang(s) maison-beige - Busch-axcent	1725-299-500	1	piece
2CKA001754A4108	1725-80 Cover Frame 5gang(s) chrome - solo	1725-80	1	piece
2CKA001754A4330	1725-80G Cover Frame 5gang(s) chrome gloss - solo	1725-80G	1	piece

2CKA001754A4609	1725-831-500 Cover Frame 5gang(s) anthracite - Busch-Dynasty	1725-831-500	1	piece
2CKA001754A4604	1725-832-500 Cover Frame 5gang(s) ivory white - Busch-Dynasty	1725-832-500	1	piece
2CKA001754A4579	1725-833-500 Cover Frame 5gang(s) polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1725-833-500	1	piece
2CKA001754A4569	1725-835-500 Cover Frame 5gang(s) polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1725-835-500	1	piece
2CKA001754A4574	1725-836-500 Cover Frame 5gang(s) polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1725-836-500	1	piece
2CKA001754A4564	1725-838-500 Cover Frame 5gang(s) polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1725-838-500	1	piece
2CKA001754A4113	1725-84 Cover Frame 5gang(s) studio white - solo	1725-84	1	piece
2CKA001754A4599	1725-843-500 Cover Frame 5gang(s) antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1725-843-500	1	piece
2CKA001754A4589	1725-845-500 Cover Frame 5gang(s) antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1725-845-500	1	piece
2CKA001754A4594	1725-846-500 Cover Frame 5gang(s) antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1725-846-500	1	piece
2CKA001754A4584	1725-848-500 Cover Frame 5gang(s) antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1725-848-500	1	piece
2CKA001754A4321	1725-866K Cover Frame 5gang(s) stainless steel - Pure Stainless Steel	1725-866K	1	piece
2CKA001754A4418	1725-884K Cover Frame 5gang(s) studio white matt - future linear	1725-884K	1	piece
2CKA001754A4423	1725-885K Cover Frame 5gang(s) black matt - future linear	1725-885K	1	piece
2CKA001754A4368	1732-184 NSK Cover Frame 2gang(s) studio white - future linear	1732-184 NSK	1	piece
2CKA001754A4369	1733-184 NSK Cover Frame 3gang(s) studio white - future linear	1733-184 NSK	1	piece
2CKA001754A4370	1734-184 NSK Cover Frame 4gang(s) studio white - future linear	1734-184 NSK	1	piece

Catégories

Produits basse tension → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates (partly incl. Insert) → Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring

