

PRODUCT-DETAILS

1789 LI-914

1789 LI-914 Bedieningswip met symbool
Schakelaar / Drukknop Single rocker Symbool
"licht" alpine wit - Busch-balance SI



Algemene informatie

Type	1789 LI-914
Artikelnummer	2CKA001731A2017
EAN	4011395190487
Omschrijving	1789 LI-914 Bedieningswip met symbool Schakelaar / Drukknop Single rocker Symbool "licht" alpine wit - Busch-balance SI
Omschrijving	Bedieningswip met opdruk met kleine transparante lens Met symbool >licht<. Als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar.

Installation

Instructies en handleidingen	No document needed
------------------------------	--------------------

Technical

Gegevensblad, technische informatie	No document needed
Toepassing	Schakelaar / Drukknop
Schakelaarprogramma	Busch-balance SI
Montagetype	Inbouw
Soort bevestiging	Klem
Uitvoering oppervlakte	Onbehandeld

	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Opdruk	Symbol "licht"
Uitvoering klok	Single rocker
RAL-nummer	RAL 9010 - Zuiverwit
Kleur	alpine wit

Environmental

Beschermingsgraad	IP20
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
RoHS-informatie	2CKA200000E1715
REACH-verklaring	2CKA309999E9999

Dimensions

Product netto breedte	55 mm
Product netto hoogte	55 mm
Product netto diepte	20 mm
Product netto gewicht	19 g

Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Pakketniveau 1 Units	karton 10 stuk
Pakketniveau 1 Brutoweight	0.24 kg
Nummer douanetarief	85389099
Land van herkomst	Germany (DE)

Certificates and Declarations

Conformiteitsverklaring - CE	2CKA200000E1715
------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal
ETIM 9	EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal
WEEE-categorie	Product Not in WEEE Scope
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144002

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001012A2131	2000/1 US-507 Flush Mounted Inserts Rocker/button 1 rocker Off switch 1-pole	2000/1 US-507	1	piece
2CKA001022A0656	2000/2 UK Switch insert Rocker/button 1 rocker 2-pole switch with Neon lamp	2000/2 UK	1	piece
2CKA001012A2193	2000/2 US-101-500 Flush Mounted Inserts Rocker/button 1 rocker 2-pole switch	2000/2 US-101-500	1	piece

2CKA001012A2196	2000/2 US-500 Flush Mounted Inserts Rocker/button 1 rocker 2-pole switch	2000/2 US-500	1	piece
2CKA001011A0816	2000/3 US Switch insert Rocker/button 1 rocker 3-pole switch	2000/3 US	1	piece
2CKA001012A2198	2000/6 US-500 Flush Mounted Inserts Rocker/button 1 rocker Two-way switch	2000/6 US-500	1	piece
2CKA001012A2110	2000/6 US-507 Flush Mounted Inserts Rocker/button 1 rocker Two-way switch	2000/6 US-507	1	piece
2CKA001012A2194	2000/6 USGL-500 Flush Mounted Inserts Rocker/button 1 rocker Two-way switch with Neon lamp	2000/6 USGL-500	1	piece
2CKA001022A0659	2000/6 USK-500 Flush Mounted Inserts Rocker/button 1 rocker Two-way switch with Neon lamp	2000/6 USK-500	1	piece
2CKA001012A0954	2000/6/2 US Switch insert Rocker/button 2 rocker Two-way switch	2000/6/2 US	1	piece
2CKA001012A2199	2000/7 US-500 Flush Mounted Inserts Rocker/button 1 rocker Intermediate switch	2000/7 US-500	1	piece
2CKA001012A2130	2000/7 US-507 Flush Mounted Inserts Rocker/button 1 rocker Intermediate switch	2000/7 US-507	1	piece
2CKA001413A0483	2020 US-201 Switch insert Push button 1 gang 1 rocker Single push button 1 NO 0 NC	2020 US-201	1	piece
2CKA001413A0491	2020 US-205 Switch insert Push button 2 gang 2 rocker Series push button 2 NO 0 NC	2020 US-205	1	piece
2CKA001413A1105	2020 US-205-500 Flush Mounted Inserts Rocker 2 gang 2 rocker Series push button	2020 US-205-500	1	piece
2CKA001413A1104	2020 US-206-500 Flush Mounted Inserts Rocker Single push button	2020 US-206-500	1	piece
2CKA001413A0574	2020 US-500 Flush Mounted Inserts Rocker Single push button	2020 US-500	1	piece
2CKA001413A1078	2020 US-507 Flush Mounted Inserts Rocker 1 rocker Single push button	2020 US-507	1	piece
2CKA001413A1109	2020 USGL-103 Flush Mounted Inserts Pull cord 1 rocker Single push button with Neon lamp	2020 USGL-103	1	piece
2CKA001413A1106	2020 USGL-500 Flush Mounted Inserts Rocker Single push button with Neon lamp	2020 USGL-500	1	piece
2CKA001012A2238	2400/5 USK-500 Flush Mounted Inserts Rocker/button 2 rocker Series switch with LED not exchangeable	2400/5 USK-500	1	piece
2CKA001012A2232	2400/6 US-500 Flush Mounted Inserts Rocker/button 1 rocker Two-way switch	2400/6 US-500	1	piece
2CKA001725A1531	2511-91-507 Cover Frame 1gang(s) entrée-grey - Basic55	2511-91-507	1	piece
2CKA001725A1484	2511-92-507 Cover Frame 1gang(s) white - Basic55	2511-92-507	1	piece
2CKA001725A1501	2511-93-507 Cover Frame 1gang(s) champagne - Basic55	2511-93-507	1	piece
2CKA001725A1479	2511-94-507 Cover Frame 1gang(s) alpine white - Basic55	2511-94-507	1	piece
2CKA001725A1506	2511-95-507 Cover Frame 1gang(s) château- black - Basic55	2511-95-507	1	piece
2CKA001725A1511	2511-96-507 Cover Frame 1gang(s) chalet-white - Basic55	2511-96-507	1	piece
2CKA001725A1516	2511-97-507 Cover Frame 1gang(s) foyer-red - Basic55	2511-97-507	1	piece
2CKA001725A1521	2511-98-507 Cover Frame 1gang(s) bistro-blue - Basic55	2511-98-507	1	piece
2CKA001725A1526	2511-99-507 Cover Frame 1gang(s) maison- beige - Basic55	2511-99-507	1	piece
2CKA001725A1532	2512-91-507 Cover Frame 2gang(s) entrée-grey - Basic55	2512-91-507	1	piece
2CKA001725A1485	2512-92-507 Cover Frame 2gang(s) white - Basic55	2512-92-507	1	piece

2CKA001725A1502	2512-93-507 Cover Frame 2gang(s) champagne - Basic55	2512-93-507	1	piece
2CKA001725A1480	2512-94-507 Cover Frame 2gang(s) alpine white - Basic55	2512-94-507	1	piece
2CKA001725A1507	2512-95-507 Cover Frame 2gang(s) chateau- black - Basic55	2512-95-507	1	piece
2CKA001725A1512	2512-96-507 Cover Frame 2gang(s) chalet- white - Basic55	2512-96-507	1	piece
2CKA001725A1517	2512-97-507 Cover Frame 2gang(s) foyer-red - Basic55	2512-97-507	1	piece
2CKA001725A1522	2512-98-507 Cover Frame 2gang(s) bistro-blue - Basic55	2512-98-507	1	piece
2CKA001725A1527	2512-99-507 Cover Frame 2gang(s) maison- beige - Basic55	2512-99-507	1	piece
2CKA001725A1533	2513-91-507 Cover Frame 3gang(s) entrée-grey - Basic55	2513-91-507	1	piece
2CKA001725A1486	2513-92-507 Cover Frame 3gang(s) white - Basic55	2513-92-507	1	piece
2CKA001725A1503	2513-93-507 Cover Frame 3gang(s) champagne - Basic55	2513-93-507	1	piece
2CKA001725A1481	2513-94-507 Cover Frame 3gang(s) alpine white - Basic55	2513-94-507	1	piece
2CKA001725A1508	2513-95-507 Cover Frame 3gang(s) chateau- black - Basic55	2513-95-507	1	piece
2CKA001725A1513	2513-96-507 Cover Frame 3gang(s) chalet- white - Basic55	2513-96-507	1	piece
2CKA001725A1518	2513-97-507 Cover Frame 3gang(s) foyer-red - Basic55	2513-97-507	1	piece
2CKA001725A1523	2513-98-507 Cover Frame 3gang(s) bistro-blue - Basic55	2513-98-507	1	piece
2CKA001725A1528	2513-99-507 Cover Frame 3gang(s) maison- beige - Basic55	2513-99-507	1	piece
2CKA001725A1534	2514-91-507 Cover Frame 4gang(s) entrée-grey - Basic55	2514-91-507	1	piece
2CKA001725A1487	2514-92-507 Cover Frame 4gang(s) white - Basic55	2514-92-507	1	piece
2CKA001725A1504	2514-93-507 Cover Frame 4gang(s) champagne - Basic55	2514-93-507	1	piece
2CKA001725A1482	2514-94-507 Cover Frame 4gang(s) alpine white - Basic55	2514-94-507	1	piece
2CKA001725A1509	2514-95-507 Cover Frame 4gang(s) chateau- black - Basic55	2514-95-507	1	piece
2CKA001725A1514	2514-96-507 Cover Frame 4gang(s) chalet- white - Basic55	2514-96-507	1	piece
2CKA001725A1519	2514-97-507 Cover Frame 4gang(s) foyer-red - Basic55	2514-97-507	1	piece
2CKA001725A1524	2514-98-507 Cover Frame 4gang(s) bistro-blue - Basic55	2514-98-507	1	piece
2CKA001725A1529	2514-99-507 Cover Frame 4gang(s) maison- beige - Basic55	2514-99-507	1	piece
2CKA001725A1535	2515-91-507 Cover Frame 5gang(s) entrée-grey - Basic55	2515-91-507	1	piece
2CKA001725A1488	2515-92-507 Cover Frame 5gang(s) white - Basic55	2515-92-507	1	piece
2CKA001725A1505	2515-93-507 Cover Frame 5gang(s) champagne - Basic55	2515-93-507	1	piece
2CKA001725A1483	2515-94-507 Cover Frame 5gang(s) alpine white - Basic55	2515-94-507	1	piece
2CKA001725A1510	2515-95-507 Cover Frame 5gang(s) chateau- black - Basic55	2515-95-507	1	piece
2CKA001725A1515	2515-96-507 Cover Frame 5gang(s) chalet- white - Basic55	2515-96-507	1	piece

2CKA001725A1520	2515-97-507 Cover Frame 5gang(s) foyer-red - Basic55	2515-97-507	1	piece
2CKA001725A1525	2515-98-507 Cover Frame 5gang(s) bistro-blue - Basic55	2515-98-507	1	piece
2CKA001725A1530	2515-99-507 Cover Frame 5gang(s) maison-beige - Basic55	2515-99-507	1	piece
2CKA001726A0222	2516-901-507 Decorative Styling Frame attica / pigeon blue - Basic55	2516-901-507	1	piece
2CKA001726A0223	2516-902-507 Decorative Styling Frame silver metallic - Basic55	2516-902-507	1	piece
2CKA001726A0224	2516-903-507 Decorative Styling Frame light green - Basic55	2516-903-507	1	piece
2CKA001726A0225	2516-904-507 Decorative Styling Frame orange - Basic55	2516-904-507	1	piece
2CKA001726A0226	2516-905-507 Decorative Styling Frame yellow - Basic55	2516-905-507	1	piece
2CKA001726A0227	2516-906-507 Decorative Styling Frame apricot - Basic55	2516-906-507	1	piece
2CKA001726A0228	2516-907-507 Decorative Styling Frame luminous - Basic55	2516-907-507	1	piece
2CKA001726A0220	2516-92-507 Decorative Styling Frame white - Basic55	2516-92-507	1	piece
2CKA001726A0230	2516-93-507 Decorative Styling Frame champagne - Basic55	2516-93-507	1	piece
2CKA001726A0218	2516-94-507 Decorative Styling Frame alpine white - Basic55	2516-94-507	1	piece
2CKA001726A0232	2516-95-507 Decorative Styling Frame château-black - Basic55	2516-95-507	1	piece
2CKA001726A0234	2516-96-507 Decorative Styling Frame chalet-white - Basic55	2516-96-507	1	piece

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Schakelaarprogramma → Afdekkingen (gedeeltelijk incl. afdekking) → Mechanische Bedienelementen

