

The device is a thermostat for floor heating and can only measure the temperature by means of the external probe.

Термостат предназначен для подключения к системе напольного отопления и служит для измерения температуры посредством внешнего датчика.

Supply voltage
Питание

230 V~B ±10%
220 V~B ±10%
50 – 60 Hz/Гц

1

Temperature regulation range Ta
Диапазон регулировки температуры Токр.

10 – 60 °C



Precision
Точность

± 2 °C

Maximum load
Максимально допустимая нагрузка

2A cosφ 1–0,5

Supply voltage
Питание
ON/ВКЛ



Heating
Нагрев


ON/ВКЛ

OFF/ВЫКЛ

Use only supplied probe.
Probe length 5 m.

Применять только датчик поставленный с оборудованием
Длина шнура 5 м

2



2 x 2,5 mm²/мм²

N L