

Produktdetails

2514-212

2514-212 Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI



Allgemeine Informationen

Typ	2514-212
Bestellnummer	2CKA001725A0571
EAN	4011395096000
Beschreibung	2514-212 Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI
Langbeschreibung	Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Einheiten	4
Schalterdesign	Busch-Duro 2000® SI
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme
Montage-Ausrichtung	horizontal vertikal

Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Duroplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	weiß

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E1412
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	81 mm
Höhe des Produkts	294 mm
Tiefe des Produkts	11 mm
Nettogewicht	75.5 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.869 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1412
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000007 - Abdeckrahmen
ETIM 9	EC000007 - Abdeckrahmen
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144001

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001582A0360	1576 C-212 Zentralscheibe Busch-Infoline® weiß - Busch-Duro 2000® SI	1576 C-212	1	Stück

2CKA001710A3682	1794 TA-212 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf weiß - Busch-Duro 2000® SI	1794 TA-212	1	Stück
2CKA001710A3996	1795 HK-212 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf weiß - Busch-Duro 2000® SI	1795 HK-212	1	Stück
2CKA001710A4028	1795 HKEA-212 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterweiß - Busch-Duro 2000® SI	1795 HKEA-212	1	Stück
2CKA001710A3709	1795 TA-212 Zentralscheibe mit Aufdruck für Temperaturregler Drehknopf 1 Schiebeschalterweiß - Busch-Duro 2000® SI	1795 TA-212	1	Stück
2CKA002013A5313	20 EUC/DVKS-212 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ weiß - Busch-Duro 2000® SI	20 EUC/DVKS-212	1	Stück
2CKA002013A5466	20 EUCBL-13-212-101 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ mit LED / grün grün - Reflex SI	20 EUCBL-13-212-101	1	Stück
2CKA002013A5283	20 EUCBL-14-212 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ mit LED / grün orange - Reflex SI	20 EUCBL-14-212	1	Stück
2CKA002013A5280	20 EUCBL-212 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ mit LED / grün weiß - Busch-Duro 2000® SI	20 EUCBL-212	1	Stück
2CKA002013A5290	20 EUCBLI-212 Busch-steplight® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ mit LED-Nachtorientierungslicht / weiß weiß - Busch-Duro 2000® SI	20 EUCBLI-212	1	Stück
2CKA002013A5468	20 EUCKS-13-212-101 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ grün - Reflex SI	20 EUCKS-13-212-101	1	Stück
2CKA002013A5310	20 EUCKS-14-212 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ orange - Reflex SI	20 EUCKS-14-212	1	Stück
2CKA002013A5317	20 EUCKS-14-212-10 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ orange - Reflex SI	20 EUCKS-14-212-10	1	Stück
2CKA002013A5471	20 EUKB-13-212-101 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ mit Klappdeckel grün - Reflex SI	20 EUKB-13-212-101	1	Stück
2CKA002013A5308	20 EUKB-14-212 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ mit Klappdeckel orange - Reflex SI	20 EUKB-14-212	1	Stück
2CKA002013A5306	20 EUKB-212 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ mit Klappdeckel weiß - Busch-Duro 2000® SI	20 EUKB-212	1	Stück
2CKA002013A5311	20 EUKNB-212 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ mit Klappdeckel weiß - Busch-Duro 2000® SI	20 EUKNB-212	1	Stück
2CKA002013A5312	20 EURKS-212 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ weiß - Busch-Duro 2000® SI	20 EURKS-212	1	Stück
2CKA002013A5469	20 EUCKS-13-212-102 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ grün - Reflex SI	20 EUCKS-13-212-102	1	Stück
2CKA002013A5315	2310 EUGL/VAB-212 Busch-Protector® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ weiß	2310 EUGL/VAB-212	1	Stück
2CKA002011A3816	2310 EUGL/VA-212-11 Busch-Protector® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® weiß - Busch-Duro 2000® SI	2310 EUGL/VA-212-11	1	Stück
2CKA002099A0207	2399 UCKS-212 Steckdosen-Abdeckung mit erh. Berührungsschutz weiß	2399 UCKS-212	1	Stück
2CKA001731A3992	2505 K-212 Wippe Schalter / Taster zweiteilige Taste weiß - Busch-Duro 2000® SI	2505 K-212	1	Stück
2CKA001724A0194	2531-212 Zentralscheibe TV / SAT 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2531-212	1	Stück
2CKA001731A1919	2562-212 Abdeckung Busch-Infolicht® weiß - Busch-Duro 2000® SI	2562-212	1	Stück
2CKA003116A0659	3120 EUCEB-212 Steckdosen-Einsatz FI-Schukomat SCHUKO® 30 mA elfenbeinweiß	3120 EUCEB-212	1	Stück
2CKA003117A0003	3151 UC-212 FI-Zentralscheibe Buschmat® Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter 30 mA weiß	3151 UC-212	1	Stück

2CKA006115A0455	Zentralscheibe für Bedienelement 6-fach	6108/61-212	1	Stück
2CKA006115A0474	6108/61-212-500 Zentralscheibe für Bedienelement 6-fach	6108/61-212-500	1	Stück
2CKA006155A0032	Zentralscheibe für Raumtemperurregler oder Raumtemperurregler mit CO	6109/03-212	1	Stück
2CKA006155A0051	6109/03-212-500 Zentralscheibe für Raumtemperurregler oder Raumtemperurregler mit CO2/Feuchte	6109/03-212-500	1	Stück
2CKA006132A0357	Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select mit integriertem Busankoppler	6122/10-212	1	Stück
2CKA006132A0373	6122/10-212-500 Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select mit integriertem Busankoppler	6122/10-212-500	1	Stück
2CKA006220A0115	Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch-free@home®	6215/1.1-212	1	Stück
2CKA006200A0057	Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, Wireless für Busch-free@home®	6215/1.1-212-WL	1	Stück
2CKA006220A0113	Bewegungsmelder für Busch-free@home®	6225/1.0-212	1	Stück
2CKA006220A0077	6230-10-212 Wippe 1-fach, ohne Bedruckung free@home weiß - Busch-Duro 2000® SI	6230-10-212	1	Stück
2CKA006220A0087	6230-20-212 Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung free@home weiß - Busch-Duro 2000® SI	6230-20-212	1	Stück
2CKA006220A0079	6231-10-212 Wippe 1-fach, mit Symbol "Licht" free@home weiß - Busch-Duro 2000® SI	6231-10-212	1	Stück
2CKA006220A0089	6231-21-212 Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" free@home weiß - Busch-Duro 2000® SI	6231-21-212	1	Stück
2CKA006220A0097	6231-22-212 Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" free@home weiß - Busch-Duro 2000® SI	6231-22-212	1	Stück
2CKA006220A0081	6232-10-212 Wippe 1-fach, mit Symbol "Jalousie" free@home weiß - Busch-Duro 2000® SI	6232-10-212	1	Stück
2CKA006220A0091	6232-20-212 Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" free@home weiß - Busch-Duro 2000® SI	6232-20-212	1	Stück
2CKA006220A0083	6233-10-212 Wippe 1-fach, mit Symbol "Szene" free@home weiß - Busch-Duro 2000® SI	6233-10-212	1	Stück
2CKA006220A0093	6233-21-212 Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" free@home weiß - Busch-Duro 2000® SI	6233-21-212	1	Stück
2CKA006220A0101	6233-22-212 Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" free@home weiß - Busch-Duro 2000® SI	6233-22-212	1	Stück
2CKA006220A0085	6234-10-212 Wippe 1-fach, mit Symbol "Dimmer" free@home weiß - Busch-Duro 2000® SI	6234-10-212	1	Stück
2CKA006220A0095	6234-21-212 Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" free@home weiß - Busch-Duro 2000® SI	6234-21-212	1	Stück
2CKA006220A0256	6234-22-212 Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" free@home weiß - Busch-Duro 2000® SI	6234-22-212	1	Stück
2CKA006220A0105	Zentralscheibe für Raumtemperurregler	6235-212	1	Stück
2CKA006220A0251	Zentralscheibe für Fan Coil-Regler	6236-212	1	Stück
2CKA006220A0741	6237-21-212 Wippe/L 2-fach, Play/Pause	6237-21-212	1	Stück
2CKA006220A0742	6237-22-212 Wippe/R 2-fach, Volume	6237-22-212	1	Stück
2CKA006430A0313	6430-212-102 Bedienelement für Jalousie Einzeltaster weiß - Busch-Duro 2000® SI	6430-212-102	1	Stück
2CKA006430A0285	6435-212 Zentralscheibe mit Aufdruck für Zeitschaltuhr weiß - Busch-Duro 2000® SI	6435-212	1	Stück
2CKA006470A0001	6476-212 Zentralscheibe für Näherungsschalter weiß	6476-212	1	Stück
2CKA006400A0048	6477-212 Zentralscheibe Busch-powerDock 1-fach weiß	6477-212	1	Stück
2CKA006599A2888	6545-212 Bedienelement für Dimmer zweiteilige Taste weiß - Busch-Duro 2000® SI	6545-212	1	Stück

2CKA006730A0044	6731-212 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SIRadio Control	6731-212	1	Stück
2CKA006730A0045	6732-212 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SIRadio Control	6732-212	1	Stück
2CKA006800A2822	6815-212-101 Busch-Komfortschalter® Bedienelement mit Orientierungslicht Bewegungssensor weiß	6815-212-101	1	Stück
2CKA008200A0076	8253-212 Zentralscheibe Lautsprecher weiß - Busch-Duro 2000® SI	8253-212	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckrahmen

