

# Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 2 of 3



---

**Artikelnr.**

LS 404 TSAP WW 23

**Taster 4-voudig met pijlsymbolen**

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA.. en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de LS range

Tasters met symbolen worden steeds 1 stuk per artikelnummer geleverd!

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**

alpine wit

**Materiaal:**

thermoplast

---