













DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C



Das Prinzip

Diese LED-Leuchte mit Night-Automatic registriert die Umgebungshelligkeit und schaltet bei einbrechender Dunkelheit das Licht automatisch ein und im Morgengrauen wieder aus. Ob Licht vor der Haustür, auf der Terrasse oder am Carport geschaltet werden soll, überall ist die Leuchte schnell montiert und betriebsbereit.

Sicherheitshinweise

- Bei der Montage muss die anzuschließende elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer überprüfen.
- Bei der Installation des Gerätes handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Sie muss daher durch einen Fachmann nach den landesüblichen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden. (z.B.: DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- nur Original-Ersatzteile verwenden
- Gerät nicht selbst zerlegen. Die Reparatur darf nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Installation

Leuchte im Außenbereich installieren. Reagiert auf Tageslicht. An sehr dunklen Stellen schaltet die Leuchte nicht aus.

L = Stromführender Leiter (meistens schwarz oder braun)

N = Neutralleiter (meistens blau)

PE = eventueller Schutzleiter (grün/gelb)

Achtung: PE-Schutzleiter, falls vorhanden, mit Klebeband isolieren.

Funktion

Dämmerungseinstellung/Ansprechschwelle (Werkseinstellung: 200 Lux):

Stufenlos einstellbare Ansprechschwelle des Sensors von 5 – 200 Lux.

☼ = Dämmerungsbetrieb ca. 200 Lux. ☾ = Nachtbetrieb ca. 5 Lux.

Betriebsstörungen (Störung / Ursache -> Abhilfe)

Ohne Spannung / Sicherung defekt, nicht eingeschaltet -> neue Sicherung, Netzschalter einschalten, Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen. **Leuchte schaltet nicht ein** / Umgebung noch zu hell -> warten bis Ansprechschwelle erreicht ist oder Wert neu einstellen. **Leuchte schaltet nicht aus** / Umgebung noch nicht hell genug -> warten bis Ansprechschwelle erreicht oder Wert neu einstellen.

Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres STEINEL-Produkts, das höchste Qualitätsansprüche erfüllt. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Endkunde gerne eine unentgeltliche Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen: Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung der Mängel (nach unserer Wahl: Reparatur, Austausch ggf. durch ein Nachfolgemodell oder Rückerstattung des Kaufpreises), die innerhalb der Garantiezeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantiezeit für Ihr erworbenes STEINEL-Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum Ihres Produktes. Diese Herstellergarantie lässt gesetzliche Gewährleistungsansprüche, die Ihnen als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer nach geltendem Recht einschließlich besonderer Schutzbestimmungen für Verbraucher zustehen können, unberührt. Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen und beschränken oder ersetzen diese nicht. Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingtem oder sonstigem natürlichem Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungsanweisung,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,
- wenn Anbau und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.

Die Garantie gilt für sämtliche STEINEL-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).









Geltendmachung: Wenn Sie Ihr Produkt reklamieren wollen, senden Sie es bitte vollständig und frachtfrei mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, an Ihren Händler oder direkt an uns, die STEINEL Vertrieb GmbH – Reklamationsabteilung –, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz.

Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren. Für Transportkosten und -risiken im Rahmen der Rücksendung übernehmen wir keine Haftung.

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

100c

Information
LN 1 LED



Principle

This LED light with Night-Automatic feature registers ambient brightness and automatically switches ON at dusk and OFF again at dawn. Whether you want light to come on at the front door, on the patio or under the carport, this unit is installed and ready for operation in next to no time wherever you wish to use it.

Safety warnings

- During installation, the electrical wiring being connected must be dead. Therefore, switch off the power first and use a voltage tester to check that the power supply is disconnected.
- Installing this light involves work on the mains voltage supply. This work must therefore be carried out by a specialist in accordance with the applicable national wiring regulations and electrical operating conditions. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Only use genuine replacement parts
- Do not dismantle the light yourself. It must be repaired by a specialist workshop.

Installation

Install light outdoors. Responds to daylight. The light will not switch off in very dark places.
L = live conductor (usually black or brown)
N = neutral conductor (usually blue)
PE = any protective earth conductor (green/yellow)
Attention: Insulate any PE protective earth conductor in the power supply cable with adhesive tape.

Function

Twilight setting / response threshold (factory setting: 200 lux):
The sensor's response threshold can be infinitely varied from 5 – 200 lux.
 = twilight operation at approx. 200 lux. = night-time operation at approx. 5 lux.

Troubleshooting (Fault / Cause → Remedy)

No power / Fuse faulty, not switched ON → *new fuse, turn power switch ON, check lead with voltage tester.* **Light will not switch ON** / Surroundings still too bright → *wait until response threshold is reached or adjust setting.* **Light will not switch OFF** / Surroundings not yet bright enough → *wait until response threshold is reached or adjust setting.*

Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.



Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

EU countries only:

Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.

Manufacturer's warranty

This STEINEL product has been manufactured with utmost care, tested for proper operation and safety in line with applicable regulations and then subjected to random sample inspection. STEINEL guarantees that it is in perfect condition and proper working order. The warranty period is 36 months and starts on the date of sale to the consumer. We will remedy defects caused by material flaws or manufacturing faults. The warranty shall not cover damage to wear parts, damage or defects caused by improper treatment or maintenance. Further consequential damage to other objects is excluded. Claims under the warranty shall only be accepted if the product is sent fully assembled and well packed complete with a brief description of the fault, a receipt or invoice (date of purchase and dealer's stamp) to the appropriate Service Centre.

Service





Our Customer Service Department will repair faults not covered by warranty or after the warranty period. Please send the product well packed to your nearest Service Centre.









3 YEAR
MANUFACTURER'S
WARRANTY

DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
P	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C





Le principe

Ce luminaire à LED avec Night-Automatic enregistre la luminosité ambiante, allume automatiquement la lumière à la nuit tombante et l'éteint à l'aube. Ou'il s'agisse d'allumer la lumière de l'entrée de la maison, de la terrasse ou de l'abri de voiture, cette lampe est rapidement installée et immédiatement prête à fonctionner – quel que soit son emplacement.

Consignes de sécurité

- Pendant le montage, les conducteurs à raccorder doivent être hors tension. Il faut donc d'abord couper le courant et s'assurer de l'absence de courant à l'aide d'un testeur de tension.
- L'installation de l'appareil implique une intervention sur le réseau électrique. Elle doit donc être effectuée par un spécialiste conformément aux directives locales et aux conditions de raccordement. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine
- Ne pas essayer de démonter soi-même l'appareil. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un atelier spécialisé.

Installation 1 - 11

Installer la lampe à l'extérieur. Elle réagit uniquement à la lumière du jour. La lampe ne s'éteint pas dans les endroits très sombres.

L = phase (généralement noir ou marron)

N = neutre (généralement bleu)

PE = conducteur de terre éventuel (vert/jaune)

Attention : s'il y a un conducteur de terre, l'isoler avec du ruban adhésif.

Fonctionnement 12

Réglage de crépuscularité / Seuil de réaction (réglage effectué en usine : 200 lux) :

Seuil de réaction du détecteur réglable en continu de 5 à 200 lux.

☀ = fonctionnement crépusculaire env. 200 lux. ☾ = fonctionnement nocturne env. 5 lux.

Dysfonctionnements (Problème / Cause → Remède)

Aucune tension / Fusible défectueux, appareil hors circuit → changer le fusible défectueux, mettre l'interrupteur en circuit, vérifier le câble à l'aide d'un testeur de tension. **La lampe ne s'allume pas** / La luminosité ambiante est encore trop élevée → attendre que le seuil de réaction soit atteint ou régler une nouvelle valeur. **La lampe ne s'éteint pas** / La luminosité ambiante n'est pas encore suffisante → attendre que le seuil de réaction soit atteint ou régler une nouvelle valeur.

Élimination

Les appareils électriques, les accessoires et les emballages doivent être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères !

Uniquement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et doivent faire l'objet d'un recyclage écologique.

Garantie du fabricant

Ce produit STEINEL a été fabriqué avec le plus grand soin. Son fonctionnement et sa sécurité ont été contrôlés conformément aux directives en vigueur et il a été soumis à un contrôle final par sondage. STEINEL garantit un état et un fonctionnement irréprochables. La durée de garantie est de 36 mois et débute au jour de la vente au consommateur. Nous remédions aux défauts provenant d'un vice de matière ou de construction. La garantie sera assurée à notre discrétion par réparation ou échange des pièces défectueuses. La garantie ne s'applique ni aux pièces d'usure, ni aux dommages et défauts dus à une utilisation ou maintenance incorrectes. Les dommages consécutifs causés à d'autres objets sont exclus de la garantie. La garantie ne s'applique que si l'appareil non démonté est retourné au point de service après-vente le plus proche, dans un emballage adéquat, accompagné de la description brève de la panne et d'un ticket de caisse ou d'une facture portant la date d'achat et le cachet du vendeur.

Service après-vente





Le service après-vente de notre usine effectue également les réparations non couvertes par la garantie ou survenant après l'expiration de celle-ci. Veuillez envoyer le produit correctement emballé à la station de service après-vente la plus proche.









3 ANS
DE GARANTIE
FABRICANT

DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C





Het principe

Deze led-lamp met Night-Automatic registreert de omgevingslichtsterkte en schakelt bij invallende duisternis het licht automatisch in en in het ochtendgloren weer uit. Of de lamp nu bij de huisdeur, op het terras of bij de carport zijn werk moet gaan doen; hij is overal snel gemonteerd en direct klaar voor gebruik.

Veiligheidsvoorschriften

- Bij de montage moet de elektrische leiding die u wilt aansluiten zonder spanning zijn. Daarom eerst de stroom uitschakelen en op spanningsloosheid testen met een spanningstester.
- Bij de installatie van de lamp werkt u met netspanning. Dit moet daarom door een vakman en volgens de gebruikelijke installatievoorschriften en aansluitingsvoorwaarden worden uitgevoerd (NL-NEN 1010, B-(AREI) NBN 15-101, DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000).
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Demonteer het apparaat niet zelf. Reparaties mogen door vakbedrijven worden uitgevoerd.

Installatie I - II

Lamp buitenshuis installeren. Reageert op daglicht. Op zeer donkere plekken schakelt de lamp niet uit.

L = stroomdraad (meestal zwart of bruin)

N = nuldraad (meestal blauw)

PE = aarde (groen/geel)

Opgelet: PE-aardendraad, indien aanwezig, met plakband isoleren.

Functie B

Instelling van de schemerschakelaar / drempelwaarde (instelling af fabriek: 200 lux):

Traploos instelbare drempelwaarde van de sensor van 5 – 200 lux.

☀ = schemerstand ca. 200 lux. ☾ = nachtstand ca. 5 lux.

Storingen (Storing/ Oorzaak -> Oplossing)

Zonder netspanning / zekering defect, niet ingeschakeld -> *nieuwe zekering, netschakelaar inschakelen, leiding met spanningstester controleren. Lamp schakelt niet in / omgeving nog te licht* -> *wachten tot de drempelwaarde is bereikt of waarde opnieuw instellen. Lamp schakelt niet uit / omgeving nog niet licht genoeg* -> *wachten tot de drempelwaarde is bereikt of waarde opnieuw instellen.*

Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.



Doel elektrische apparaten niet bij het huisvuil!

Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur en hun implementatie in het nationaal recht, dienen niet langer bruikbare elektrische apparaten gescheiden ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te worden.

Fabrieksgarantie

Dit STEINEL-product is met grote zorgvuldigheid gefabriceerd, getest op goede werking en veiligheid volgens de geldende voorschriften en vervolgens steekproefsgewijs gecontroleerd. STEINEL verleent garantie op de storingvrije werking. De garantietermijn bedraagt 36 maanden en gaat in op de datum van aanschaf door de klant. Alle klachten, die berusten op materiaal- of fabricagefouten, worden door ons opgelost. De garantie bestaat uit reparatie of vernieuwen van de defecte onderdelen, door ons te beoordelen. Garantie vervalt bij schade aan onderdelen, die aan slijtage onderhevig zijn en bij schade of gebreken, die door ondeskundig gebruik of onderhoud ontstaan. Schade aan andere voorwerpen is uitgesloten van garantie. De garantie wordt alleen verleend wanneer het niet-gedemonteerde apparaat met korte storingsbeschrijving, kassabon of rekening (koopdatum en winkeliersstempel), goed verpakt naar het desbetreffende serviceadres wordt gestuurd.

Service





Na afloop van de garantietermijn of bij schade die niet onder de garantie valt, kan ook door ons gerepareerd worden. Gelieve het product goed verpakt aan het dichtstbijzijnde serviceadres op te sturen.

3 A N S
DE GARANTIE
FABRICANT

DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN









	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C



100c

Information
LN 1 LED



Il principio

Questa lampada LED con Night-Automatic rileva la luminosità dell'ambiente ed accende automaticamente la luce quando comincia a fare scuro e la spegne nuovamente alle prime luci dell'alba. Sia che si debba accendere la luce davanti alla porta di casa, sul terrazzo o nel Box Auto, la lampada può venire montata rapidamente pronta per l'uso in qualsiasi luogo.

Avvertenze sulla sicurezza

- Durante il montaggio la linea elettrica deve essere scollegata. Prima del lavoro, occorre pertanto togliere la tensione ed accertarne l'assenza mediante uno strumento di misurazione della tensione.
- L'installazione dell'apparecchio richiede lavori all'allacciamento alla rete. Per questo motivo l'installazione deve venire eseguita da un esperto con rispetto delle prescrizioni per l'installazione e delle condizioni di allacciamento vigente nel relativo paese. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Utilizzate esclusivamente pezzi originali
- Non smontate da soli l'apparecchio. La riparazione deve venire eseguita esclusivamente da un'officina specializzata.

Installazione 1 - 11

Installate la lampada in ambienti esterni. Reagisce alla luce diurna. In punti molto scuri la lampada non si spegne.

L = filo di fase (in genere nero o marrone)

N = filo neutro (nella maggior parte dei casi blu)

PE = eventuale conduttore di terra (verde/giallo)

Attenzione: isolare con nastro adesivo il conduttore di terra PE, se presente.

Funzionamento 8

Regolazione crepuscolare / Soglia d'intervento (impostazione da parte del costruttore: 200 Lux):

Soglia d'intervento del sensore a regolazione continua da 5 a 200 Lux.

☼ = funzionamento con luce crepuscolare ca. 200 Lux.

☾ = funzionamento di notte ca. 5 Lux.

Guasti di funzionamento (Guasto / Causa -> Rimedio)

Senza tensione / Fusibile difettoso, non acceso -> Nuovo fusibile, accendere l'interruttore di rete, controllare la linea di alimentazione con un voltmetro. La lampada non si accende / Ambiente circostante ancora troppo chiaro -> Aspettare fino a quando non viene raggiunta la soglia d'intervento oppure impostare un nuovo valore di soglia.
La lampada non si spegne / Ambiente circostante non ancora sufficientemente chiaro -> Aspettare fino a quando non viene raggiunta la soglia d'intervento oppure impostare un nuovo valore di soglia.

Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imballaggio devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e smaltimento.



Non gettare gli apparecchi elettrici nei rifiuti domestici!

Solo per paesi UE:

Conformemente alla Direttiva Europea vigente in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici non più idonei all'uso devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.

Garanzia del produttore

Questo prodotto della STEINEL è stato fabbricato con la massima accuratezza, la sua funzione e sicurezza sono state esaminate in conformità alle norme vigenti ed infine esso è stato sottoposto ad un controllo a campione. STEINEL garantisce la perfetta qualità ed il funzionamento. La durata della garanzia è di 36 mesi ed inizia il giorno della vendita al consumatore finale. Noi eliminiamo difetti riconducibili al materiale o alla fabbricazione; la prestazione della garanzia consiste a nostra scelta nella riparazione o nella sostituzione dei pezzi difettosi. Il diritto alla prestazione di garanzia viene a decadere in caso di danni a pezzi soggetti ad usura nonché in caso di danni o difetti che sono da ricondurre ad un trattamento inadeguato o ad una cattiva manutenzione. Sono esclusi dal diritto di garanzia gli ulteriori danni conseguenti su oggetti estranei. La garanzia viene prestata solo se l'apparecchio viene riconsegnato al centro di assistenza responsabile ben confezionato e accompagnato da una breve descrizione del guasto e dallo scontrino di cassa o dalla fattura (con timbro del rivenditore ed indicazione della data dell'acquisto).

Servizio di assistenza





Con periodo di garanzia scaduto e nel caso di difetti che non danno diritto a prestazioni di garanzia, il nostro centro di assistenza esegue le relative riparazioni. Inviare il prodotto ben imballato al più vicino centro di assistenza.

3 ANNI
DI GARANZIA
DEL PRODUTTORE

DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white













	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C



DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C



El concepto

Esta lámpara LED con Night-Automatic registra la luminosidad ambiental y conecta la luz automáticamente al oscurecer y la desconecta de nuevo al amanecer. Si tiene que conmutarse la luz delante de la puerta exterior, en la terraza o el parking, la lámpara se monta rápidamente y enseguida está lista para funcionar.

Indicaciones de seguridad

- Para el montaje, el cable eléctrico a enchufar deberá estar sin tensión. Por tanto, desconecte primero la corriente y compruebe que no hay tensión utilizando un comprobador de tensión.
- La instalación del aparato supone un trabajo en la red eléctrica. Debe realizarse por tanto por un técnico electricista, de acuerdo con las normativas de instalación y los requisitos de acometida específicos de cada país. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- ¡Utilice solo piezas de repuesto originales!
- No desmonte usted mismo el aparato. La reparación solo la puede realizar un taller especializado.

Instalación 1 - 11

Instalar la lámpara en exterior. Reacciona a la luz diurna. En lugares muy oscuros no se apaga la lámpara.
L = fase (generalmente negro o marrón)
N = neutro (generalmente azul)
PE = posible toma de tierra (verde/amarillo)
Atención: Aislar la toma de tierra (si la hay) con cinta adhesiva.

Función 8

Regulación crepuscular / umbral de respuesta (regulación de fábrica: 200 Lux):
Umbral de respuesta con regulación continua del sensor de 5 - 200 Lux.
☼ = funcionamiento crepuscular con aprox. 200 Lux. ☾ = funcionamiento nocturno con aprox. 5 Lux.

Fallos de funcionamiento (Fallo / Causa -> Solución)

Sin tensión / fusible defectuoso, sin conectar -> fusible nuevo, conectar interruptor de alimentación, comprobar la línea con un comprobador de tensión. La lámpara no enciende / entorno demasiado claro -> esperar hasta alcanzar el umbral de respuesta o ajustar el valor de nuevo. La lámpara no se apaga / entorno aún no tiene suficiente claridad -> esperar hasta alcanzar el umbral de respuesta o ajustar el valor de nuevo.

Eliminación

Aparatos eléctricos y embalajes han de someterse a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.



¡No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica!

Solo para países de la UE:

Según la Directiva europea vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, aparatos eléctricos fuera de uso han de ser recogidos por separado y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.







Garantía de fabricante

Este producto STEINEL ha sido elaborado con el máximo esmero, habiendo pasado los controles de funcionamiento y seguridad previstos por las disposiciones vigentes, así como un control adicional de muestreo al azar. Steinel garantiza el perfecto estado y funcionamiento. El período de la garantía es de 36 meses comenzando el día de la venta al consumidor y cubre los defectos de material y fabricación. La prestación de la garantía se efectúa mediante la reparación o el cambio de las piezas defectuosas a elección de STEINEL. La prestación de garantía queda anulada para daños producidos en piezas de desgaste y daños y defectos originados por uso o mantenimiento inadecuados. Quedan excluidos de la garantía los daños consecuenciales causados en objetos ajenos. Solo se concede la garantía si se envía el aparato sin desarmar con una breve descripción del fallo, ticket de caja o factura (con fecha de compra y sello del comercio), bien empaquetado, al centro de servicio correspondiente.

Servicio

Una vez transcurrido el período de garantía o en caso de defectos no cubiertos por la misma, las reparaciones las lleva a cabo nuestro departamento técnico. Rogamos envíen el producto bien embalado al centro de servicio más próximo.







3 AÑOS
DE GARANTÍA
DE FABRICANTE



DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C



O princípio

Este candeeiro Led com o sistema Night Automatic regista a claridade do ambiente, ligando automaticamente a luz ao escurecer e desligando-a automaticamente ao romper do dia. Seja à frente da porta de casa, no terraço ou junto à garagem, o candeeiro pode ser utilizado e montado rapidamente em qualquer local.

Instruções de segurança

- Durante a montagem, o cabo elétrico a conectar deve estar isento de tensão. Para tal, desligue primeiro a corrente e verifique se não há tensão, usando um busca-pólos.
- A instalação do aparelho consiste essencialmente em lidar com tensão de rede. Por esse motivo, terá de ser realizada por um técnico profissional segundo as respetivas prescrições de instalação e condições de conexão habituais nos diversos países. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Use exclusivamente peças de origem.
- Nunca tente desmontar o aparelho. A reparação deve ser feita por uma oficina especializada.

Instalação

Instale o candeeiro no exterior. Reage à luz do dia. Em lugares muito escuros, o candeeiro não desliga.
L = fase (geralmente preto ou castanho)
N = neutro (geralmente azul)
PE = condutor terra eventualmente existente (verde/amarelo)
Atenção: se existir um condutor terra PE, isole-o com fita isoladora.

Função

Regulação crepuscular / limiar de resposta (regulação de fábrica: 200 lux):
O limiar de resposta do sensor pode ser regulado progressivamente de 5 a 200 lux.
☀ = regime crepuscular com aprox. 200 lux. ☾ = regime noturno com aprox. 5 lux.

Falhas de funcionamento (Falha / Causa -> Solução)

Não tem tensão / Fusível fundido, não está ligado -> Fusível novo, ligue o interruptor de rede, verifique o cabo com medidor de tensão. O candeeiro não acende / O ambiente ainda está demasiado claro -> Espere até ser alcançado o limiar de resposta ou defina o valor novo. O candeeiro não apaga / O ambiente ainda não está suficientemente claro -> Espere até ser alcançado o limiar de resposta ou defina o valor novo.

Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessórios e embalagens devem ser entregues num posto de reciclagem ecológica.



Nunca deite equipamentos elétricos para o lixo doméstico!

Apenas para estados membros da U.E.:

Segundo a diretiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, e a respetiva transposição para o direito nacional, todos os equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida útil devem ser recolhidos separadamente e entregues nos pontos de recolha previstos para fins de reutilização ecológica.

Garantia do fabricante

Este produto Steinel foi fabricado com todo o zelo e o seu funcionamento e segurança verificados, de acordo com as normas em vigor, e sujeito a um controlo por amostragem aleatória. A STEINEL garante o bom estado e o bom funcionamento do aparelho. O prazo de garantia é de 36 meses a contar da data de compra pelo consumidor final. Eliminamos falhas relacionadas com defeitos de material ou de fabrico. A garantia inclui a reparação ou a substituição das peças com defeito, de acordo com o nosso critério, estando excluídas as peças sujeitas a desgaste, os danos e as falhas originados por uma utilização ou manutenção incorreta. Excluem-se igualmente os danos provocados noutros objetos estranhos ao aparelho. Os serviços previstos na garantia só serão prestados caso o aparelho seja apresentado bem embalado no respetivo serviço de assistência técnica, devidamente montado e acompanhado do talão da caixa ou da fatura (data da compra e carimbo do revendedor) e duma pequena descrição do problema.

Serviço de assistência

Depois de expirado o prazo de garantia ou em caso de falha não abrangida pela garantia, o nosso serviço de assistência técnica encarregar-se-á da reparação do seu aparelho. Basta enviar o produto bem acondicionado ao nosso centro de assistência técnica mais próximo de si.

3 ANOS
GARANTIA
DO FABRICANTE

Princip

Denna LED-armatur med Night-Automatic registrerar omgivningens ljusnivå och tänds ljuset automatiskt i skymningen och släcker det igen i gryningen. Oavsett när det gäller montage vid ytterdörren, vid uteplatsen eller vid garaget så går det snabbt och enkelt att montera denna lampa.

Säkerhetsanvisningar

- Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd. Bryt strömmen och kontrollera med spänningsprovare att alla parter är spänningslösa.
- Eftersom sensorn installeras till nätspänningen måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande installationsföreskrifter.
- Använd endast original reservdelar.
- Reparera inte produkten själv. Reparationer får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Installation I - II

För användning utomhus. Reagerar på dagsljus. På väldigt mörka platser stocknar inte lampan.
L = Fas (oftast svart eller brun)
N = Nolleddare (oftast blå)
PE = Eventuellt skyddsledare (grön/gul)
Varning: Skyddsledarens ände ska isoleras med eltejp.

Funktion 8

Skymningsnivå / aktiveringströskel (Leveransinställning: 200 Lux):
Den önskade aktiveringströskeln kan ställas in steglöst från ca 5 - 200 lux.
☀ = Skymningsdrift ca 200 Lux. ☾ = Nattdrift ca 5 Lux.

Driftstörningar (störning / orsak -> åtgärd)

Utan spänning / defekt säkring, ej inkopplad -> byt säkring, slå till spänningen. Testa med spänningsprovare. Ljuset tänds inte / omgivande ljus är för starkt -> vänta tills inställd ljusnivå har underskridits eller ändra värdet. Ljuset släcks inte / det är för mörkt (omgivande ljus är för svagt) -> vänta tills det ljusnat mer eller ställ in nytt ljusvärde.

Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.



Kasta inte elapparater i hushållssoptorna!

Gäller endast EU-länder:

Enligt det gällande europeiska direktivet om uttjänta elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i nationell lagstiftning, måste uttjänta elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning.









Tillverkargaranti

Denna STEINEL produkt är tillverkad med största noggrannhet. Den är funktions- och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter och har därefter genomgått en stickprovskontroll. Steinel garanterar felfri funktion. Garantin gäller i 36 månader från inköpsdagen. Vi återgår för fel som beror på material- eller tillverkningsfel. Garantin innebär att varan repareras eller att defekt del byts ut enligt vårt val. Garantin omfattar inte slitage och skador orsakade av felaktigt hanterande eller av bristande underhåll och skötsel av produkten. Följdsador på främmande föremål ersätts ej. Garantin gäller endast då produkten, som inte får vara isärtagen, sändes väl förpackad med fakturakopia eller kvitto (inköpsdatum och stämpel) till vår representant eller lämnas in till inköpsstället för åtgärd inom 6 månader.

Reparationservice

Efter garantins utgång eller vid fel som inte omfattas av garantin kan produkten repareras på vår verkstad. Vänligen kontakta oss innan Ni sänder tillbaka produkten för reparation.





3 Å R S
TILLVERKAR
GARANTI











DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C





Princippet

Denne LED-lampe med Night-Automatic registrerer lysforholdene, tænder automatisk for lampen i tusmørke og slukker ved morgengry. Uanset, om der skal tændes lys foran døren, på terrassen eller i carporten, så er lampen nem at montere og hurtig klar til brug.

Sikkerhedsanvisninger

- Ved montering skal den elledning, der skal tilsluttes, være spændingsfri. Sluk derfor for strømmen, og kontroller med en spændingstester, at ledningen er spændingsfri.
- Ved installation af apparatet er der tale om arbejde med netspænding. Det bør derfor udføres fagligt korrekt iht. de gældende regler. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Anvend kun originale reservedele.
- Man må ikke selv skille apparatet ad. Reparation må foretages på et autoriseret værksted.

Installation 1 - 11

Installer lampen udendørs. Reagerer på dagslys. På meget mørke steder slukker lampen ikke.

L = strømførende ledning (ofte sort eller brun)

N = neutralleder (normalt blå)

PE = eventuel beskyttelsesleder (grøn/gul)

Advarsel: Isolér en eventuel PE-beskyttelsesleder med tape.

Funktion 8

Skumringsindstilling / reaktionsværdi (fabriksindstilling: 200 lux):

Sensorens reaktionsværdi kan indstilles trinløst på 5 - 200 lux.


☀ = skumringsdrift ca. 200 lux. ☾ = natmodus ca. 5 lux.

Driftsforstyrrelser (Fejl / Årsag → Afhjælpning)

Uden spænding / sikring defekt, ikke tilkoblet → ny sikring, tænd for tænd-/slukkontakten, kontroller ledningen med en spændingstester. Lampen tænder ikke / det er stadig for lyst → vent indtil reaktionsværdien er nået eller indstil værdien igen. Lampen slukker ikke / det er endnu ikke lyst nok → vent indtil reaktionsværdien er nået eller indstil værdien igen.

Bortskaffelse

Elapparater, tilbehør og emballage skal bortskaffes til miljøvenlig genvinding.



Kun for EU-lande:

I henhold til det europæiske direktiv om kasserede el- og elektronikapparater skal kasserede elapparater indsamles separat og bortskaffes til miljøvenlig genvinding.

Producentgaranti

Dette STEINEL-produkt er fremstillet med største omhu, afprøvet iht. de gældende forskrifter samt underlagt stikprøvekontrol. STEINEL garanterer for upåklagelig beskaffenhed og funktion. Garantien gælder i 36 måneder fra den dag, apparatet er solgt til forbrugeren. Ved materiale- og fabriksfejl ydes garanti gennem reparation eller ombytning efter vort valg. Der ydes ikke garanti ved skader på sliddele, ej heller ved skader og mangler, som skyldes ukorrekt behandling og vedligeholdelse. Garantien omfatter ikke følgeskader på fremmede genstande. Der ydes kun garanti mod forevisning af en kort fejlbeskrivelse samt af en bon eller kvittering (med dato og stempel). Derudover skal apparatet være intakt og indpakket forsvarligt, når det fremsendes til serviceværkstedet.

Service





Efter garantiperiodens udløb eller ved fejl, der ikke er dækket af garantien, kan apparatet repareres på vores værksted. Sørg for, at produktet er pakket forsvarligt ind under forsendelsen til nærmeste værksted

3 ÅRS
PRODUCENT
GARANTI

DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white













	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C



DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C



Toimintaperiaate

Tämä Night-Automatic-toiminnolla varustettu LED-valaisin mittaa ympäristön valoisuuden ja kytkee valon automaattisesti päälle pimeän tullen ja uudelleen pois päältä aamun sarastaessa. Valaisin on helppo asentaa käyttövalmiiksi vaikkapa ulko-ovelle, terassille tai autokatokseen.

Turvaohjeet

- Asennettavassa sähköjohdossa ei saa asennuksen yhteydessä olla jännitettä. Katkaise ensin virta ja tarkista jännitteettömyys jännitteenkoettimella.
- Laite liitetään verkkojännitteeseen. Asennus on suoritettava asiantuntevasti. Voimassa olevia asennus- ja liitäntäohjeita on noudatettava.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia
- Älä pura laitetta itse osiin. Älä yritä itse korjata laitetta.

Asennus 1 - 11

Asenna valaisin ulos. Se reagoi päivänvaloon. Valaisin ei kytkeydy pois hyvin pimeissä kohdissa.

L = vaihejohdin (useimmiten musta tai ruskea)

N = nolajohdin (useimmiten sininen)

PE = mahdollinen suojamaajohdin (vihreä/keltainen)

Huom: Eristä PE-suojamaajohdin (jos käytössä) teipillä.

Toiminta 8

Hämärystason asetus / kytketymiskynnys (tehtaalla suoritettu asetus: 200 luksia):

Tunnistimen portaattomasti asetettava kytketymiskynnys 5 - 200 luksia.

☀ = n. 200 luksin hämäräkäyttö. ☾ = n. 5 luksin yökäyttö.

Toimintahäiriöt (häiriö / syy -> häiriön poisto)

Jännite puuttuu / viallinen sulake, ei kytketty päälle -> uusi sulake, kytke verkkokatkaisin päälle, tarkista johto jännitteenkoettimella. **Valaisin ei kytkeydy päälle** / ympäristössä on vielä liian valoisaa -> odota, kunnes kytketymiskynnys on saavutettu tai aseta arvo uudelleen. **Valaisin ei kytkeydy pois päältä** / ympäristössä ei vielä ole riittävän valoisaa -> odota, kunnes kytketymiskynnys on saavutettu tai aseta arvo uudelleen.

Hävittäminen

Sähkölaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöstävälliseen kierrätykseen.



Älä heitä sähkölaitteita talousjätteiden sekaan!

Koskee vain EU-maita:

Voimassa olevan eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen mukaisesti käyttökelvottomat sähkölaitteet on koottava erikseen ja toimitettava ympäristöstävälliseen kierrätykseen.

Valmistajan takuu

Tämä STEINEL-tuote on valmistettu huolellisesti, ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotantoa valvotaan pistokokein. STEINEL myöntää takuun tuotteen moitteettomalle toiminnalle ja rakenteelle. Takuu-aika on 36 kuukautta ostopäivästä alkaen. Tänä aikana STEINEL vastaa kaikista aine- ja valmistusvioista valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla vialliset osat. Takuun piiriin eivät kuulu kuluvat osat eivätkä vahingot, jotka ovat aiheutuneet väärästä huollosta tai käsittelystä tai laitteen putoamisesta. Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Takuu on voimassa vain, jos laitetta ei ole avattu itse ja se toimitetaan yhdessä lyhyen virhekuvauksen ja ostokuitin kanssa tai laskun (ostopäivämäärä ja myyjäliikkeen leima) kanssa hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen.

Huolto

Takuuajan jälkeen tai takuun piiriin kuulumattoman vian ollessa kyseessä laitteen korjaa huoltopalvelumme. Pyydämme lähettämään tuotteen hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen.

3 VUODEN
VALMISTAJAN
TAKUU

Virkemåte

Denne LED-lampen med Night Automatic-funksjon registrerer lysstyrken i omgivelsene og tenner lyset automatisk når mørket senker seg og slukker det igjen i grålysningen. Lys foran husdøren, på terrassen eller på carporten - lampen er raskt montert og klar til drift overalt.

Sikkerhetsmerknader

- Under montering må strømfledningen som skal kobles til, ikke være strømførende. Kontroller om spenningen er frakoblet med en spenningstester.
- Under installasjon av lampen kommer man i berøring med strømmettet. Lampen skal derfor installeres av en fagperson i henhold til nasjonale installasjonsforskrifter og tilkoblingskrav (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000).
- Bruk kun originale reservedeler.
- Ikke ta apparatet fra hverandre på egen hånd. Reparasjoner skal kun foretas på fagverksted.

Installasjon  

Installer lampen ute. Reagerer på dagslys. På meget mørke steder slukkes lampen ikke.

L = fase (som regel svart eller brun)

N = fase (som regel blå)

PE = eventuell jordingskabel (grønn/gul)

OBS: Isoler PE-jordingsledningen (dersom en slik finnes) med isoleringsbånd.

Funksjon 

Skumringsinnstilling / reaksjonsnivå (forinnstilling: 200 lux):

Sensoren har et trinnløst justerbart reaksjonsnivå fra 5 – 200 lux.

☀ = skumringsdrift ca. 200 lux.

☾ = nattdrift ca. 5 lux.

Driftsforstyrrelser (Feil / Årsak → Tiltak)

Uten spenning / sikring defekt, ikke slått på → *ny sikring, slå på nettbryteren, kontroller ledningen med spenningstester. Lampen tennes ikke* / for lyse omgivelser → *vent til reaksjonsnivået er nådd eller still inn ny verdi. Lampen slukkes ikke* / omgivelsene er ikke lyse nok ennå → *vent til reaksjonsnivået er nådd eller still inn ny verdi.*

Avfallsbehandling

Elektriske apparater, tilbehør og emballasje må resirkuleres på en miljøvennlig måte.



Ikke kast elektriske apparater i husholdningsavfallet.

Gjelder kun EU-land: I henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for elektriske apparater og brukte elektriske apparater, og i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektriske apparater som ikke lenger kan benyttes, samles opp atskilt fra annet søppel og gjenvinnes på en miljøvennlig måte.









Produsentgaranti





Dette Steinell-produktet er fremstilt med største nøyaktighet. Det er prøvet mht. funksjon og sikkerhet i henhold til gjeldende forskrifter og deretter underkastet en stikkprøvekontroll. STEINEL gir full garanti for kvalitet og funksjon. Garantitiden utgjør 36 måneder, regnet fra dagen apparatet ble solgt til forbrukeren. Vi erstatter mangler som kan føres tilbake til fabrikkasjonsfeil eller feil ved materialene. Garantien ytes ved reparasjon eller ved at deler med feil byttes ut. Garantien bortfaller ved skader på slitasjedeler eller for skader eller mangler som oppstår som følge av ufagmessig bruk eller vedlikehold. Følgeskader ved bruk (skader på andre gjenstander) dekkes ikke av garantien. Garantien ytes bare hvis hele apparatet pakkes godt inn og sendes til importøren. Legg ved en kort beskrivelse av feilen samt kvittering eller regning.



Service





Etter garantitidens utløp, eller ved mangler som ikke dekkes av garantien, kan vårt verksted foreta reparasjoner. Vennligst pakk apparatet godt inn og send det til importøren.



3 ÅRS
PRODUSENT
GARANTI



	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C















	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
P	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white



DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C



Η αρχή λειτουργίας

Αυτός ο λαμπτήρας LED με σύστημα Night-Automatic ανιχνεύει τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος και όταν αρχίζει να σκοτεινιάζει ανάβει αυτόματα το φως και το σβήνει πάλι όταν αρχίζει να ξημερώνει. Η λάμπα αυτή συναρμολογείται γρήγορα παντού και είναι έτοιμη προς λειτουργία για να φωτίσει την είσοδο του σπιτιού, το μπαλκόνι ή το γκαράζ οχημάτων.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Κατά την εγκατάσταση ο προς σύνδεση ηλεκτρικός αγωγός πρέπει να είναι ελεύθερος ηλεκτρικής τάσης. Για το λόγο αυτό πρέπει πρώτα να διακόπτετε το ηλεκτρικό ρεύμα και να ελέγχετε με δοκιμαστικό τάσης αν πράγματι έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής τάσης.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής πρόκειται για εργασία στο δίκτυο ηλεκτρικής τάσης. Συνεπώς θα πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές εγκατάστασης και τους κανονισμούς σύνδεσης. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά
- Δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τη συσκευή. Οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο.

Εγκατάσταση 1-11

Εγκατάσταση λαμπτήρα σε εξωτερικό χώρο. Αντιδρά σε φως ημέρας. Σε πολύ σκοτεινά σημεία ο λαμπτήρας δεν απενεργοποιείται.

L = Καλώδιο φάσης (συνήθως μαύρο ή καφέ)

N = Ουδέτερος αγωγός (συνήθως μπλε)

PE = Ενδεχ. αγωγός γείωσης (πράσινο/κίτρινο)

Προσοχή: Αν υπάρχει αγωγός γείωσης PE, μονώστε τον με μονωτική ταινία.

Λειτουργία 8

Ρύθμιση λυκόφωτος / όριο ευαισθησίας (ρύθμιση εργοστασίου: 200 Lux):

Συνεχής ρύθμιση ορίου ευαισθησίας του αισθητήρα από 5 - 200 Lux.

☼ = Λειτουργία λυκόφωτος περ. 200 Lux.

☾ = Λειτουργία νύχτας περ. 5 Lux.

Διαταραχές λειτουργίας (Διαταραχή / Αιτία -> Βοήθεια) Χωρίς τάση / Ασφάλεια ελαττωματική, δεν ενεργοποιήθηκε -> Νέα ασφάλεια, ενεργοποίηση διακοπή δικτύου, έλεγχος κυκλώματος με δοκιμαστικό τάσης. Λάμπα δεν ενεργοποιείται / Περιβάλλον ακόμα πολύ φωτεινό -> Αναμένετε έως ότου σημειωθεί όριο ευαισθησίας ή ρυθμίστε νέα τιμή. Λάμπα δεν απενεργοποιείται / Περιβάλλον δεν είναι αρκετά φωτεινό -> Αναμένετε έως ότου σημειωθεί όριο ευαισθησίας ή ρυθμίστε νέα τιμή.

Απόσυρση

Ηλεκτρικές συσκευές, εξαρτήματα και συσκευασίες θα πρέπει να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και να ανακυκλώνονται.



Δεν επιτρέπεται να πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα!

Μόνο για χώρες ΕΕ: Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και την εφαρμογή της σε εθνικό δίκαιο πρέπει οι άχρηστες πλέον ηλεκτρικές συσκευές να αποσύρονται ξεχωριστά και να οδηγούνται σε ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον.

Εγγύηση κατασκευαστή

Αυτό το προϊόν της εταιρίας STEINEL κατασκευάστηκε με μεγάλη προσοχή, ελέγχθηκε σχετικά με τη λειτουργία του και την τεχνική του ασφάλεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κατόπιν υποβλήθηκε σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Η εταιρία STEINEL αναλαμβάνει την εγγύηση για άμωγη κατάσταση και λειτουργία. Η διάρκεια εγγύησης ανέρχεται σε 36 μήνες και αρχίζει με την ημέρα πώλησης στον καταναλωτή. Διορθώνουμε ελαττώματα που οφείλονται σε ελαττωματικό υλικό ή σε σφάλματα κατασκευής, η παροχή εγγύησης γίνεται με επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων σύμφωνα με δική μας επιλογή. Η παροχή εγγύησης εκπίπτει για βλάβες σε εξαρτήματα φθοράς και για βλάβες και ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό ή ακατάλληλη συντήρηση. Περαιτέρω επακόλουθες βλάβες σε ξένα αντικείμενα αποκλείονται. Η εγγύηση παρέχεται μόνο εφόσον η μη αποσυναρμολογημένη συσκευή αποσταλεί με σύντομη περιγραφή σφάλματος, απόδειξη ταμείου ή τιμολόγιο (ημερομηνία αγοράς και σφραγίδα εμπόρου), καλά συσκευασμένη στην αρμόδια υπηρεσία σέρβις.

Σέρβις

Επισκευές μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης ή επισκευές ελαττωμάτων χωρίς εγγυητική αξίωση εκτελούνται από το σέρβις του εργοστασίου μας. Ζας παρακαλούμε να αποστείλετε το προϊόν καλά συσκευασμένο στην πλησιέστερη υπηρεσία σέρβις.

Çalışma Prensibi

Night-Automatic sayesinde bu LED lamba, ortam aydınlığını kayda alıp karanlık çökerken otomatik olarak çalıştırır ve şafak sökerken tekrar kapatır. Kapı giriş lambası, teras veya kamp yerindeki lamba devreye alınacağına bu sistem ile kolay şekilde işletmeye alınabilir.

Güvenlik Bilgileri

- Montaj çalışması esnasında bağlanacak olan elektrik kablosundan akım geçmemelidir. Bu nedenle önce elektrik akımını kesin ve sonra kabloya gerilim olmadığını voltaj kontrol cihazı ile kontrol edin.
- Lambanın tesisat çalışması elektrik şebekesi üzerinde yapılan bir çalışmadır. Bu nedenle sözkonusu çalışma geçerli olan tesisat yönetmelikleri ve bağlama şartlarına göre uzman bir personel tarafından yapılacaktır. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Sadece orijinal yedek parça kullanın.
- Cihazı kendiniz parçalarına ayırmayın. Tamiri bir uzman elektrik atölyesinde yapılabilir.

Tesisat

Lambayı dış mekanlara monte edin. Gün ışığına tepki verir. Çok karanlık bölgelerde lamba kapanmaz.
L = Akım geçiren kablo (genellikle siyah veya kahverengi renklidir)
N = Nötr iletken (genellikle mavi)
PE = muhtemel koruyucu (toprak hattı) iletken (yeşil/sarı)
Dikkat: PE Koruyucu iletken, bulunması durumunda izolasyon bandı ile bantlayın.

Fonksiyon

Alaca Karanlık Ayarı / Devreye Girme Sınırı (Fabrika çıkış ayarı: 200 Lux):
Sensörün 5 – 200 Lux arasında kademesiz olarak lamba ayarlanabilen devreye girme sınırı.
☀ = Alaca karanlık işletmesi yakl. 200 Lux. ☾ = Gece işletmesi yakl. 5 Lux.

İşletme Arızaları (Arıza / Sebebi → Tamiri)

Gerilim beslemesi yok / Sigorta arızalı, lamba şalterine basılmadı → Yeni sigorta takın, şalteri açın, voltaj kontrol cihazı ile kabloyu kontrol edin. **Lamba devreye girmiyor / Ortam daha aydınlık** → Devreye girme sınırına erişmesini bekleyin veya değeri yeniden ayarlayın. **Lamba kapanmıyor / Ortam daha yeterince aydınlık değil** → Devreye girme sınırına erişmesini bekleyin veya değeri yeniden ayarlayın.

Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, çevre dostu bir dönüşüme gönderilmelidir.



Elektrikli cihazları evsel atıkların içine atmayın!

Sadece AB ülkeleri için:

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa yönergesine ve bunun dönüşüğü ulusal yasaya göre, artık kullanılamayacak haldeki elektrikli cihazların ayrı toplanıp çevre dostu geri dönüşüm için gönderilmesi zorunludur.







Üretici garantisi

Bu STEINEL ürünü yüksek itina ile üretilmiş olup geçerli olan yönetmeliklere uygun olarak fonksiyon ve güvenlik testlerinden geçirilmiş ve son olarak numune kontrolü işlemleri uygulanmıştır. STEINEL firması ürünün mükemmel durumda ve fonksiyon özelliklerine sahip olduğunu garanti eder. Cihaz 36 ay garantilidir ve garanti süresi cihazın alıcıya satıldığı günden itibaren başlar. Firmamız malzeme ve imalat hatalarından kaynaklanan arızaları giderir, garanti kapsamında verilen bu hizmetler arızalı parçanın onarımı veya değiştirilmesi şeklinde yapılır ve bu seçime firmamız karar verir. Sarf malzemeleri, yönetmeliklere aykırı kullanım veya bakımdan kaynaklanan hasar ve eksiklikler garanti kapsamına dahil değildir. Bunun dışında yabancı eşyalar üzerinde oluşacak müteakip hasarlarda firmamızdan herhangi bir hak iddia edilemez. Garanti hizmetlerinden faydalanmak sadece, cihaz sökülmeden ve parçalarına ayrılmadan, özet arıza açıklaması, kasa fişi veya fatura (satın alış tarihini belirten bayi kaşesi ile) ile iyi şekilde ambalajlanarak yetkili servis merkezine gönderilmesi ile gerçekleşir.

Servis

Garanti süresi dolduktan sonra oluşan arızalar veya garanti kapsamında bulunmayan parçaların hasarlanması durumunda fabrika servisimiz gerekli tamir hizmetlerini verir. Bunun için lütfen cihazı iyi şekilde ambalajlayarak en yakın servis merkezimize postalayın.







3 YIL
ÜRETİCİ
GARANTİSİ



DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C



Működési elv

Ez a Night-Automatic-kal rendelkező LED lámpa érzeli a környezet megvilágításának erősségét, és a sötétség beálltakor automatikusan bekapcsolja, majd a reggeli szürkület beköszöntekor automatikusan kikapcsolja a világítást. Akár a kapunál, a teraszon, vagy a garázsbeállónál kell a lámpát bekapcsolni, a lámpa mindenütt gyorsan felszerelhető és üzembe helyezhető.

Jól őrizz meg.

- Szereléskor a csatlakoztatni kívánt vezetéknek feszültségmentesnek kell lennie. Ezért a szerelés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültség-ellenőrző segítségével ellenőrizze a feszültségmentességet!
- A berendezés felszerelésekor hálózati feszültséggel dolgozik. Ezeket a munkákat ezért szakember által, az adott ország szerelési és csatlakoztatási előírásainak megfelelően kell végrehajtani. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Csak eredeti alkatrészeket használjon!
- Ne szerelje szét a berendezést! Javítását csak szakszerviz végezheti.

Felszerelés I - II

A lámpát kültérbe kell felszerelni. Nappali fény hatására működésbe lép. Nagyon sötét helyeken a lámpa nem kapcsol ki.

L = fázisvezeték (többnyire fekete vagy barna)

N = nulla vezeték (többnyire kék)

PE = esetleges védőföldelés (zöld/sárga)

Figyelem: A PE-védőföldelést, ha van, szigetelőszalaggal szigetelni.

Funkciók I

Alkonykapcsoló-beállítás / Érzékenységi küszöb (gyári beállítás: 200 Lux):

Az érzékelő érzékenységi küszöbe fokozatmentesen állítható 5 - 200 Lux között.

☼ = alkonyati üzem, kb. 200 lux-nál. ☾ = alkonyati üzem, kb. 5 lux-nál.

Üzemzavarok (Üzemzavar / Ok -> Megoldás)

Nincs feszültség / Kiégett a biztosíték, nincs bekapcsolva -> új biztosíték, kapcsolja be a hálózati kapcsolót, ellenőrizze a vezetékét feszültségellenőrzővel. **A lámpa nem kapcsol be** / A környezet még túl világos -> várjon, amíg eléri az érzékenységi küszöböt, vagy állítsa be újra az értéket. **A lámpa nem kapcsol ki** / A környezet még nem elég világos -> várjon, amíg eléri az érzékenységi küszöböt, vagy állítsa be újra az értéket.

Ártalmatlanítás

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosításáról.



Ne dobjon elektromos készülékeket a háztartási szeméttel!

Csak az EU-országok esetében:

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére vonatkozó hatályos európai irányelvek, és azok végrehajtásáról szóló nemzeti rendelkezések szerint a már nem használható elektromos készülékeket külön kell gyűjteni, és környezetbarát újrahasznosításukról gondoskodni.







Gyári garancia

Ezt a Steinel-terméket a legnagyobb gondossággal készítették, az érvényes előírásoknak megfelelően működését és biztonságát ellenőrizték, majd szűrőpróba során tesztelték. A STEINEL garanciát vállal a kifogástalan minőségre és működésre. A garancia ideje 36 hónap, a vásárlás napjától kezdődően. Minden olyan hibát kijavítunk, ami anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. A garancia teljesítésének módját mi választjuk meg: ez lehet a hibás rész javítása vagy cseréje. Nem vállalunk garanciát kopásnak kitett alkatrészekre és olyan károsodásokra, amit szakszerűtlen kezelés vagy karbantartás okozott. Más tárgyra következményként átterjedő károk a garanciából ki vannak zárva. A garanciát csak akkor vállaljuk, ha a készüléket szétszerelésen állapotban, a hiba rövid leírásával, pénztárbizonylattal vagy számlával (vétel időpontjával, kereskedő pecsétjével) együtt, szakszerűen becsomagolva az illetékes szervizállomásra küldték.

Szerviz







A garanciaidő eltelte után, vagy nem garanciás esetekben gyári szervizünk elvégzi a javításokat. Kérjük, hogy a terméket szakszerűen becsomagolva küldje a legközelebbi szervizbe.









3 ÉV
GYÁRTÓI
GARANCIA



↔	300 x 195 x 53 mm
⚡	220-240 V 50/60Hz
P	4,5 W 350lm 78 lm/W
🏠	2 m
💡	3000 K warm-white

☀️	5-200 Lux
💡	IP 54
🔧	IK 07
🌡️	- 20°C / + 40°C





Princip činnosti

Toto svítidlo LED s nočním automatickým spínáním (Night-Automatic) registruje intenzitu světla v okolí a při nastávající tmě automaticky rozsvítí světlo a při svítání jej opět vypne. Je jedna, zda má být světlo zapínáno před domovními dveřmi, na terase nebo u vrat garáže, svítidlo lze všude rychle namontovat a připravit k použití.

Bezpečnostní pokyny

- Pripojované elektrické vedení nesmí být během montáže pod napětím. Proto je nejprve třeba vypnout proud a poté pomocí zkoušečky napětí zkontrolovat, zda je vedení bez napětí.
- Při instalaci přístroje se jedná o práci na síťovém napětí. Musí proto být provedena odborně podle obvyklých předpisů pro instalaci elektrických zařízení a podmínek jejich připojení dle ČSN (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Používejte jen originální náhradní díly.
- Přístroj sami nedemontujte. Opravu může provést jen odborný servis.

Instalace 1 - 11

Svítidlo nainstalujte do venkovní oblasti. Reaguje na denní světlo. Na velmi tmavých místech svítidlo nezhasne. L = fázový vodič (většinou černý nebo hnědý)
N = neutrální vodič (většinou modrý)
PE = případný ochranný vodič (zelenožlutý)
Pozor: Ochranný vodič PE, je-li k dispozici, izolovat lepicí páskou.

Funkce 8

Soumrakové nastavení/práh citlivosti (nastavení z výroby: 200 lx):

Práh citlivosti senzoru je možno nastavení plynule v rozmezí od 5 do 200 lx.
☀ = soumrakový provoz, tedy asi 200 lx. ☾ = noční provoz, tedy asi 5 lx.

Provozní poruchy (porucha / příčina → náprava)

Bez napětí / defektní pojistka, síťový vypínač není zapnutý → nová pojistka, zapněte síťový vypínač, zkontrolujte napětí zkontrolujte vedení. **Svítidlo nezapíná / velká intenzita světla v okolí → počkejte, až bude dosaženo prahu citlivosti nebo znovu nastavte hodnotu.** **Svítidlo nevyvíjí / malá intenzita světla v okolí → počkejte, až bude dosaženo prahu citlivosti nebo nastavte novou hodnotu.**

Likvidace

Elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být odvezeny k ekologickému opětovnému zhodnocení.



Nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu!

Jen pro země EU:

V souladu s platnou evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejím převedení do národního práva musí být nepoužitelná elektrická zařízení separována a odevzdána k ekologickému opětovnému zhodnocení.

Záruka výrobce

Tento výrobek firmy STEINEL je vyráběn s maximální pozorností věnovanou jeho funkčnosti a bezpečnosti, které byly vyzkoušeny podle platných předpisů, přičemž se výrobek rovněž podrobil namátkové výstupní kontrole. Firma STEINEL přebírá záruku za bezvadné provedení a funkčnost. Záruka se poskytuje v délce 36 měsíců a začíná dnem prodeje výrobku spotřebiteli. Odstranění vám budou výrobní vady a závady zapříčiněné vadným materiálem, přičemž záruka spočívá v opravě nebo výměně vadného výrobku dle našeho rozhodnutí. Záruka se nevztahuje na vady a škody na dílech podléhajících opotřebení, na škody zapříčiněné nesprávným zacházením nebo údržbou. Uplatňování dalších nároků následných škod na cizích věcech je vyloučeno. Záruka bude uznána jen tehdy, bude-li nedemontovaný přístroj dobře zabalen, přiložen krátký popis závady, pokladniční stvrženka nebo faktura (datum prodeje a razítko prodejny), poslán na adresu příslušného servisu.

Servis





Naše servisní opravy provádějí rovněž opravy po uplynutí záruční doby nebo opravy závad, na které se záruka nevztahuje. Dobře zabalený výrobek zašlete, prosím, i v tomto případě nejbližšímu servisnímu středisku.

3 LETÁ
ZÁRUKA
VÝROBCE

DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C



Princíp

Toto LED svetidlo s nočnou automatikou registruje intenzitu osvetlenia prostredia, pri nastávajúcom súmraku automaticky zapne svetlo a na svitaní ho opäť vypne. Či sa má zapínať svetlo pred domovými dverami, na terase alebo na garážovacej ploche, svetidlo je všade rýchlo namontované a pripravené na prevádzku.

Bezpečnostné pokyny

- Pri montáži musí byť pripájané elektrické vedenie zbavené napätia. Preto je potrebné najskôr vypnúť elektrický prúd a skontrolovať beznapätovosť pomocou skúšačky napätia.
- Pri inštalácii svetidla ide o prácu na elektrickom napätí. Musí ju preto vykonať osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou v súlade s národnými inštaláciami predpismi a pripájacími podmienkami. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Nesnažte sa sami rozmontovať svetidlo. Opravy smie vykonávať len autorizovaný servis.

Inštalácia

Svetidlo nainštalujte v exteriéri. Reaguje na denné svetlo. Na veľmi tmavých miestach svetidlo nevyvíja. L = fázový vodič (zväčša čierny alebo hnedý)
N = nulový vodič (zväčša modrý)
PE = prípadný ochranný vodič (zelený/žltý)
Pozor: Ochranný vodič PE, ak je k dispozícii, zaizolujte izolačnou lepiacou páskou.

Funkcia

Nastavenie stmievania/prah citlivosti (nastavenie výrobcu: 200 lx):

Plynulo nastaviteľný prah citlivosti senzora 5 - 200 lx.

☀ = prevádzka za súmraku cca 200 lx. ☾ = nočná prevádzka cca 5 lx.

Prevádzkové poruchy (Porucha / Príčina → Možnosť odstránenia)

Chýba napätie / poistka je chybná, svetidlo nie je zapnuté → **vyemeniť poistku, zapnúť sieťový vypínač, skontrolovať vedenie pomocou skúšačky napätia.** **Svetidlo sa nezapína** / okolie je ešte príliš svetlé → **čakať, kým sa dosiahne prah citlivosti alebo nastaviť hodnotu nanovo.** **Svetidlo sa nevyvíja** / okolie nie je ešte dostatočne svetlé → **čakať, kým sa dosiahne prah citlivosti alebo nastaviť hodnotu nanovo.**

Zneškodnenie

Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte na ekologickú recykláciu.



Elektrické zariadenia nevyhadzuje do komunálneho odpadu!

Iba pre krajiny EÚ:

Podľa platnej európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácie do národnej legislatívy sa musia nepoužívané elektrické a elektronické zariadenia zbierať separovane a odovzdať na ekologickú recykláciu.







Záruka výrobcu

Tento výrobok STEINEL bol vyrobený s maximálnou dôslednosťou, skontrolovaný na funkčnosť a bezpečnosť v súlade s platnými predpismi a podrobený následnej náhodnej kontrole. Spoločnosť Steinell ručí za bezchybný stav a funkčnosť výrobku. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť dňom predaja spotrebiteľovi. Odstránenie nedostatku zakladajúce sa na chybe materiálu alebo výroby, záručné plnenie sa uskutočňuje formou opravy alebo výmeny chybných dielov podľa nášho uváženia. Záruka sa nevzťahuje na opotrebitelné diely ani na škody a nedostatky vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním alebo údržbou. Ďalšie následné škody na cudzích veciach sú zo záruky vylúčené. Záruku poskytneme len vtedy, ak svetidlo v nerozmontovanom stave zašlete spolu so stručným popisom chyby, pokladničným dokladom alebo faktúrou (dátum zakúpenia a pečiatka predajcu) dobre zabalený na adresu príslušného servisu.

Servis

Po ubehnutí záručnej doby alebo pri poškodeniach bez nároku na záruku vykonáva opravy náš výrobný servis. Prosím, pošlite dobre zabalený výrobok na adresu najbližšieho servisu.







3 ROKY
ZÁRUKA
VÝROBCU



DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white













	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C



DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C



Zasada działania

Lampa LED z funkcją Night-Automatic rejestruje jasność otoczenia i włącza się automatycznie, gdy zaczyna zapadać zmrok i wyłącza się ponownie o świcie. Idealna do oświetlenia drzwi wejściowych, tarasu czy zadaszkowego parkingu samochodowego.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przewód zasilający, który należy podłączyć przy montażu nie może być pod napięciem. Dlatego najpierw należy wyłączyć prąd i sprawdzić brak napięcia przy pomocy próbnika napięcia.
- Podczas instalacji opisywanego urządzenia mamy do czynienia z pracą wykonywaną pod napięciem sieciowym. Powinien ją wykonać specjalista, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi instalacji i podłączenia do zasilania elektrycznego. (np.: DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Stosować tylko oryginalne części zamienne.
- Nie wolno rozkładać urządzenia na części. Naprawy wykonuje warsztat specjalistyczny.

Instalacja 1 - 11

Lampę należy zainstalować na zewnątrz. Reaguje na światło dzienne. W bardzo ciemnych miejscach lampa oświetlona nie wyłącza się.

L = przewód prądowy (najczęściej czarny lub brązowy)

N = przewód zerowy (najczęściej niebieski)

PE = przewód ochronny (o ile jest) (zielono-żółty)

UWAGA: Przewód ochronny PE, jeżeli występuje, zabezpieczyć taśmą izolacyjną.

Działanie 8

Ustawianie progu czułości zmierzchovej (ustawienie fabryczne: 200 luks):

Płynnie ustawiany próg czułości czujnika w zakresie 5 – 200 luksów.

☀ = praca o zmierzchu, ok. 200 luksów. ☾ = praca w nocy, ok. 5 luksów.

Zakłócenia w pracy (Usterka / Przyczyna => Usuwanie)

Brak napięcia / przepalony bezpiecznik, nie włączony wyłącznik sieciowy => **złożyć nowy bezpiecznik, włączyć wyłącznik sieciowy, sprawdzić przewód próbnikiem napięcia.** **Lampa nie włącza się / otoczenie jest jeszcze za jasne => zaczekać aż zostanie osiągnięty próg czułości albo ustawić na nowo.** **Lampa nie wyłącza się / otoczenie nie jest jeszcze wystarczająco jasne => zaczekać aż zostanie osiągnięty próg czułości albo ustawić na nowo.**

Utylizacja

Urządzenia elektryczne, akcesoria i opakowania należy oddać do recyklingu przyjaznego środowisku.



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych wraz z odpadami z gospodarstw domowych!

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich wdrażaniu do prawa krajowego nienadające się do użytkowania urządzenia elektryczne należy odbierać osobno i poddawać recyklingowi w sposób przyjazny środowisku.







Gwarancja producenta

Poniższy produkt firmy STEINEL został bardzo starannie wykonany. Prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzają przeprowadzone losowo kontrole jakości oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Firma STEINEL udziela gwarancji na prawidłową jakość i działanie. Okres gwarancyjny wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna się z dniem sprzedaży użytkownikowi. W ramach gwarancji usuwamy braki wynikłe z wad materiałowych lub produkcyjnych, świadczenie gwarancyjne nastąpi według naszej decyzji przez naprawę lub wymianę wadliwych części. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu, uszkodzeń i usterek spowodowanych przez nieprawidłową obsługę lub konserwację. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wtórne powstałe na przedmiotach trzecich. Gwarancja udzielana jest tylko w przypadku, jeżeli prawidłowo zapakowane urządzenie (nierozłożone na części) wraz z krótkim opisem usterek i z paragonem lub rachunkiem zakupu (opatrzonym datą zakupu i pieczęcią sklepu) odesłane zostanie do odpowiedniego punktu serwisowego.

Serwis

Po upływie okresu gwarancji albo w razie usterek nie objętych gwarancją naprawy wykonuje nasz serwis firmowy. Prosimy o przesłanie dobrze zapakowanego przyrządu do najbliższej placówki serwisowej.







3 LATA
GWARANCJI
PRODUCENTA



DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C



Principii de funcționare

Această lampă cu leduri, prevăzută cu sistem automat pentru noapte (Night-Automatic), înregistrează nivelul de iluminat ambiental și aprinde la lăsarea întunericului automat lumina, stingând-o apoi la sosirea dimineții. Fie că este nevoie de aprinderea luminii în fața ușii de intrare, fie pe terasă ori la poarta de acces auto, corpul de iluminat poate fi montat ușor oriunde și pregătit de funcționare.

Instrucțiuni de siguranță

- Cu ocazia montajului instalația electrică aferentă trebuie să fie scoasă de sub tensiune. Din acest motiv, în primul rând se decuplează curentul și se verifică absența tensiunii cu ajutorul unui testor de tensiune.
- La instalarea aparatului se lucrează sub tensiune. De aceea instalarea trebuie efectuată de către un electrician calificat conform normelor privind instalațiile electrice și condițiilor de acordare în vigoare în țara respectivă. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Nu folosiți decât piese de schimb originale.
- Nu demontați singuri aparatul. Reparația trebuie efectuată de către un service specializat.

Instalare

Instalați corpul de iluminat în exterior. Acesta reacționează la lumina zilei. În locurile foarte întunecate, corpul de iluminat nu decuplează.

L = cablu conductor de curent (de obicei negru sau maro)

N = cablu conductor de nul (de obicei albastru)

PE = eventual cablu de protecție (verde/galben)

Atenție: cablu de protecție din PE, în cazul în care există, se va izola cu bandă adezivă.

Funcționare

Reglarea de crepuscularitate / pragul de declanșare (reglajul din fabrică: 200 lușci):

Nivelul de activare a senzorului poate fi reglat continuu, între 5 – 200 lușci.

☀ = funcționare în regim de amurg cca. 200 lușci. ☾ = funcționare în regim de noapte cca. 5 lușci.

Deranjamente de funcționare (Deranjamentul / Cauza -> Remedierea)

Lipsă tensiune / siguranța defectă, necuplată -> înlocuiți siguranța, cuplați întrerupătorul de la rețea, verificați circuitul cu un testor de tensiune. Corpul de iluminat nu se aprinde / mediul ambiant este prea luminat -> așteptați până când s-a atins pragul de declanșare sau reglați din nou valoarea dorită. Corpul de iluminat nu se stinge / mediul ambiant nu este destul de luminat -> așteptați până când s-a atins pragul de declanșare sau reglați din nou valoarea dorită.

Eliminare ca deșeu

Aparatele electrice, accesoriile și ambalajele trebuie să facă obiectul unei reciclări ecologice.



Nu aruncați aparatele electrice la gunoierii menajeri!

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu directiva europeană privind eliminarea deșeurilor electrice și electronice în vigoare și transpunerii ei în legislația națională, aparatele electrice care nu mai pot fi utilizate trebuie să fie colectate separat și să facă obiectul unei reciclări ecologice.

Garanția de producător

Acest produs STEINEL a fost construit cu cea mai mare grijă, a fost verificat asupra funcționării și siguranței în exploatare conform prevederilor în vigoare și a fost supus în final unei probe prin sondaj. Steinell preia garanția pentru construcția și funcționarea ireproșabilă. Termenul de garanție este de 36 de luni și începe de la data vânzării către client. Garanția acoperă deficiențele bazate pe defecte de material și fabricație. Îndeplinirea garanției se realizează prin repararea sau înlocuirea pieselor defecte conform opțiunii noastre. Garanția nu se aplică consumabilelor și nici deteriorărilor sau deficiențelor cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare. Nu se asigură garanție și pentru daune provocate unor alte obiecte. Garanția se asigură numai atunci când aparatul va fi trimis bine ambalat, fără a fi descompus în bucăți, la service-ul corespunzător însoțit de o descriere a erorii, de bonul de casă sau de factura de cumpărare (data cumpărării și ștampila magazinului).

Service

După expirarea termenului de garanție sau în caz de defecțiuni fără pretenție de garanție, reparații se efectuează de către service-ul nostru. Vă rugăm să trimiteți produsul bine împachetat la cel mai apropiat service.

3 ANI
GARANȚIA
PRODUCĂTORULUI

Princip delovanja

Ta LED-svetilka z nočno avtomatiko zaznava osvetljenost okolice ter se avtomatsko vklopi, ko se zmrča, ter se ponovno izklopi, ko se začne svitati. Svetilko lahko preprosto in hitro montirate ter začnete nemudoma uporabljati ne glede na to, kje boste potrebovali luč, pa naj bo to pri vhodnih vratih, na terasi ali pred garažo.

Varnostni napotki

- Med montažo električna napeljava naprave ne sme biti pod napetostjo. Zato najprej izklopite tok ter z indikatorjem napetosti preverite, ali naprava ni pod napetostjo.
- Pri inštalaciji te naprave gre za delo na omrežni napetosti. Inštalacijo mora zato izvesti strokovnjak v skladu z za vsako državo določenimi inštalacijskimi predpisi ter pogoji priključitve. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Uporabljajte le originalne nadomestne dele.
- Naprave ne razstavljajte sami. Popravila lahko izvajajo le strokovne delavnice.

Inštalacija 1 - 11

Svetilko montirajte v zunanosti. Reagira na dnevno svetlobo. Na zelo temnih mestih se svetilka ne izklopi.

L = vodnik pod napetostjo/faza (največkrat črn ali rjav)

N = nevtralni vodnik (največkrat moder)

PE = morebiten zaščitni vodnik (zelen/rumen)

Pozor: PE-zaščitni vodnik, če obstaja, izolirajte z lepilnim trakom.

Delovanje 8

Nastavitev osvetljenosti/vklopni prag (tovarniška nastavitev: 200 luksov):

Brezstopenjsko nastavljen vklopni prag senzorja od 5 - 200 luksov.

☀ = delovanje v mraku pri pribl. 200 luksov. ☾ = nočno delovanje pri pribl. 5 luksov.

Motnje pri delovanju (Motnja / Vzrok -> Ukrep)

Brez napetosti / varovalka pokvarjena, ni vklopljena -> nova varovalka, vklopite omrežno stikalo, preverite napeljavo z indikatorjem napetosti. Svetilka se ne vklopi / okolica še presvetla -> počakajte, dokler ni dosežen vklopni prag ali na novo nastavite vrednost. Svetilka se ne izklopi / okolica še ni dovolj svetla -> počakajte, dokler ni dosežen izklopni prag ali na novo nastavite vrednost.

Odstranjevanje

Električne aparate, opremo in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno obdelavo.



Električnih aparatov ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

Samo za države članice EU:

V skladu z veljavno Evropsko direktivo o izrabljenih električnih in elektronskih aparatih in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo je električne aparate, ki niso več uporabni, treba zbirati ločeno in jih oddati v okolju prijazno ponovno obdelavo.







Garancija proizvajalca

Ta proizvod podjetja STEINEL je bil izdelan z veliko skrbnostjo, preverjen glede delovanja in varnosti po veljavnih predpisih ter končno podvržen naključni kontroli. Steinel daje garancijo na neoporečno kvaliteto ter delovanje. Veljavnost garancije znaša 36 mesecev, garancija pa prične veljati na dan prodaje uporabniku. Odstranjujemo pomanjkljivosti, ki obsegajo napake na materialu ali tovarniške napake, garancija je izpolnjena ob popravilu oz. zamenjavi pomanjkljivih delov po naši izbiri. Garancija ne velja pri poškodbah hitro obrabljivih delov, prav tako ne velja za škodo in pomanjkljivosti, do katerih je prišlo zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja. Na ostale posredne škode ne dajemo garancije. Garancija bo odobrena v primeru, da pošljete dobro zapakirano, nerazstavljeno napravo s kratkim opisom napake ter potrdilom o nakupu oz. računom (datum nakupa in štampiljka trgovca) na ustrezno servisno službo.

Servis







Popravila po poteku garancije oz. popravila pomanjkljivosti, za katere garancija ne velja, opravlja naša servisna delavnica. Prosimo, pošljite dobro zapakiran proizvod na najbližji servis.









3 LETNA
PROIZVAJALCA
GARANCIJA



↔	300 x 195 x 53 mm
⚡	220-240 V 50/60Hz
P	4,5 W 350lm 78 lm/W
🏠	2 m
💡	3000 K warm-white

☾☀	5-200 Lux
💡	IP 54
🔧	IK 07
🌡	- 20°C / + 40°C





Princip

Ova LED svjetiljka s funkcijom Night-Automatic registrira razinu osvijetljenosti okoline i kad nastupi tama automatski uključuje svjetlo a u osvit ga ponovno isključuje. Bez obzira treba li svjetlo uključiti ispred kućnih vratiju, na terasi ili na mjestu za parkiranje, svjetiljka se posvuda brzo montira i spremna je za rad.

Sigurnosne napomene

- Kod montaže električni vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom. Zbog toga najprije isključite struju i pomoću ispitivača napona provjerite je li uspostavljeno beznaponsko stanje.
- Kod instalacije uređaja radi se s mrežnim naponom. Zbog toga treba raditi stručno i u skladu s državnim propisima o instalacijama i uvjetima priključivanja. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000).
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Nemojte samostalno rastavljati uređaj. Popravci se smiju obavljati samo u stručnoj radionici.

Instalacija I - II

Svjetiljku instalirajte vani. Reagira na dnevno svjetlo. Na vrlo tamnim mjestima svjetiljka se ne isključuje.

L = vodič koji provodi struju (većinom crni ili smeđi)

N = neutralni vodič (većinom plavi)

PE = eventualno zaštitni vodič (zeleno/žuta)

Pažnja: PE-zaštitni vodič, ako postoji, izolirati ljepljivom trakom.

Funkcija 3

Podšavanje svjetlosnog praga / praga aktiviranja (tvornička podešenost: 200 luksa):

Kontinuirano podešiv prag aktiviranja senzora od 5 – 200 luksa.

☀ = zatamnivanje oko 200 luksa. ☾ = noćni režim rada oko 5 luksa.

Smetnje u pogonu (Smetnja / Uzrok => Pomoc)

Bez napona / neispravan osigurač, nije uključen => stavite novi osigurač, uključite mrežnu sklopku, provjerite vod ispitivačem napona. Svjetlo se ne uključuje / okolina je još presvijetla => pričekajte dok se ne postigne prag aktiviranja ili iznova podesite vrijednost. Svjetlo se ne isključuje / okolina još nije dovoljno svijetla => pričekajte dok se ne postigne prag aktiviranja ili iznova podesite vrijednost.

Zbrinjavanje

Električne uređaje, pribor i ambalažu treba zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.



Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Prema važećim europskim direktivama za stare električne i elektroničke uređaje i njihovoj implementaciji u nacionalno pravo, električni uređaji koji se više ne mogu koristiti moraju se posebno sakupiti i zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.

Jamstvo proizvođača

Ovaj STEINEL-ov proizvod izrađen je s najvećom pažnjom, njegovo funkcioniranje i sigurnost ispitani su prema važećim propisima i na kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka. Steinel preuzima jamstvo za besprijekornu kakvoću i funkcionalnost. Jamstveni rok iznosi 36 mjeseci, a započinje s danom prodaje potrošaču. Uklanjanje nedostataka koji su posljedica grešaka na materijalu ili tvorničke greške, realizacija jamstva izvršava se popravkom ili zamjenom dijela s greškom po našem izboru. Jamstvo ne dajemo u slučaju oštećenja na potrošnim dijelovima, kao ni šteta i nedostataka koji nastanu zbog nestručnog rukovanja ili održavanja. Posljednje štete na drugim predmetima su isključene. Jamstvo se priznaje samo ako nerastavljeni, dobro zapakiran uređaj pošaljete zajedno s kratkim opisom greške, računom (datum kupnje i pečat trgovine), nadležnoj servisnoj službi.

Servis





Nakon isteka jamstvenog roka ili kad se utvrdi nedostatak bez jamstva, popravak će se izvršiti u tvornici. Molimo da dobro zapakiran proizvod pošaljete najbližoj servisnoj službi.









3 GODINE
PROIZVOĐAČA
JAMSTVA

DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C





Põhimõte

Night-Automatic funktsiooniga LED-valgusti registreerib ümbrusleedust ja lülitab pimeduse saabudes valgustuse automaatselt sisse ning hommikutundidel taas välja. Sõltumata sellest, kas tahate lülitada valgust majaukse ees, terrasil või garaaži juures, valgusti on hõlpsalt monteeritav ja kiiresti töökorras.

Ohutusjuhised

- Paigaldamise ajal peab ühendatav elektrijuht olema pingevaba. Sellepärast tuleb kõigepealt elektrivool välja lülitada ja kontrollida pingestri abil, et juht oleks pingevaba.
- Selle seadme paigaldamisel on tegemist tööga vooluvõrgus, mida peab teostama spetsialist vastavalt riigis kehtivatele paigalduseeskirjadele ja ühendamistingimustele (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000).
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Ärge võtke seadet omal käel lahti. Remonti tohib teostada üksnes oskustöökoda.

Paigaldamine

Valgusti välimispindadele paigaldamine. Reageerib päevavalgusele. Väga pimedates kohtades ei lülitu valgusti välja.

L = faas (enamasti must või pruun)

N = neutraaljuht (enamasti sinine)

PE = võimalik kaitsejuht (roheline/kollane)

Tähelepanu! PE-kaitsejuht, kui on olemas, isoleerida klepppaelaga.

Töö

Hämarusnivoo reguleerimine / reaktsiooni lävi (tehaseseadistus: 200 lux):

Astmeteta reguleeritav anduri reaktsiooni lävi: 5 kuni 200 lux.

☀ = töö hämaruses umb. 200 lux. ☾ = töö öörežiimil umb. 5 lux.

Häired seadme töös (rike / põhjus -> abi)

Pinge puudub / kaitse on defektnine, ei ole sisse lülitatud -> uus kaitse, lülitage võrgulüliti sisse, kontrollige juhti pingestriiga. **Valgusti ei lülitu sisse** / ümbrisev valgus on veel liiga hele -> oodake kuni läheb pimedamaks (reaktsiooni läve saavutamiseni) või reguleerige väärtus uuesti. **Valgusti ei lülitu välja** / ümbrisev valgus ei ole piisavalt hele -> oodake kuni läheb valgemaks (reaktsiooni läve saavutamiseni) või reguleerige väärtus uuesti.

Utiliseerimine

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.



Ärge visake elektriseadmeid olmejäätmete hulka!

Ainult ELi riikidele:

Vastavalt vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid puudutavale kehtivale Euroopa määrusele ja selle rakendamisele rahvusvahelises õiguses tuleb kasutuskoõlbmatud elektriseadmed koguda eraldi ning suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.

Tootja garantii

See STEINELI toode on valmistatud suurima hoolega, kontrollitud töökindluse ja ohutuse osas kehtivate eeskirjade järgi ning seejärel läbinud pistelise kontrolli. Steinel annab garantii toote laitmatu kvaliteedi ja töökorras oleku kohta. Garantii kehtib 36 kuud ja see algab tarbijale toote ostmise päevast. Meie remondime materjalist või tootmisvigadest tulenevad puudused, garantiijuhumi korral seade kas remonditakse või puudulik osa asendatakse uuega, valiku üle otsustame meie. Garantii ei kehti kuluvate osade ning kahju ja puuduste kohta, mis on tekkinud oskamatult käsitsemise või hoolduse tagajärjel. Kaugemalulatavad kaused kahjud võraste esemete suhtes on välistatud. Garantiremonti tehakse ainult siis, kui lahtivõtmata seade saadetakse koos vea lühikirjelduse, kassatšeki või arvega (ostmise kuupäev ja kaupluse tempel) ja korralikult pakituna vastavas teeninduspunkti.

Teenus





Pärast garantiiaja möödumist või puuduste korral, mille kohta garantii ei kehti, remondib seadme meie tehase teeninduspunkt. Palun saatke toode korralikult pakituna lähimasse teeninduspunkti.









3 AASTAT
TOOTJA
GARANTIID

DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C





Principas

Šis LED šviestuvas su automatiiniu nakties režimu registruoja aplinkos apšvietimą ir sutemus automatiškai įjungia šviesą, o prašvitus – vėl išjungia. Nesvarbu, kur turi būti įjungta šviesa – prie lauko durų, terasoje ar prie garažo – žibintą lengvai sumontuosite ir jis bus parengtas eksploatacijai.

Saugos reikalavimai

- Montuojant prietaisą prijungiamajame elektros kabelyje neturi būti įtampos. Todėl visų pirma atjunkite elektros srovę ir įtampos indikatoriumi patikrinkite, ar nėra įtampos.
- Prietaisas jungiamas prie elektros tinklo. Todėl jį turi prijungti specialistas, vadovaudamasis šalies galiojančiomis instaliacijos normomis ir jungimo taisyklėmis (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000).
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Prietaiso neardykite savarankiškai. Remonto darbus gali atlikti tik specializuotos dirbtuvės.

Įrengimas

Šviestuvas įrenkite patalpos išorėje. Reaguoja į dienos šviesą. Labai tamsiose vietose šviestuvas neišsijungia.
L = fazė (dažniausiai juodos arba rudos spalvos)
N = nulinis laidas (dažniausiai mėlynas)
PE = žeminimo laidas (jei yra) (žalias ar geltonas)
Dėmesio! PE žeminimo laidą, jeigu jis yra, izoliuokite lipnia juosta.

Funkcija

Prieblandos lygio nustatymas / suveikimo slenkstis (gamyklos nustatymas: 200 liuksų). Nustatomas sensoriaus suveikimo temstant slenkstis 5-200 liuksų.
☀ = prieblandos režimas (apie 200 liuksų). ☾ = nakties režimas (apie 5 liuksai).

Veikimo sutrikimas (Sutrikimas / Priežastis → Pagalba)

Nėra elektros srovės / perdeges saugiklis; išjungtas jungiklis → reikia naujo saugiklio; įjunkite tinklo jungiklį; įtampos indikatoriumi patikrinkite laidą. **Žibintas neišsijungia** / per šviesu → palaukite, kol bus pasiektas suveikimo slenkstis arba nustatykite naują vertę. **Žibintas neišsijungia** / nepakankamai šviesu → palaukite, kol bus pasiektas suveikimo slenkstis arba nustatykite naują vertę.

Šalinimas

Elektros prietaisai, priedai ir pakuotės turi būti perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.



Neišmeskite elektros prietaisų kartu su būtinėmis atliekomis!

Tik ES šalims:

Remiantis galiojančia Europos Sąjungos Direktyva dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę, nebetinkami naudoti elektros prietaisai turi būti renkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Gamintojo garantija

Šis STEINEL produktas pagamintas itin kruopščiai, pagal galiojančias normas patikrintos jo funkcijos ir saugumas bei papildomai atlikta pasirinktų prietaisų patikra. STEINEL suteikia prietaisui garantiją. Garantinis laikotarpis – 36 mėnesiai. Jis prasideda nuo prietaiso pardavimo vartotojui dienos. Mes pašalinsime defektus, susijusius su medžiagų arba gamybos broku; garantiniu laikotarpiu, mūsų nuožiūra, prietaisas nemokamai remontuojamas arba keičiamas sugedusios dalys. Garantija netaikoma susidėvėjusioms dalims, taip pat jei prietaisas sugenda dėl netinkamo naudojimo arba netinkamos priežiūros. Pretenzijos dėl kitoms daiktams padarytos žalos nepriimamos. Garantija taikoma tik tuo atveju, jei neišardytas prietaisas kartu su kasos čekiu arba sąskaita (pirkimo data ir pardavėjo antspaudu), tinkamai supakuotas atsiunčiamas į atitinkamą techninės priežiūros tarnybos vietą.

Aptarnavimas





Pasibaigus garantinio aptarnavimo laikotarpiui arba atsiradus gedimams, kuriems garantija netaikoma, prietaisą taiso mūsų gamyklos servisas. Prašom gerai supakuotą produktą atsiųsti į artimiausią servisą.

3 METŲ
GAMINTOJŲ
GARANTIJA

DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white













	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C



DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C



Darbības princips

Šis LED gaismeklis ar nakts automātisku reaģē uz apkārtējās vides apgaismojumu un, iestājoties tamsai, automātiski ieslēdz gaismu un ritasmā atkal to automātiski izslēdz. Vai tā būtu ēkas ieeja, terase vai auto stāvieta, kas jāapgaismo, it visur gaismekli var ātri samontēt un sagatavot darbam.

Norādes drošībai

- Gaismekli montējot, strāvas pievadkabeļi nedrīkst atrasties zem sprieguma. Tādēļ vispirms strāva ir jāizslēdz un ar sprieguma testerī jāpārbauda, ka strāva vadā tiešām nav.
- Veicot ierīces montēšanu ir jārikojas ar elektriskās strāvas tīkla spriegumu. Tādēļ šo darbu ir jāveic speciālistam-elektriķim saskaņā ar vietojo instalācijas nosacījumu un tehnisko noteikumu prasībām. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Jāizmanto vienīgi oriģinālās rezerves detaļas.
- Ierīci nedrīkst izjaukt. Remontu drīkst veikt tikai specializēta darbnīca.

Instalēšana 1 - 10

Gaismeklis ir jāinstalē ārtelpās. Reaģē uz dienasgaismu. Ļoti vāji apgaismotās vietās gaismeklis neizslēdzas.

L = Strāvas pievadkads (parasti melns vai brūns).

N = Neitrālais vads (parasti zils).

PE = Iespējamais aizsargvads (zaļš/dzeltenš).

Uzmanību: PE-aizsargvads, ja tāds ir, jānoizolē ar līmlentu.

Darbība 3

Krāsas sliekšņa ieregulēšana / Reakcijas sliekšnis (rūpnīcā ieregulēts 200 lux):

Sensora reakcijas sliekšni bez starpakāpēm var ieregulēt robežās no 5 - 200 Lux.

☀ = darbība krēslā, apm., 200 lux ☾ = darbība naktī, apm., 5 lux.

DARBĪBAS KĻŪMES (Kļūmes / Cēloņi → Kas darāms)

Nav sprieguma / bojāti drošinātāji; spriegums nav ieslēgts → drošinātāji ir jānomaina; jāieslēdz tīkla slēdzis; strāvas pievadkads ir jāpārbauda ar sprieguma testerī. **Gaismeklis neieslēdzas** / apkārtējā vide vēl ir pārāk gaiša → jānogaida līdz ir sasniegts ieregulētais reakcijas sliekšnis, vai arī jāieregulē jauns lielums. **Gaismeklis neizslēdzas** / apkārtējā vide vēl nav pietiekami gaiša → jānogaida līdz ir sasniegts ieregulētais reakcijas sliekšnis, vai arī jāieregulē jauns lielums.

Utilizācija

Elektroierīces, piederumi un iepakojumi jānodod labai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.



Nemetiet elektroierīces parastos atkritumos!

Tikai ES valstīm:

Atbilstoši Eiropas vadlīnijām par vecām elektroierīcēm un elektroniskām ierīcēm, un to lietojumam nacionālās tiesībās, nefunkcionējošas elektroierīces jāsavāc atsevišķi un tās jānodod labai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.









Ražotāja garantija

Šis STEINELa produkts ir izgatavots ar vislielāko rūpību. Viņa darbība un drošība ir pārbaudīta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem un, nobeidzot, pakļauts izlases pārbaudei. STEINEL garantē ierīces nevainojamas īpašības un darbību. Garantijas termiņš ir 36 mēneši kopš ierīces pārdošanas brīža. Mēs novēršam it visas ar ierīces izgatavošanai izmantotajiem materiāliem vai pašu izgatavošanu saistītās kļūmes. Garantijas nodrošinājums izpaužas bojāto detaļu remontā vai nomainā pēc mūsu pašu izvēles. Garantijas nodrošinājums neattiecas uz nodilstošo detaļu bojājumiem, kā arī uz kļūmēm vai bojājumiem, kas radušies nelietpratīgas rīcības vai apkopes dēļ. Garantija netiek atzīta arī attiecībā uz jebkādiem citu priekšmetu bojājumiem. Garantija tiek ievērota vienīgi tad, ja ierīci piegādā attiecīgajā servisa dienesta vietā neizjauktu, labi iesaiņotu kopā ar visu kļūmes aprakstu, pirkuma kases čeku vai rēķinu (ar saskaņātu pirkuma datumu un pārdevēja zīmogu).

Servisa dienests

Kļūmes, kas radušās pēc garantijas laika notecešanas, kā arī tās, uz kurām garantija neattiecas, tiek novērstas mūsu rūpnīcas servisa dienestos. Labojamo ierīci lūdzam nosūtīt tuvākajam servisa dienestam labi iesaiņotu.

3 GADU
RAŽOTĀJA
GARANTĪJA



Принцип действия

Этот светодиодный светильник с ночной автоматикой регистрирует интенсивность света окружающего пространства и автоматически включает свет при наступлении темноты, а на рассвете снова выключает. Неважно, где выключен ли свет включаться перед дверью в дом, на террасе или под навесом для автомобиля, этот светильник везде быстро устанавливается и готов к работе.

Указания по технике безопасности

- При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому, в первую очередь, следует отключить подачу тока и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.
- Монтажные работы по подключению прибора относятся к категории работ с сетевым напряжением. Поэтому их должны выполнять специалисты согласно инструкции по монтажу и при соблюдении условий подключения электрических изделий, действующих в стране. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Использовать только оригинальные запасные части
- Не разбирать прибор самостоятельно. Ремонт можно выполнять только в специализированной мастерской.

Монтаж 1-7

Светильник монтируется снаружи. Реагирует на дневной свет. Светильники, смонтированные в очень темных местах, не выключаются.
L = токоведущий провод (чаще всего черный или коричневый)
N = нулевой провод (чаще всего синий)
PE = при необходимости провод заземления (зеленый/желтый)
Внимание: Если есть, изолировать провод заземления PE клейкой лентой.

Принцип работы 8

Установка сумеречного порога / порога срабатывания (заводская настройка: 200 лк):
Порог срабатывания сенсора может быть установлен плавно в диапазоне 5 – 200 лк.
☀ = режим сумеречного включения ок. 200 лк. ☾ = ночной режим ок. 5 лк.

Неполадки при эксплуатации (неполадка / причина → устранение)

Нет напряжения / неисправен предохранитель, не включен → установить новый предохранитель, включить сетевой выключатель, проверить провод измерителем напряжения. **Светильник не выключается** / в окружении еще слишком светло → подождать достижения порога срабатывания или заново установить значение. **Светильник не выключается** / в окружении еще не достаточно светло → подождать достижения порога срабатывания или заново установить значение.

Утилизация

Электроприборы, комплектующие и упаковку следует направлять на экологичную вторичную переработку.



Не выбрасывать электроприборы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

Согласно действующей Европейской директиве по отработанному электрическому и электронному оборудованию и ее реализации в национальных законодательствах отработанные электроприборы должны собираться отдельно и направляться на экологичную вторичную переработку.

Гарантия производителя

Данное изделие производства STEINEL было с особым вниманием изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации соответственно действующим инструкциям, а потом подвергнуто выборочному контролю качества. Фирма STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые возникли в результате недоброкачественности материала или вследствие дефектов конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы. Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на повреждения, возникшие в результате износа деталей, и на повреждения и недостатки, возникшие в результате ненадлежащих эксплуатации и ухода. Фирма не несет ответственности за повреждения предметов третьих лиц, вызванных эксплуатацией изделия. Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в собранном и упакованном виде с кратким описанием неисправности было отправлено вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой продажи и печатью торгового предприятия), по адресу сервисной мастерской.

Сервисное обслуживание





По истечении гарантийного срока или при наличии неполадок, исключающих гарантию, наше сервисное предприятие предлагает свои услуги. В таких случаях, просим отправлять изделие в упакованном виде в ближайшую сервисную мастерскую.









3 ГОДА
ГАРАНТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C





Принцип на действие

Тази LED-лампа с Night-Automatic регистрира яркостта на околната среда, включва светлината автоматично при настъпваща тъмнина и я изключва на разсъване. Лампата се монтира бързо и веднага може да бъде пусната в експлоатация, независимо дали светлината е необходима пред входната врата, на терасата или под навеса.

Указания за безопасност

- При монтаж електрическата система трябва да е без напрежение. Първо спрете електрическия ток, след което проверете системата с уред за проверка на напрежението.
- Монтажът на уреда изисква работа с електричество. За това трябва да се извърши от професионалист, според съответните държавни предписания и изисквания. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Използвайте само оригинални резервни части
- Уредът да не се разглобява. Ремонтът трябва да бъде извършван само в специализиран сервиз.

Монтаж 1 - 11

Лампата се монтира във външната част. Реагира на дневна светлина. Лампата не се изключва на твърде тъмни места.

L = фаза (обикновено черен или кафяв)

N = нула (обикновено син)

PE = евентуален заземяващ проводник (зелен/жълт)

Внимание: Заземяващият проводник, ако е наличен, се изолира с изолорбанд.

Функция 8

Настройка на светлочувствителността/праг на задействане (заводска настройка: 200 лукса):

Безстепенно регулиране на прага на задействане на сензора между 5 – 200 лукса.

☀ = режим при настъпваща тъмнина около 200 лукса. ☾ = нощен режим около 5 лукса.

Проблеми при експлоатация (проблем / причина -> решение)

Без напрежение / дефектен предпазител, не е включена -> нов предпазител, да се включи, проводниците да се проверят с уред за напрежение. Лампата не се включва / околността все още е светла -> изчакайте докато се достигне прага на задействане или програмирайте нова стойност. Лампата не се изключва / околността все още не е достатъчно светла -> изчакайте докато се достигне прага на задействане или програмирайте нова стойност.

Отстраняване

Електроуреди, принадлежности и опаковки трябва да бъдат рециклирани, с цел опазване на околната среда.



Не извърляйте електроуреди с общите домашни отпадъци!

Само за страни от ЕС: Според действащата Директива на ЕС за стари електронни и електроуреди и транспонирането ѝ в национално право, електроуреди, които повече не могат да бъдат употребявани, трябва да бъдат разделно събирани и рециклирани, с цел опазване на околната среда.

Гаранция от производителя

Този продукт на STEINEL е произведен с най-голямо старание, проверен е за функционалност и безопасност, според действащите разпоредби, след което е подложен на качествен контрол, на принципа на случайния избор. STEINEL гарантира перфектна изработка и функции. Гаранцията е с продължителност 36 месеца и започва от деня на покупката. Ние отстраняваме дефекти, причинени от грешки в производството или качеството на материала, ремонтирайки или заменяйки дефектните части, по наш избор. Гаранцията не важи за щети по износващи се части, както и за щети и дефекти, получени в резултат на неправилна употреба или поддръжка. Последващи щети на чужди предмети са изключени от гаранцията. Гаранцията е валидна само, ако неразглобеният уред бъде изпратен на съответния сервиз, добре опакован и придружен от кратко описание на дефекта, касова бележка или фактура (дата на покупка и печат на търговец).

Ремонтен сервиз





След изтичане на гаранцията или при дефекти, непокрити от гаранцията, се обръщайте към нашите заводски сервиси. Моля изпратете добре опакования продукт до най-близкия сервиз.









3 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ
от производителя

DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C





原理

LED感应灯的夜晚自动模式下记录环境亮度，在夜幕降临时自动打开，早晨到来时再次自动关闭。无论是前门、露台还是车棚等需要开启照明的地方，LED感应灯均能快速安装、随时使用。

安全性提示

- 安装时必须确保连接的电线无电压。因此，首先切断电源，并使用试电笔检查是否存在电压。
- 安装此灯具设计到电源电压的相关工作。因此必须由专业人员根据国内通用的安装规定和连接条件执行作业。(DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- 只能使用原装备件。
- 不得自行拆开设备。只能由专业工厂进行维修。

安装 1 - 11

外部区域的灯具安装。日光灯具 在非常黑暗的位置灯无法关闭。

L = 火线 (通常为黑色和棕色)

N = 零线 (通常为蓝色)

PE = 地线 (绿色/黄色)

注意：如果有地线的话，需要缠绕绝缘胶带。

功能 8

亮度设置 (响应阈值) / (出厂设置: 200 Lux)

5 - 200 Lux 传感器无级设置灵敏度界限。

☀ = 日间模式约 200 Lux。


☾ = 夜间模式大约 5 Lux

运行故障 (原因 ⇨ 解决方法)

没有电压 / 保险丝坏，电源没有开启，解决办法 ⇨ 更换新的保险丝，打开电源开关，使用试电笔检查线路。感应灯没有打开 / 环境太亮了 ⇨ 等待达到响应阈值或者设置新的数值。感应灯不能关闭 / 环境还不够亮 ⇨ 等待达到响应阈值，或者设置新的数值。

废弃物处理

电子设备、附件和包装应根据环保要求寻求再次利用。



仅针对欧盟国家：根据适用的关于废旧电子设备和电子元件欧盟指令及其在国家法律中的实施规则，必须将无法再使用的电子设备断开、收集在一起并根据环保要求寻求再次利用。

制造商担保

该产品系施特朗-经精心研发制造，已根据有效规定通过了功能性及安全性审核，并进行了抽样检查。施特朗保证其产品性能和功能完好。质保期为 36 个月，自消费者购买日起计算。材料或生产错误导致的产品缺陷由我方负责排除，质保服务 (通过维修或是更换缺陷部件解决) 将由我方决定。耗材损失、未正确使用及保养造成的损失和损坏未包含在质保范围内。此外，外购物品的间接损坏亦不属于质保范畴。仅当将未拆卸的设备连同简要的故障说明、收款凭据或发票 (购买日期和零售商盖章) 包装好并寄至相关维修点时，才能享受质保。

服务

质保期已经到期或缺陷不在质保范围内的产品，可由我方工厂服务部门进行维修。请将产品妥善包装并寄至就近维修点。

3年
厂商质保

DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
HU	CZ	SK	PL	RO	SI	HR	EE	LT	LV	RU	BG	CN

	300 x 195 x 53 mm
	220-240 V 50/60Hz
	4,5 W 350lm 78 lm/W
	2 m
	3000 K warm-white

	5-200 Lux
	IP 54
	IK 07
	- 20°C / + 40°C

