

Hinweis: Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.



## Bedienungsanleitung UP-Fußbodenheizungsregler 637 FTR o.A.

### ZUR BEACHTUNG!

Dieses Gerät darf nur durch einen Fachmann gemäß dem Schaltbild im Gehäusedeckel installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

wird durch entsprechenden Einbau (nach VDE 0100) und der Montage auf einer ebenen, nichtleitenden und nichtbrennbaren Untergrund erfüllt.

Dieser unabhängig montierbare elektronische Raumtemperaturregler dient zur Regelung der Temperatur ausschließlich in trockenen und geschlossenen Räumen mit üblicher Umgebung. Außerdem ist er gemäß VDE 0875 bzw. EN 55014 funktionsstabil und arbeitet nach der Wirkungsweise 1 C.

### 1. Verwendungsbereich:

In der Haustechnik zur Regelung von elektrischen Fußbodenheizungen und Bodenwärmepuffersystemen.

### 2. Funktionsbeschreibung:

Der Fußbodenheizungsregler besteht aus **2 Teilen**:

- 2.1. Steuergerät zur Einstellung der gewünschten Fußbodentemperatur
- 2.2. Fernföhler im Fußboden zur Überwachung der eingestellten Temperatur

#### 2.1. Steuergerät:

Mit dem Einstellknopf stellen Sie die von Ihnen gewünschte Temperatur ein, die Ihr Fußboden haben soll. Die Zahlskala \*-5 auf dem Knopf entspricht einem Temperaturbereich von 10-50°C bzw. 10-40°C. Beachten Sie bitte hierzu die Einstellvorschriften des Herstellers Ihrer Fußbodenheizung. Wird die von Ihnen eingestellte Temperatur im Fußboden unterschritten, fordert das Steuergerät Wärme an und dieser Zustand wird durch die rote LED über dem Einstellknopf angezeigt. Sie sehen also, wenn Ihre Heizung Energie verbraucht. Im Einstellknopf kann auch eine Bereichseinengung vorgenommen werden, nähere Beschreibung siehe unter Punkt 8. Mit dem Netzschalter 0 - I wird der Betriebszustand Ihrer Fußbodenheizung ein- oder ausgeschaltet. Sie haben auch die Möglichkeit, über eine **externe** Schaltuhr eine Temperaturabsenkung z.B. für die Nachtstunden zu programmieren. Sollte eine solche Schaltuhr bei Ihnen installiert sein, so wird der Zeitpunkt des Beginns der Temperaturabsenkung durch die grüne LED über dem Einstellknopf angezeigt. Die Temperaturabsenkung beträgt ca. 5°C.

**Beispiel:** Die von Ihnen am Steuergerät eingestellte Temperatur beträgt 40°C (= Zahlskala 4). Das bedeutet, daß die Temperatur im Fußboden z. B. in den Nachtstunden bis auf 35°C absinken kann, ohne daß sich Ihre Heizung einschaltet. Erst nach einem weiteren Absinken der Temperatur würde sich Ihre Heizung wieder einschalten.

#### 2.2. Föhler

Der Föhler ist im Fußboden installiert. Er überwacht die von Ihnen am Steuergerät eingestellte Fußboden temperatur und gibt den Befehl zum Ein- und Ausschalten der Fußbodenheizung.

### 3. Montage

#### 3.1. Steuergerät:

auf handelsübliche Unterputzdose Ø 55.

**ACHTUNG!** Das Gerät ist mit seinem Tragring immer **auf** der Tapete zu montieren!

- a) Gehäusedeckel entfernen. Einstellknopf abziehen. Deckelschraube lösen. Deckel abziehen.
- b) Elektrischer Anschluß: Gemäß Schaltbild; Massivleiter – Querschnitt 1 bis 2,5 mm<sup>2</sup>. Kein Schutzleiter erforderlich. Schutzleiterklemme dient nur zum Durchschleifen. Durch entsprechende Einbaumaßnahmen kann Schutzklasse II erreicht werden.
- c) Regler mittels gewindeformender UP-Dosen-Schraube auf Dose montieren.
- d) Gehäusedeckel aufsetzen. Dazu Deckel links oben in das Gehäuseunterteil einrasten.
- e) Weiter wie bei a), jedoch in umgekehrter Reihenfolge.

#### 3.2. Föhler:

- Der Föhler muß unbedingt in einem **Schutzrohr** verlegt werden. Dadurch ist er vor Feuchtigkeit geschützt und kann bei einem evtl. Reparaturfall leicht ausgewechselt werden.
- Die mitgelieferten Aderendhülsen DIN 46228-D 1-7-Ms müssen auf der notwendigen abisolierten Leitungslänge s. Skizze montiert werden.



### 4. Hinweise für den Installateur

- Der Schalter 0 - I auf dem Steuergerät trennt das Gerät einpolig vom Netz und unterbricht den Stromkreis zum Heizwiderstand im Fußboden.
- Bei Arbeiten am Lastkreis ist grundsätzlich die Netzspannung abzuschalten, z.B. Sicherung entfernen
- Bei Föhlerunterbrechung ist der Relaiskontakt geschlossen, bei Föhlerkurzschluß ist der Relaiskontakt offen.
- **Achtung!** Im Fehlerfall kann **Netzpotential am Föhler anliegen**

### 5. Technische Daten

#### 5.1. Steuergerät:

Bestellbezeichnung

Betriebsspannung

Toleranzbereich

Temperaturstellbereich (Zahlskala)  
für Varianten 0525 22 141 56...

Schaltstrom bei AC 250 V

#### 637 FTR o.A.

AC 230 V 50 Hz

AC 195....253 V 50 Hz

\*....5 (= 10...50°C)

\*....5 (= 10...40°C)

10 A bei cos φ=1

Schaltleistung  
Schalter  
Anzeige LED rot

Anzeige LED grün  
Kontakt (Relais)

Temperaturabsenkung (TA)  
Schalttemperaturdifferenz  
Schutzart Gehäuse nach DIN VDE 0470 T 1  
Betriebstemperatur  
Lagertemperatur

2,3 kW  
Netz „Ein/Aus“  
Steuergerät fordert Wärme an (Heizbetrieb)  
Temperaturabsenkung „Ein“  
1 Schließer (für Heizen),  
(nicht potentialfrei)  
ca. 5 K  
ca. 1 K  
IP 30  
T 40  
-25 T 70

### 5.2. Fernföhler weiß

Fühlelement  
Fühlerkabel  
Schutzart nach DIN VDE 0470 T 1  
Umgebungstemperatur

NTC  
PVC, 2 x 0,50 mm<sup>2</sup>, 4 m  
IP 68  
-25 T 70

Das Fühlerkabel kann bei Bedarf mit einer 2-adrigen Leitung mit einem Querschnitt von 1,5 mm<sup>2</sup> bis auf 50 m verlängert werden, ohne die Genauigkeit des Reglers zu beeinflussen. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Starkstromleitungen sollte eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.

#### Föhlerkennwerte:

Meßgerät Ri > 1 MΩ  
Temperatur °C ..... Widerstand kΩ


5 ..... 85,279  
10 ..... 66,785  
15 ..... 52,330  
20 ..... 41,272  
25 ..... 33,000

Temperatur °C ..... Widerstand kΩ



30 ..... 26,281  
35 ..... 21,137  
40 ..... 17,085  
45 ..... 13,846  
50 ..... 11,277

Die Widerstandswerte können nur bei abgeklemmtem Föhler gemessen werden.

### 6. Schaltbild



### 7. Maßbild





### 8. Einengung des Temperatur-Einstellbereiches

Werkeitig ist der Regler auf den maximalen Einstellbereich von \* bis 5 eingestellt.

Im Einstellknopf befinden sich 2 Einstellringe, allerdings mit einem Einstellbereich von 5 bis 30°C. Bei der Bereichseinengung bitten wir die Einstellung gemäß nachfolgendem Diagramm vorzunehmen.

#### Bereichseinengung im Einstellknopf



Irrtum und Änderungen vorbehalten

Note: Read through the operating instructions carefully before putting the unit into service.



## Operating instructions for UP-Floor Heating Controller 637 FTR o.A.

### IMPORTANT NOTE!

This unit must be mounted by an expert, according to the wiring diagram inside the housing cover. The existing safety regulations must be observed.

Will be met by corresponding installation (acc. to VDE 0100) and by fitting on smooth and non-conductive and non-flammable surface.

This electronic room thermostat which can be mounted independently is for controlling normal ambient temperature in dry, enclosed rooms only. It has radio interference suppression in accordance with VDE 0875 or EN 55014 and operates to efficiency 1 C.

### 1. Application:

In building installation practice for the regulation of thermal storage floor heating systems with heating mats.

### 2. Functional description:

The floor heating controller consists of **two parts**:

- 2.1. **Control device** for setting the required floor heating temperature.
- 2.2. **Remote sensor** in the floor for monitoring the set temperature.

#### 2.1. Control device:

The required floor temperature can be set with the control knob. The number scale  $\approx 5$  on the knob corresponds to a temperature range of 10-50°C (resp. 10-40°C). Please note the setting instructions of the manufacturer of your floor heating. If the set floor heating temperature is not reached, heat is requested by the control device and this state is indicated by the red LED located above the control knob; this shows when your heating is using energy. The control knob can also be used to limit the temperature adjustment range; detailed description in item 8. The floor heating can be switched on and off with the O/I mains switch. A temperature reduction can also be programmed via an external timer, e.g. for off-peak operation at night. If your system is provided with a timer, the start of the temperature reduction is indicated by the green LED located above the control knob. The temperature reduction is about 5°C.

**Example:** The set day temperature is 30°C. This means that the floor temperature can fall to 25°C, e.g. for off-peak operation at night without the heating being switched on. The heating only switches on if the temperature falls further.

#### 2.2. Sensor:

The sensor is installed in the floor. It monitors the floor temperature set at the control device and gives the command to switch the floor heating system on and off.

### 3. Installation

#### 3.1. Control device:

On standard flush-type box 55 diameter.

**NOTE!** The device must always be mounted with its supporting ring on the wall covering!

a) Remove housing cover – Pull off control knob – Loosen cover screw – Remove cover

#### b) Electrical connection:

According to circuit diagram; solid conductor – 1 to 2.5 mm<sup>2</sup> rated cross-section. No protective conductor is necessary. The protective conductor terminal only serves for looping-in. The class of protection II can be achieved by means of appropriate installation measures.

c) Mount controller on box by means of thread-forming flush-type box screw.

d) Fit housing cover. Fit cover so that it snaps into place on the left at the bottom of the housing.

e) Proceed as under a), however in reverse order.

#### 3.2. Sensor:

– The sensor must be installed in a protective tube, so that it is protected from moisture and easy to replace in case of repair.

– Attached cable end sleeves DIN 46228-D 1-7-Ms have to be mounted to the de-insulated part on conductor (see sketch).



### 4. Information for the installer

– The O/I switch on the control device disconnects the device in one pole from the mains supply and interrupts the circuit to the heating resistor in the floor.

– When working on the load circuit, the system voltage must be disconnected (e.g. remove fuse).

– With sensor open-circuit, the relay contact is closed; with sensor short-circuit, the relay contact is open.

– **ATTENTION!** In case of failure mains supply might be on sensor cable.

### 5. Technical data

#### 5.1. Control device:

Ordering designation

#### 637 FTR o.A.

Operating voltage	230 V AC, 50 Hz
Tolerance range	195...253 V AC, 50 Hz
Temperatur adjustment range Number scale	$\approx \dots 5$ (= 10 ... 50°C)
for variants 0525 22 141 56...	$\approx \dots 5$ (= 10 ... 40°C)
Switching current	10 A at cos φ=1
Switching capacity	2,3 kW
Switch	Mains „On/Off“
Red LED display	Control device request heat (heating operation)
Green LED display	Temperature reduction „On“

Contact (relay)

Temperature reduction (TA)  
Switching temperature difference  
Degree of protection of housing according to DIN VDE 0470 T 1  
Operating temperature of control device  
Storage temperature

1 NO contact (for heating)  
(not floating)

About 5 K

About 1 K

IP 30

T 40

-25 T 70

### 5.2. Remote sensor white

Sensing element  
Sensor cable  
Degree of protection according to DIN VDE 0470 T 1  
Ambient temperature

NTC  
PVC, 2 x 0,50 mm<sup>2</sup>, 4 m

IP 68

-25 T 70


The sensor cable can be extended up to 50 m with a two-core cable with a cross-section of 1.5 mm<sup>2</sup> without influencing the accuracy of the controller.

### Sensor characteristics:

Measuring instrument Ri > 1 M Ω	Temperature °C	Resistance k Ω	Temperature °C	Resistance k Ω
	5	85,279	30	26,281
	10	66,785	35	21,137
	15	52,330	40	17,085
	20	41,272	45	13,846
	25	33,000	50	11,277



The resistance values can only be measured with the sensor disconnected.

### 6. Block diagram




### 7. Dimension drawing


Controller/remote sensor



for socket acc. to DIN 49073



Detail Z  
Disconnection of wire





### 8. Limitation of temperature adjustment range

The controller is set at the works to the maximum adjustment range from  $\approx$  5 to 50.

The control knob has two setting rings, however with one adjustment range from 5 to 30°C. For range limitation, adjustment should take place as illustrated in the diagram below.

Limitation of range  
with control button



Errors possible – subject to alterations

Postfach 1727 • D-58467 Lüdenscheid •

Tel.: +49 (0)2351 185-0 • Fax: +49 (0)2351 27666 •

e-mail: peha@peha.de • Internet: www.peha.de

Remarque: Lire attentivement la notice d'utilisation avant la mise en service.



## Mode d'emploi du thermostat encastrable pour planchers chauffants

### 637 FTR o.A.

#### AVERTISSEMENT

Cet appareil ne peut être installé que par un professionnel selon le schéma à l'intérieur du couvercle et en respectant les règles de l'art.

est garantie par un montage encastré conforme (VDE 0100) et par un montage sur un fond plat, non conducteur et ininflammable.

Ce thermostat électronique d'ambiance indépendant, est destiné à réguler la température de locaux secs, fermés dans un environnement normal. Il est anti-parasité selon la norme VDE 0875, EN 55014, et fonctionne selon le mode 1 C.

#### 1. Domaine d'emploi:

Dans l'habitat pour la régulation de planchers chauffants

#### 2. Fonctionnement:

L'appareil se compose de deux parties:

##### 2.1. Boîtier de commande avec réglage de la consigne

##### 2.2. Sonde à distance placée dans le plancher pour en surveiller la température.

##### 2.1. Boîtier de commande:

Le bouton moleté permet de sélectionner la température souhaitée. L'échelle allant de \* à 5 permet un réglage de la température comprise entre 10 et 50°C resp. 10 et 40°C. Tenez compte des préconisations du fabricant de plancher. Si la température sol est inférieure à la température de consigne, le thermostat va enclencher la chauffage; cet état est indiqué par une led rouge. La plage de réglage peut être limitée grâce à des bagues situées à l'envers de la molette (voir § 8).

L'interrupteur 0-1 permet la mise en et hors service du plancher chauffant. Grâce à un programmeur horaire externe, il est possible de programmer un abaissement de température. Cet abaissement est signalé par une led verte dès qu'il entre en action. L'abaissement est d'environ 5°C.

**Exemple:** vous avez réglé la température à 40°C (4 sur l'échelle). Lors de l'abaissement, la température près de la sonde pourra descendre jusqu'à 35°C avant que le chauffage ne s'enclenche à nouveau.

##### 2.2. Sonde:

La sonde est montée dans le plancher chauffant dans une gaine permettant son éventuel remplacement. Elle contrôle la température du sol et enclenche et déclenche le chauffage en fonction de la consigne souhaitée.

#### 3. Montage

##### 3.1. Boîtier de commande:

Montage sur une boîte d'encastrement Ø 55. La façade, avec son cadre, ne doivent pas être encastrés.

a) Tirer la molette de réglage, l'enlever. Dévisser la vis sous la molette. Retirer le couvercle du boîtier.

##### b) Raccordement:

Selon schéma. Câble rigide de section 1 à 2,5 mm<sup>2</sup>. Un conducteur de terre n'est pas nécessaire. Un montage approprié permet une isolation groupe 2.

c) Monter le thermostat à l'aide de vis appropriées sur la boîte d'encastrement.

d) Remettre le couvercle de boîtier en place. Enclenchez-le en haut et à gauche sur le socle.

e) Revissier la vis, remettre la molette en place.

##### 3.2. Sonde:

- Elle doit obligatoirement être montée dans une gaine protectrice pour la protéger de l'humidité et permettre un éventuel remplacement en cas de problème.

- Les gaines isolantes (DIN 46228-D 1-7 Ms) livrées avec l'appareil doivent être mises sur les extrémités dénudées du câble, voir croquis.

#### 4. Conseils à l'installateur

- L'interrupteur interrompt le circuit de façon unipolaire et coupe l'alimentation électrique des résistances chauffantes.

- Lors d'une intervention sur le circuit de puissance, sortir les fusibles en amont.

- En cas de rupture de la sonde, le contact de sortie est fermé; en cas de court-circuit de la sonde, le contact de sortie est ouvert.

- **Attention:** en cas de défaut, il peut arriver que la sonde soit reliée au secteur!

#### 5. Caractéristique techniques

##### 5.1. Appareil de commande:

### 637 RTR o.A.

Tension d'alimentation

Plage de tolérance

Plage de réglage de la température pour variante 0525 22 141 56...

Intensité coupée sous 250 V AC

Pouvoir de coupure

Interrupteur

Témoin LED rouge

Témoin LED verte

Contact (Relais)

Abaissement de température (TA)

Définisseur de température

Protection du boîtier

Température de fonctionnement

Température de stockage

AC 230 V 50 Hz

AC 195...253 V 50 Hz

\*...5 (= 10 ... 50°C)

\*...5 (= 10 ... 40°C)

10 A cos φ=1

2,3 kW

Marche/Arrêt

Demande de chaud

Abaissement de temp. en cours

1 Travail (Chaudage)

(rélié au potentiel)

env. 5 K

env. 1 K

IP 30 selon DIN VDE 0470 T 1

T 40

-25 T 70

#### 5.2. Sonde à distance

Elément sensible

Câble

Protection selon DIN VDE 0470 T 1

Température d'ambiance

En cas de nécessité, il est possible de prolonger le câble de sonde jusqu'à 50 m avec un câble une paire de 1,5 mm<sup>2</sup> de section sans altérer la précision du thermostat. Si ce câble doit passer dans une gouttière à côté de courants de puissance, employez un câble blindé.

##### Caractéristiques de la sonde:

Appareil de mesure Ri > 1 MΩ

Température °C ..... Résistance kΩ

5 ..... 85,279

10 ..... 66,785

15 ..... 52,330

20 ..... 41,272

25 ..... 33,000

CTN


PVC, 2 x 0,50 mm<sup>2</sup>, 4 m

IP 68

-25 T 70


Les valeurs de résistance ne peuvent être mesurées que si la sonde est débranchée.

#### 6. Schéma de raccordement




#### 7. Encombrement

Thermostat/Sonde à distance



pour boîte d'encastrement selon DIN 49073



#### 8. Limitation de la plage de réglage

Le réglage d'usine permet d'utiliser toute la plage de à 5.

A l'envers du bouton de réglage se trouvent 2 bagues avec une graduation de 5 à 30°C. La correspondance entre les plages est obtenue grâce au diagramme ci-dessous:

